

Arquiteturas ntrodução a Arquiteturas de Computadores 3/3

Glauber De Bona

PCS - Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Setembro, 2020

Agenda

madas

Enderecamento

Ferramentas

1 Chamadas

2 Endereçamento



O que acontece em uma chamada de função?

- Programa coloca os parâmetros em um local acessível;
- Programa desvia o fluxo para o endereço da função;
- Função obtém os recursos necessários para a execução;
- Função executa sua tarefa:
- Função coloca o resultado em um local acessível;
- 6 Função retorna o fluxo para o ponto de origem.



Chamadas

Enderecamento

- O LEGv8 possui suporte através de instruções com semântica especial:
- Os registradores X0-X7 são reservados para os parâmetros ou resultados;
- O registrador LR (X30) é reservado para guardar o endereço de retorno;
- A instrução BL Label desvia o fluxo incondicionalmente para o endereço especificado pelo label e guarda o endereço de retorno no LR.
- Para retornar da função, basta executar um BR LR (ou BR X30).



Há um registrador com propósito especial, usado para salvar os registradores (spilling):

- O registrador é chamado de SP (Stack Pointer);
- É um apontador para a cabeça da pilha na memória;
- A pilha normalmente começa em uma posição alta da memória e cresce para baixo.



Vamos ver uma função:

```
int calcula (int g, int h, int i, int j){
     int f;
2
     f = (g + h) - (i + j);
     return f:
5
```

Quando a função for chamada (BL calcula):

- os parâmetros estarão em X0-X3.
- o retorno (f) deve estar em XO.



Vamos usar três registradores para o cálculo, portanto precisamos salvá-los na pilha:

```
SUBI SP, SP, #24 // abre 3 espacos na pilha
STUR X10, [SP, #16] // salva X10 na pilha
STUR X9, [SP, #8] // salva X9 na pilha
STUR X19, [SP, #0] // salva X19 na pilha
```



Chamadas (exemplo)

Chamadas

Enderecamento


Ferramenta

Vamos usar três registradores para o cálculo, portanto precisamos salvá-los na pilha:

```
SUBI SP,SP,#24 // abre 3 espacos na pilha
STUR X10,[SP,#16] // salva X10 na pilha
STUR X9,[SP,#8] // salva X9 na pilha
STUR X19,[SP,#0] // salva X19 na pilha
```

Isto também é conhecido como salvar o contexto.







Agora faremos o cálculo da função:

```
ADD X9, X0, X1 // X9=X0+X1=g+h
ADD X10, X2, X3 // X10=X2+X3=i+j
SUB X19, X9, X10 // f=X19=X9-X10=(g+h)-(i+j)
```

E copiamos o resultado para o registrador de retorno:

```
ADD X0, X19, XZR // X0=X19+0
```



Chamadas (exemplo)

Chamadas

Endereçamento

Ferramentas

Como cálculo feito, restauramos o contexto:

```
LDUR X19,[SP.#0] // pop X19

LDUR X9,[SP,#8] // pop X9

LDUR X10,[SP,#16] // pop X10

ADDI SP,SP,#24 // ajustando a pilha
```

E retornamos:

```
BR LR // desvio de retorno
```



Chamadas (exemplo)

Chamadas

Enderecament

Ferramentas

Função completa:

```
calcula: SUBI SP, SP, #24
                                     pushs
             STUR X10, [SP, #16]
             STUR X9, [SP, #8]
3
             STUR X19, [SP, #0]
4
             ADD X9,X0,X1
                                  // calculo
5
             ADD X10, X2, X3
6
             SUB X19, X9, X10
7
             ADD X0, X19, XZR // resultado
8
             LDUR X19, [SP.#0] // pops
9
             LDUR X9, [SP, #8]
             LDUR X10, [SP, #16]
11
             ADDI SP, SP, #24
12
             BR LR
                                      retorno
13
```



Para minimizar o spilling, por convenção, X9-X15 não precisam ser preservados nas chamadas.

Preserved	Not preserved
Saved registers: X19-X27	Temporary registers: X9-X15
Stack pointer register: X28(SP)	Argument/Result registers: X0-X7
Frame pointer register: X29(FP)	
Link Register (return address): X30 (LR)	
Stack above the stack pointer	Stack below the stack pointer



- Funções que não chamam outras são chamadas de folhas.
- Não-folhas precisam empilhar o LR e os registradores temporários necessários.

```
fact:
            SUBI SP, SP, #16
            STUR LR, [SP, #8] // salva LR
            STUR X0, [SP,#0] // salva o parametro
3
                             // se X0=0, retorna X1=1
4
                             // senao X0=X0-1
5
            BL fact // chamada recursiva
6
            LDUR X0, [SP, #0] // restaura parametro
7
            LDUR X9, [SP, #8] // restaura LR
8
            ADDI SP, SP, #24
9
            MUL X1, X0, X1 // retorna n*fact(n-1)
10
            BR LR
11
```



Chamadas (Exercício)

Chamadas

Enderecamento

```
Qual o valor de X2 após a execução?
```

```
ADDI X0, XZR, #3
          ADD X1, XZR, XZR
2
          BL soma
3
4
  soma: SUBS XZR, X0, XZR
          B.LE s sai
6
          ADD X1, X1, X0
          SUBI X0, X0, #1
8
          B soma
9
  s sai: ADD X2,X1,XZR
          BR LR
11
```



Enderecamento

- Como condificar uma instrução CBZ XO, label?
- opcode, registrador, endereço para o salto.
 - Tirando o opcode e o registrador de teste, sobraram menos de 20 bits pro endereço!
 - Problema: Isso limitaria o tamanho dos programas a 2²⁰.
- Desvios condicionais normalmente vão para instruções próximas.
- **Solução**: Codificar um endereço relativo ao atual.
- Program Counter (PC) funciona como um registrador base, contendo o endereço da instrução atual.



Enderecamento

СВ	Opcode	COND BR address	Rt	٦
	31 24	1 23 5	4	0

- Formato usado pelas instruções de salto condicional.
- Campos:
 - opcode: o código da instrução (CBZ, CBNZ, B.cond).
 - COND BR address: Endereço relativo em words.
 - Salto para Program Counter+COND BR address*4
 - Salto até 1MiB de distância do PC.
 - Rt: O registrador para a condição (e.g. CBZ Rt, end).
 - A instrução B.cond especifica a condição em Rt.



Enderecamento

В	opcode	BR_address	
	31 20	5 25	0

- Formato usado pela instrução de salto incondicional (B).
- Campos:
 - opcode: o código que representa a instrução.
 - BR address: Endereço relativo de salto.
- **OBS**: BR usa o formato R, saltando para o endereço em Rd.



Modos de endereçamento

Chamadas

Endereçamento

Ferramenta

Vimos 4 modos diferentes de endereçamento no LEGv8:

- Imediato
- Registrador
- Base
- Relativo



Imediato

Chamadas

Endereçamento



- Quando o valor a ser usado já está na instrução e não é necessário acesso externo.
- Instruções: todas de formato I e IW. Alguns campos de instruções de outros tipos também são considerados imediatos (e.g. shamt das instruções aritméticas).



Registrador

Chamadas

Endereçamento




- Quando o valor na instrução (5 bits) aponta para um registrador no banco de registradores (sem acesso a memória).
- Instruções: todas de formato R. Sempre que um campo referencia um registrador, está usando este modo, portanto quase todas as instruções (exceto as do formato B) usam este modo.



Base

Chamadas

Endereçamento



- Quando a instrução aponta um registrador e possui um valor imediato, que somados geram um apontador para uma palavra de memória.
- Instruções: todos LD e ST.



Relativo

Chamadas

Endereçamento



- Quando a instrução tem um valor imediato, que somado ao PC aponta para uma palavra de memória.
- Também chamado de *PC-Relative*
- Instruções: todas instruções de desvio, exceto a BR que usa o modo de base com o imediato sempre em zero.




Ciclo de Compilação

madas

Enderecamento

Ferramentas





Glauber De Bona

Compilador

Chamadas

Endereçamento

- Responsável por traduzir de um código de alto nível para assembly.
- A linguagem de alto nível é independente de arquitetura/máquina.
- O assembly é dependente de arquitetura.
- Uso de representação intermediária, onde podem ocorrer otimizações.
- Aloca registradores, variáveis e constantes.



Assembler

Chamadas

Endereçamento

- Traduz de *assembly* para código de máquina.
- Normalmente não faz otimizações.
- Pode incluir reordenação e também instruções neutras para forçar bolhas no pipeline.
- O compilador pode usar pseudoinstruções, o assembler é responsável por traduzi-las para uma instrução real.
- Ex: MOV X9, X10 -> ORR X9, XZR, X10



Linker

Chamadas

Endereçamento

- Ordena o código executável e os dados simbólicos na memória.
- Determina o endereço dos dados e das instruções (labels).
- Atualiza referências para dados e instruções.
- Gera um código de máquina, porém executável.



Carregador (Loader)

Chamadas

Enderecamento

- Lê o cabeçalho do executável e determina o espaço necessário em memória.
- Aloca um espaço de memória suficientemente grande para a execução.
- Copia o executável para a memória.
- Copia os parâmetros iniciais para os registradores (ou memória).
- Redireciona o fluxo de execução para o programa.



Obrigado!



Referências

namadas

Endereçamento

Ferramentas



D. Patterson and J. Hennessy.

Computer Organization and Design ARM Edition: The Hardware Software Interface.

The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design. Elsevier Science, 2016.

