6-3 正弦量


1、正弦量

•瞬时值表达式 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$

2. 正弦量的三要素

- (1) 幅值 (振幅、最大值) I_m
- ⇒ 反映正弦量变化幅度的大小。





正弦量为周期函数

一 相位变化的速度,反映正弦量变化的快慢。

 $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ 单位: rad/s, 弧度/秒

(3) 初相位 φ

等于初相位之差

3. 同频率正弦量的相位差

设 $u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u)$, $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$

相位差: $\varphi = (\omega t + \phi_u) - (\omega t + \phi_i) = \phi_u - \phi_i$

规定: $|\varphi| \leq \pi (180^\circ)$

4. 正弦电流、电压的有效值

工程中常将正弦电流或电压在一个周期内产生的平均效应 这一等效的直流量称为正弦量的有效值,用相对应的大写字母表示。

有效值的定义式 $I \stackrel{def}{=} \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$ 有效值又称为均方根值。

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi)$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \cos^2(\omega t + \phi) dt}$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \quad I_m = \sqrt{2}I$$

所以 $i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi) = \sqrt{2}I \cos(\omega t + \phi)$

同理,可得正弦电压有效值与最大值的关系 $U = \frac{1}{\sqrt{2}}U_m$ $U_m = \sqrt{2}U$

注意

- ①测量中,交流测量仪表指示的电压、电流读数 一般为有效值。
- ②区分电压、电流的瞬时值、最大值、有效值的符号。

$$i$$
—电流瞬时值 u

$$I_m$$
—电流最大值 U_m