

3/4/5 节可充电电池保护 IC

产品概述

BM3451 系列是专业的 3/4/5 节可充电电池保护芯片,具有高集成度的特点,适用于电动工具,电动自行车以及 UPS 后备电源等。

BM3451 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。

BM3451 提供了电池容量平衡功能,消除电池包中各节电池容量差异,延长电池组寿命。

BM3451 可以实现多个芯片级联,对 6 节或 6 节以上电池包进行保护。

功能特点

(1) 各节电池的高精度电压检测功能:

过充电检测电压 3.6 V ~ 4.6 V 精度±25 mV (+25℃)

精度±40 mV (-40℃至+85℃)

过充电滞后电压0.1 V精度±50 mV过放电检测电压1.6 V ~ 3.0 V精度±80 mV过放电滞后电压0 / 0.2 / 0.4 V精度±100 mV

(2) 3 段放电过电流检测功能;

过电流检测电压 1 0.025 V ~ 0.30 V (50 mV 步进) 精度±15 mV

过电流检测电压 2 0.2/0.3/0.4/0.6 V

短路检测电压 0.8 / 1.2 V

(3) 充电过电流检测功能;

充电过电流检测电压 -0.03 /-0.05 / -0.1 / -0.15 / -0.2 V

- (4) 可应用于 3/4/5 节电池组;
- (5) 延时外置可调;

通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、过电流 1、过电流 2 检测延迟时间

WI-D06-J-0035 Rev.A/2

- (6) 内置平衡控制端子;
- (7) 可通过外部信号控制充电、放电状态;
- (8) 充、放电控制端子最高输出电压 12 V:
- (9) 温度保护功能;
- (10) 断线保护功能;
- (11) 低功耗;

工作时(帯温度保护)25 μA 典型值工作时(无温度保护)15 μA 典型值休眠时6 μA 典型值

应用领域

电动工具 电动自行车


UPS 后备电源

封装形式

TSSOP28

:TSSOP20

功能框图




说明书 WI-D06-J-0035 *Rev.A*/2 2 / 26

更多产品详情请垂询: 华南区联系人:郑先生 手机:15914024557 华东区联系人:刘先生 手机:18621867990

产品选型

1. 产品命名




2. 产品目录

	过充电	过充电	过放电	过放电	放电过	放电过	短路检	充电过	平衡启
型号/项目	检测电	解除电	检测电	解除电	流 1 检	流 2 检	测电压	流检测	动电压
1000	压	压	压	压	测电压	测电压		电压	
	VDET1	VREL1	VDET2	VREL2	Voc1	Voc2	VSHORT	Vovcc	VBAL
BM3451VJDC-T28A	4.300V	4.200V	2.500V	2.700V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.100V	4.120V
BM3451SMDC-T28A	4.225V	4.125V	2.800V	3.000V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.100V	4.050V
BM3451HEDC-T28A	3.850V	3.750V	2.000V	2.500V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.100V	3.590V
BM3451VJDC-T20B	4.300V	4.200V	2.500V	2.700V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.100V	-
BM3451SMDC-T20B	4.225V	4.125V	2.800V	3.000V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.100V	-
BM3451HEDC-T20B	3.850V	3.750V	2.000V	2.500V	0.100V	0.400V	0.800V	-0.100V	-

表 1

更多产品详情请垂询: 华南区联系人:郑先生 手机:15914024557 华东区联系人:刘先生 手机:18621867990

引脚排布



Top View

图 3

TSSOP28 引脚号	TSSOP20 引脚号	名称	描述		
1	-	BALUP	平衡信号传输端子		
2	1	DOIN	DO 控制端子		
3	2	COIN	CO 控制端子		
4	3	TOV	接电容,用于控制过充电检测延时		
5	4	TOVD	接电容,用于控制过放电检测延时		
6	5	TOC1	接电容,用于控制过电流 1 检测延时		
7	6	TOC2	接电容,用于控制过电流 2 检测延时		
8	7	NTC	接负温度系数热敏电阻,用于温度检测		
9	8	TRH	接电阻,用于调节高温保护温度		
10	9	VM	过电流保护锁定、充电器及负载检测端子		
11	10	СО	充电控制 MOS 栅极连接端子,高电平与高阻态输出,最高 12V		
12	11	DO	放电控制 MOS 栅极连接端子,CMOS 输出,最高 12V		
13	-	BALDN	平衡信号传输端子		
14	12	VIN	放电过电流及充电过电流检测端子		
15	-	OCCT	过流带载恢复控制端子		
16	13	SET	3/4/5 节应用选择端子		
17	14	GND	芯片的地、电池 1 的负电压连接端子		

18	-	BAL1	电池 1 的平衡控制端子
19	15	VC1	电池 1 的正电压、电池 2 的负电压连接端子
20	-	BAL2	电池 2 的平衡控制端子
21	16	VC2	电池 2 的正电压、电池 3 的负电压连接端子
22	-	BAL3	电池 3 的平衡控制端子
23	17	VC3	电池 3 的正电压、电池 4 的负电压连接端子
24	-	BAL4	电池 4 的平衡控制端子
25	18	VC4	电池 4 的正电压、电池 5 的负电压连接端子
26	-	BAL5	电池 5 的平衡控制端子
27	19	VC5	电池 5 的正电压连接端子
28	20	VCC	芯片的电源、电池 5 的正电压连接端子

表 2

绝对最大额定值

项目	符号	适用端子	绝对最大额定值	单位
电源电压	VCC	-	GND-0.3 ~ GND+30	V
各节电池电压	Vcell	Vcell5、Vcell4、 Vcell3、Vcell2、 Vcell1	GND-0.3 ~ GND+6	V
VM 输入端子电压	VM	VM	GND-20 ~ GND+30	V
DO 输出端子电压	Vdo	DO	GND-0.3 ~ VCC+0.3	V
CO 输出端子电压	Vco	СО	GND-20 ~ VCC+0.3	V
工作环境温度	ТА	-	-40 ~ 85	$^{\circ}\!\mathbb{C}$
贮存温度	Тѕтс	-	-40 ~ 125	$^{\circ}\!\mathbb{C}$

表 3

注意:绝对最大额定值是指无论在任何条件下都不能超过的额定值。一旦超过此额定值,有可能造成产品 劣化等物理性损伤。

电气特性

(除特殊说明外: Ta=25℃)

项	目	符号	测试条件 *1	最小值	典型值	最大值	单位	测试 电路
电源	原电压	VCC -		5	-	30	V	
正常	的耗	Ivcc	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V	-	-	25	μA	1
休眼	民功耗	Іѕтв	V1=V2=V3=V4=V5=2.0V	-	-	10	μA	
	保护阈值	VDET1	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=3.5→4.4V	VDET1 -0.025	VDET1	VDET1 +0.025	V	
计大山	保护延时	Tov	V1=V2=V3=V4=3.5V Cov=0.1µF V5=3.5V→4.4V	0.5	1.0	1.5	S	
过充电	解除阈值	VREL1	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=4.4V→3.5V	VREL1 -0.05	VREL1	VREL1 +0.05	V	
	解除延时	Trel1	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=4.4V→3.5V	10	20	30	ms	2
	温度系数 1	K U1	Ta= -40°C to 85°C	-0.6	0	0.6	mV/℃	
	保护阈值	VDET2	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=3.5V→2.0V	VDET2 -0.08	VDET2	VDET2 +0.08	V	
过放电	保护延时	Tovd	V1=V2=V3=V4=3.5V Covp=0.1µF V5=3.5V→2.0V	0.5	1.0	1.5	S	
	解除阈值	VREL2	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=2.0V→3.5V	VREL2 -0.10	VREL2	VREL2 +0.10	V	
	解除延时	Trel2	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=2.0V→3.5V	10	20	30	ms	
	保护阈值	Voc1	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→0.12V	Voc1 *85%	Voc1	Voc1 *115%	V	
放电过流	保护延时	Toc1	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V Coc1=0.1µF V6=0V→0.12V	100	200	300	ms	
1	解除延时	Troc1	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→0.12V→0V	100	200	300	ms	3
	过流下拉 电阻	Rvms	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→0.12V	100	300	500	kΩ	
	温度系数 2	K _{U2}	Ta= -40°C to 85°C	-0.1	0	0.1	mV/℃	
过流 2	保护阈值	Voc2	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→0.5V	Voc2 *80%	Voc2	Voc2 *120%	V	

项目		符号	测试条件 *1	最小值	典型值	最大值	单位	测试 电路
过流	保护延时		V1=V2=V3=V4=V5=3.5V Coc2=0.1µF V6=0V→0.5V	10	20	30	ms	3
2	解除延时	T _{ROC2}	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→0.5V→0V	100	200	300	ms	
短路	保护阈值	Vshort	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→1.2V	V _{SHORT} *80%	Vshort	Vshort *120%	V	3
	保护延时	Tshort	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→1.2V→0V	100	300	600	μs	
充电过流	保护阈值	Vovcc	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→-0.2V	Vovcc -0.03	Vovcc	Vovcc +0.03	V	4
	保护延时	Tovcc	V1=V2=V3=V4=V5=3.5V V6=0V→-0.2V	10	20	30	ms	
	5启动 直电压	VBAL	V1=V2=V3=V4=3.5V V5=3.5V→4.30V	VBAL -0.05	VBAL	V _{BAL} +0.05	V	5
	СО	Rco	正常态,Co 为"H" (12V)	3	5	8	kΩ	6
	DO	RDO	正常态,Do 为"H" (12V)	3	5	8	kΩ	7
		T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	保护态,Do 为"L"	0.20	0.35	0.50	11.32	
	BAL1	RBAL1	启动态为"H"	1.4	2.0	2.6		
	27121	INDALI	关断态为"L"	0.5	0.8	1.1		
输出电阻	BAL2	RBAL2	启动态为"H"	1.4	2.0	2.6		
	D/ (CZ	TOALZ	关断态为"L"	0.5	0.8	1.1		
	BAL3	RBAL3	启动态为"H"	1.4	2.0	2.6	kΩ	8
	BALS	INDALS	关断态为"L"	0.5	0.8	1.1		
	BAL4	RBAL4	启动态为"H"	1.4	2.0	2.6		
	<i>D,</i> (LT	TXDAL4	关断态为"L"	0.5	0.8	1.1		
	BAL5	RBAL5	启动态为"H"	1.4	2.0	2.6		
	2, 120	INDALO	关断态为"L"	0.5	0.8	1.5		

表 4

*1: 以上测试条件均以锂电参数参考设计,其他档位参数根据实际电压调整。

工作说明

1. 过充电

电池充电且 VIN >Vovcc 即未发生充电过流时,只要 VC1、(VC2-VC1)、(VC3-VC2)、(VC4-VC3)或 (VC5-VC4)中任意电压值高过 VDET1 并持续了一段时间 Tov,芯片即认为电池包中出现了过充电状态,CO 由高电平变为高阻态,被外接电阻下拉至低电平,将充电控制 MOS 管关断,停止充电。满足下面两个条件之一即可解除过充电状态:

- (1) 所有电芯的电压都低于 VREL1 并持续 TREL1;
- (2) VM> 100mV (接入负载), 电池电压低于 VDET1 并持续 TREL1。

2. 过放电

电池放电且 VIN< Voc1 即未发生放电过流时,只要 VC1、(VC2-VC1)、(VC3-VC2)、(VC4-VC3)或 (VC5-VC4)中任意电压值低于 VDET2 并持续了一段时间 TovD, 芯片即认为电池包中出现了过放电状态, DO 由高电平变为低电平,将放电控制 MOS 管关断,停止放电,此时芯片进入休眠模式。 满足下面两个条件之一即可解除过放电状态(休眠状态):

- (1) VM = 0 且所有电芯的电压都高于 VREL2 并持续 TREL2;
- (2) VM <-100mV (接入充电器), 电池电压高于 VDET2 并持续 TREL2。

3. 放电过电流

在放电时,放电电流随着负载而变化,VIN 电压随着放电电流的增大而增大。当 VIN 电压高于 Voc1 并持续一段时间 Toc1,即认为出现了过电流 1; 当 VIN 电压高于 Voc2 并持续 Toc2,即认为出现了过电流 2; 当 VIN 电压高于 Vshort 并持续 Tshort,即认为出现了短路。三种中任意一种状态出现后,DO 由高电平变为低电平,关断放电控制 MOS 管停止放电,同时,过流锁定端子 VM 端内部下拉电阻 Rvms 接入。通常 Voc1 < Voc2 < Vshort,Toc1 > Toc2 > Tshort。过电流保护时 DO 被锁定为低电平,断开负载即可解除锁定。

4. 延时设置

过充电延时,过放电延时由下述公式计算(单位: s):

Tov = $107 \times CoV$ Tovd = $107 \times CoVD$

放电过电流 1 延时由下述公式计算(单位: s):

 $Toc1 = 2 \times 106 \times Coc1$

放电过电流 2 延时由下述公式计算(单位: s):

 $Toc2 = 2 \times 105 \times Coc2$

5. 充电过电流

在充电时,如果充电电流过大且 VIN<Vovcc 并持续了一段时间 Tovcc, 芯片认为发生了充电过电流状态, CO 被外接电阻下拉至低电平, 充电控制 MOS 管关断, 必须将充电器移除才能解除。

6. 平衡功能

电池容量平衡功能是用来平衡电池组中各节电池容量。在 BM3451 系列中,当 VC1、(VC2-VC1)、(VC3-VC2)、(VC4-VC3)或 (VC5-VC4)的电池电压都低于或都高于平衡启动阈值电压 VBAL 时,外置放电回路不会开启;否则电压高于平衡启动阈值 VBAL 的电芯将开启本节平衡放电回路,将电池的电压放电至 VBAL 之下。

在充电时,如果五节中电压最高的一节进入过充保护态且其平衡放电回路是开启的,充电控制 MOS 管关断,外置的平衡放电回路将开启使该节电池电压回到过充解除阈值电压 VREL1,再打开充电控制 MOS 管继续充电。经过足够长时间的充放电循环后,所有的电池电压将全部充至 VBAL 之上,消除各节电池容量差异。

7. 温度保护

为了防止充放电过程中电芯温度过高给电芯带来的损坏,需要进行电芯高温保护。NTC 端子连接热敏电阻用于感应温度变化,TRH 端子连接电阻用于高温保护基准的设置。以充电过温保护为参考,假设充电过温保护时 NTC 电阻阻值 RNTC,则 TRH 选取的电阻阻值为 RTRH=2*RNTC,此时放电过温保护时对应的NTC 阻值为 0.54* RNTC 对应的温度。我们可通过调节 RTRH 大小来调节充放电过温保护的温度。以 NTC 电阻选取 103AT-4 型号为例,常温下(25℃)为 10KΩ,设定充电保护温度为 55℃。55℃时对应 RNTC=3.5K,则选取 TRH 电阻阻值为 RTRH=2*RNTC=7K,放电过温保护时对应 NTC 电阻大小为0.54*RNTC=1.89K,对应温度为 75℃。充电过温保护迟滞为 5℃,放电过温保护迟滞为 15℃。所以当充电温度高于保护温度 55℃,CO 变为高阻态,由外接电阻下拉至低电平,充电控制 MOS 管关断停止充电,当电芯温度降到 50℃时,CO 变为高电平,充电控制 MOS 重新开启;当放电温度高于保护温度 75℃,DO 变为低电平,放电 MOS 管关断停止放电,同时充电 MOS 管也关断禁止充电,当电芯温度降到 60℃时,DO 变为高电平,CO 变为高电平,充放电控制 MOS 重新开启。

8. 断线保护

当芯片检测到管脚 VC1、VC2、VC3、VC4、VC5 中任意一根或多根与电芯的连线断开,芯片判断为发生了断线,即将 CO 输出高阻态,DO 输出低电平,此保护状态称为断线保护状态。断线保护后,芯片进入低功耗。当断开的连线重新正确连接后,芯片退出断线保护状态。特别注意,单芯片与级联应用时,均不可将芯片引脚 GND 与电芯的连线断开,若断开,芯片无法正常工作,无法进入断线保护。

9.3/4/5 节电池选择

SET 电位	选择节数	短接引脚
悬空	5	-
VCC	4	VC1=GND
GND	3	VC1=VC2=GND

表 5

10. 级联应用


级联应用时,各 IC 均可将自身的过充电、过放电、平衡信息传输给相邻 IC。 以图 6 为例, IC1 的 DO、 CO 信号通过 DOIN、COIN 传送给 IC2, IC2 根据 DOIN、COIN 状态判断是否关断充电、放电控制 MOS 管。DOIN、COIN 优先于内部保护电路。IC 内部的平衡信息通过 BALUP、BALDN 端子进行传输,遵循 先进行组内平衡,再进行组间平衡原则。以 A、B、C 三颗 IC 级联应用为例,其组间平衡原则如下:

Α	В	С	A 是否开启平衡	B 是否开启平衡	C 是否开启平衡
0	0	0	否	否	否
0	0	1	否	否	开
0	1	0	否	开	否
0	1	1	否	开	开
1	0	0	开	否	否
1	0	1	开	否	开
1	1	0	开	开	否
1	1	1	否	否	否

信号说明: IC 平衡状态: "1"表示电池组中所有电池均在平衡阈值以上, "0"表示电池组中有电池电压在平衡阈值以下。

工作时序图


1. 过充电、过放电保护



假定为恒流充电, VCHR-为充电器空载时负端电压:

- (1) 通常状态;
- (2) 过充电保护状态;
- (3) 过放电保护状态。

2. 放电过电流、短路、充电过电流保护



假定为恒流充电, VCHR-为充电器空载时负端电压:

- (1) 通常状态;
- (2) 放电过电流 1 保护状态;
- (3) 放电过电流 2 保护状态;
- (4) 短路保护状态;
- (5) 充电过电流保护状态。

应用电路

1. 单颗芯片应用




图 6 (a-1) 5 串应用(SET 悬空)——带平衡、充放电回路共用




图 6 (a-2) 5 串应用(SET 悬空)——带平衡、充放电回路分开




图 6 (b) 4 串应用(SET 接 VCC)——带平衡




图 6 (c) 3 串应用(SET 接 GND)——带平衡




图 6 (d-1) 5 串应用(SET 悬空)——不带平衡、充放电回路共用




图 6 (d-2) 5 串应用(SET 悬空)——不带平衡、充放电回路分开

更多产品详情请垂询: 华南区联系人:郑先生 手机:15914024557 华东区联系人:刘先生 手机:18621867990




图 6 (e) 4 串应用(SET 接 VCC)——不带平衡




图 6 (f) 3 串应用(SET 接 GND)——不带平衡

电阻、电容推荐值如下:

器件标号	典型值	范围	单位
R1、R2、R3、R4、R5	1000	100 ~ 1000	Ω
RB1、RB2、RB3、RB4、RB5	4.7	3~10	MΩ
Rvcc	1000	100 ~ 1000	Ω
R6、R7	1	0.5 ~ 2	MΩ
R8、R9、R10、R11、R12	47	10 ~ 200	Ω
Rntc	10	-	kΩ
Rtrh	7	-	kΩ
Rvм	220	10-500	kΩ
Rco 、Rs	10	5~15	ΜΩ
RDO	2	0~10	kΩ
Rsense	5	1 ~ 20	mΩ
Cvcc	10	10 ~ 100	μF
C1、C2、C3、C4、C5	1.0	0.1~10 电容	耐 μF
Cov. Covd. Coc1. Coc2	0.1	- 压>50)V μF

表 6

2. 两颗芯片级联应用




图 7 10 串应用——带平衡




图 8 10 串应用——不带平衡

特别注意: MOS 管 M1、二极管 D1、D2 和三极管 P1 的耐压值务必大于应用时整个电池包总电压,并留足余量! 以上 4 串、3 串、10 串各典型应用均为充放电回路共用,充放电回路分开电路参照 5 串典型应用即可!

更多产品详情请垂询: 华南区联系人:郑先生 手机:15914024557 华东区联系人:刘先生 手机:18621867990

电阻、电容推荐值如下:

器件标号	典型值	范围	书	单位
R1、R2、R3、R4、R5、 R6、R7、R8、R9、R10	1000	100 ~	1000	Ω
RB1、RB2、RB3、RB4、RB5、 RB6、RB7、RB8、RB9、RB10	4.7	3 ~	10	МΩ
Rvcc1、Rvcc2	1000	100 ~ 1	1000	Ω
R11、R12、R13、R14、R15、 R16、R17、R18、R19、R20	47	10 ~ 2	200	Ω
R21、R22、R25	10	8 ~	15	ΜΩ
R23、R24、Rp	1	1~2	2	ΜΩ
RNTC	10	-		kΩ
Rткн	7	-		kΩ
R∨м	220	10-500		kΩ
Rco、Rs	10	5~1	15	ΜΩ
RDO	2	0~1	0	kΩ
Rsense	5	1~ 2	20	mΩ
Cvcc	10	10 ~ 100		μF
C1、C2、C3、C4、C5、 C6、C7、C8、C9、C10	1.0	0~10 电容耐		μF
Cov1、Covd1、Cov2、Covd2、Coc1、Coc2	0.1	-	压>50V	μF
CDOIN, CCOIN	10	2.2~100		nF

表 7

测试电路

本章说明是在 5 节电池应用即 SET 端子悬空情况下的 BM3451 系列测试方法。4 节电池应用的情况下, SET 端子接 VCC 电平,并将 VC1 短接至 GND; 3 节电池应用的情况下, SET 端子接 GND 电平,并将 VC1 与 VC2 短接至 GND。4 节电池和 3 节电池测试方法可按 5 节电池的测试方法类推。

1. 正常功耗及休眠功耗

测试电路 1

- (1) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, 观察电流表的读数, 流出 GND 的电流即正常功耗。
- (2) 在(1)的基础上,设定 V1=V2=V3=V4=V5=2.0V,观察电流表的读数,流出 GND 的电流即休眠功耗。

2. 过充电测试

测试电路 2

2.1 过充电保护及保护解除阈值

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,确保 DO、CO 都为"H"。逐渐增大 V5,维持时间不小于过充电保护延时, 当 CO 由"H"变"L"时的 V5 电压即为过充电保护阈值电压(VDET1);逐渐减小 V5,维持时间不小于过充电 保护解除延时,当 CO 重新变为"H"时,V5 电压即为过充电保护解除阈值电压(VREL1)。

- 2.2 过充电保护及过充电回复延时
- (1) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, 确保 DO、CO 都为"H"。将 V5 骤升至 4.4V, 监控 CO 电压并维持一段时间, CO 由"H"变"L"的时间间隔即为过充电延时。
- (2) 设定 V1=V2=V3=V4=3.5V, V5=4.4V, 确保 DO 为"H", CO 为"L"。将 V5 骤降至 3.5V, 监控 CO 电 压并维持一段时间, CO 由"L"变"H"的时间间隔即为过充电回复延时。

3. 过放电测试

测试电路 2

3.1 过放电保护及过放电保护解除阈值

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,确保 DO、CO 都为"H"。逐渐减小 V5,维持时间不小于过放电保护延时,当 DO 由"H"变为"L"时的 V5 电压即为过放电保护阈值电压(VDET2);逐渐增大 V5,维持时间不小于过放电保护解除延时,当 DO 重新变为"H"时,V5 电压即为过放电保护解除电压(VREL2)。

- 3.2 过放及过放回复延时
- (1) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,确保 DO、CO 都为"H"。将 V5 骤降至 2.0V,监控 DO 电压并维持 一段时间,DO 由"H"变为"L"的时间间隔即为过放电延时。
- (2) 设定 V1=V2=V3=V4=3.5V, V5=2.0V, 确保 DO 为"L", CO 为"H"。将 V5 骤升至 3.5V, 监控 DO 电压并维持一段时间, DO 由"L"变为"H"的时间间隔即为过放电回复延时。

4. 放电过电流及短路测试

测试电路 3

4.1 过电流及短路保护阈值

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V6=0,确保 DO、CO 都为"H"。逐渐增大 V6,维持时间不小于过电流 1 保护延时,当 DO 由"H"变为"L"时的 V6 电压即为过电流 1 保护阈值(VDET3)。过电流 2 阈值(VDET4)及短路阈值(VSHORT)的测试需同时根据设定的保护延时长短去判断。

- 4.2 过电流及过电流回复延时
- (1) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V6=0, 确保 DO、CO 都为"H"。将 V6 骤然增大至 0.2V, 监控 DO

电压并维持一段时间, DO 由"H"变为"L"的时间间隔即为过电流 1 延时。

- (2) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V6=0,确保 DO、CO 都为"H"。逐步将 V6 骤然增大,即每次增大 至的 V6 电压值比前一次大,同时监测 DO 由"H"变为"L"的延时,监测到的第一个比过电流 1 短的延时对应的 V6 的电压即为过电流 2 阈值,这个延时即为过电流 2 延时。
- (3) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V6=0,确保 DO、CO 都为"H"。逐步将 V6 骤然增大,即每次增大 至的 V6 电压值比前一次大,同时监测 DO 由"H"变为"L"的延时,监测到的第一个比过电流 2 短的延时对应的 V6 的电压即为短路阈值,这个延时即为短路延时。
- (4) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V、V6=0.2V,确保 DO 为"L",CO 为"H"。将 V6 骤然降至 0V,监控 DO 电压并维持一段时间,DO 由"L"变为"H"的时间间隔即为过电流 1 回复延时。同样的测试方法可以测出过电流 2 回复延时及短路回复延时。

5. 充电过电流测试

测试电路 4

5.1 充电过电流保护阈值

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V7=0,确保 DO、CO 都为"H"。 逐渐增大 V7,维持时间不小于充电过电流保护延时,Co 由"H"变为"L"时 V7 即为充电过电流保护阈值。

5.2 充电过电流保护延时

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, V7=0V, 确保 DO、CO 都为"H"。将 V7 骤然增大至 0.3V, 监控 CO 电压并维持一段时间, CO 由"H"变为"L"的时间间隔即为充电过电流保护延时。

6. 平衡启动阈值

测试电路 5

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,确保 BAL1 为 0V,逐渐增大 V1,同时检测 BAL1 的电压,当 BAL1 由 0V 变为高电平(V1 的电压)时对应的 V1 的电压即为平衡启动阈值电压(VBAL),其他节测试方法类似。

7. 输入/输出电阻测试

7.1 CO、DO 输出电阻

(1) CO、DO 为高电平时的输出电阻

测试电路 6

设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,V6=12.0V,开关 K 断开,确保此时 CO 输出为"H",测量 CO 端的电压 Va;闭合开关 K,V6 从 12V 开始降低,监测电流表的读数为 Ia,当 Ia=50uA 时测得 CO 端的电压 VB,则 CO 输出电阻 Rcoh = (Va - VB)/50 (M Ω)

同样的测试方法可用于测试 DO 输出电阻 RDOH, 只需将测试端子改为 DO 即可。

(2) DO 为低电平时的输出电阻

测试电路 7


设定 V1=V2=V3=V4=V5=2.00V、V8=0.00V,开关 K 断开,用电压表测试 DO 端电压,确保此时 DO 输出为 0V。将开关 K 闭合,调节 V8 从 0V 开始上升,同时监测电流表的读数为 Ia,当 Ia=-50uA 时测得 DO 电位为 Vpo,则 DO 输出电阻 Rpol=Vpo/50 (MΩ)。

7.2 平衡端子 BAL1、BAL2、BAL3、BAL4、BAL5 输出电阻


测试电路 8

- (1) 设定 VBAL < V1 < VDET1, V2=V3=V4=V5=3.5V, K1 闭合, K2、K3、K4、K5 断开, V9=VBAL 开始 下降, 当电流表读数为 50uA 时对应 V9 电压为 V_9,则启动态输出电阻 RBAL1H=(V1-V_9)/50 (MΩ);
- (2) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,K1 闭合,K2、K3、K4、K5 断开,V9=0V 开始上升,当电流表读

- 数为-50uA 时对应 V9 电压为 V 9,则关断态输出电阻 RBAL1L=V 9/50 (MΩ);
- (3) 设定 VBAL < V2 < VDET1, V1=V3=V4=V5=3.5V, K2 闭合, K1、K3、K4、K5 断开, V9=V1+VBAL 开始下降, 当电流表读数为 50uA 时对应 V9 电压为 V_9,则启动态输出电阻 RBAL2H=(V1+V2-V_9)/50 (MΩ);
- (4) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, K2 闭合, K1、K3、K4、K5 断开, V9=V1 开始上升, 当电流表示 数为-50uA 时对应 V9 电压为 V 9,则关断态输出电阻 RBAL2L=(V 9-V1)/50 (MΩ);
- (5) 设定 VBAL < V3 < VDET1, V1=V2=V4=V5=3.5V, K3 闭合, K1、K2、K4、K5 断开, V9=V1+V2+VBAL 开始下降, 当电流表读数为50uA时对应V9电压为V_9,则启动态输出电阻 RBAL3H=(V1+V2+V3-V 9)/50 (MΩ);
- (6) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, K3 闭合, K1、K2、K4、K5 断开, V9=V1+V2 开始上升, 当电流表示数为-50uA 时对应 V9 电压为 V_9,则关断态输出电阻 RBAL3L=(V_9-V1-V2)/50 (MΩ);
- (7) 设定 VBAL < V4 < VDET1, V1=V2=V3=V5=3.5V, K4 闭合, K1、K2、K3、K5 断开, V9=V1+V2+V3+ VBAL 开始下降, 当电流表读数为50uA时对应V9电压为V_9,则启动态输出电阻 RBAL4H=(V1+V2+V3+V4-V_9)/50 (MΩ);
- (8) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V, K4 闭合, K1、K2、K3、K5 断开, V9=V1+V2+V3 开始上升, 当电流表读数为-50uA 时对应 V9 电压为 V_9,则关断态输出电阻 RBAL4L==(V_9-V1-V2-V3)/50 (MΩ);
- (9) 设定 VBAL < V5 < VDET1, V1=V2=V3=V4=3.5V, K5 闭合, K1、K2、K3、K4 断开, V9=V1+V2+V3+V4+ VBAL 开始下降, 当电流表读数为50uA时对应V9电压为V_9,则启动态输出电阻 RBAL5H=(V1+V2+V3+V4+V5-V_9)/50 (MΩ);
- (10) 设定 V1=V2=V3=V4=V5=3.5V,K5 闭合,K1、K2、K3、K4 断开,V9=V1+V2+V3+V4 开始上升,当电流表读数为-50uA 时对应 V9 电压为 V_9,则关断态输出电阻 RBAL5L==(V_9-V1-V2-V3-V4)/50 (MΩ);




更多产品详情请垂询: 华南区联系人:郑先生 手机:15914024557 华东区联系人:刘先生 手机:18621867990




说明书 更多产品详情请垂询: 华南区联系人:郑先生 手机:15914024557 华东区联系人:刘先生 手机:18621867990

封装示意图及参数



6 - 1 - 1	Dimensions 1	In Millimeters	Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
D	9.600	9, 800	0.378	0.386	
Е	4. 300	4. 500	0, 169	0.177	
b	0.190	0.300	0.007	0.012	
c	0.090	0, 200	0.004	0.008	
E1	6. 250	6. 550	0, 246	0. 258	
A		1. 200		0.047	
A2	0.800	1.000	0.031	0.039	
A1	0.050	0.150	0.002	0.006	
е	0.65	(BSC)	0.026	(BSC)	
L	0. 500	0.700	0.020	0.028	
Н	0.25	TYP)	0.01(TYP)	
0	1 0	7 "	1 0	7°	

TSSOP20



C11	Dimensions I	n Millimeters	Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
D	6.400	6.600	0.252	0.259	
E	4.300	4.500	0.169	0.177	
ь	0.190	0.300	0.007	0.012	
c	0.090	0.200	0.004	0.008	
E1	6.250	6.550	0.246	0.258	
A		1.200		0.047	
A2	0.800	1.000	0.031	0.039	
A1	0.050	0.150	0.002	0.006	
e	0.65	(BSC)	0.026	0.026(BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.028	
н	0.25(TYP)	0.01(TYP)	
0	1 °	7°	1 °	7°	

- ·本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之修改,比亚迪微电子公司拥有优先修改权。
- · 尽管本公司一向致力于提高产品质量和可靠性,但是半导体产品有可能按某种概率发生故障或错误工作,为防止因故障或错误工作而产生人身事故,火灾事故,社会性损害等,请充分留意冗余设计、火灾蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。
- · 本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载及复制等。