
LINK66 软件安装和使用

一、66 软件安装

注: link66 软件支持电脑操作系统有:

Windows XP、 Windows7、 Windows10、 Windows Server System

双击: **退 LINK66_YH v2.19.03.13** 开始进行安装。



二、秤群管理

上、科群管理

1、添加需要下载的条码称,点 秤群管理



注意:添加完后,秤型号就会把秤的当前型号显示出来,并提示在线。 机号、版本号都会显示出来。看下图?



三、1参数设置

1、选择对应要设置参数的电子秤



以下为常用参数


设置打印纸类型	标签纸	设置M3默认标签底纹号	1	设置功能键密码	0	设置收据日期格式	DDMMYY
商标区是否打印(预打印)	打印	设置LH51默认标签底纹号	D0	进入系统设置需要密码	否	设置收据模式打印单品条码	不打印
PLU预置去皮	允许	设置M3默认条码类型	0	开机解锁密码	否	设置收据模式打印总价条码	不打印
手动输入预置皮重	允许	计数销售时秤盘重量是否 必须为0	是	折扣功能需要密码	否	设置收据格式是否打印时间	不打印
连续去皮	允许	礼篮打印方式	打印件数	进入快速编辑热键和单品 需要密码	否	设置流水帐满时是否报警	否
4舍5入设定	0:无	零单价单品是否允许销售	是	去皮功能锁定	否	设置收银模式	有收银员
设置小数点位数	N.NN	低于法规最小秤量(20e)是 否可销售	是	快速变价需要密码	否	是否打印单位符号(LH51)	不打印
设置总价小数点位数	N.NO	是否开启计价累计功能(促 销员)(M3)	否			单价中是否打印单位符号 (LH51)	不打印
是否只允许使用热键销售 单品	否	开启计价累计功能时用的 标签号缺省值31(M3)	0			折前价是否打印删除线 (LH51)	打印
开机是否价格锁定	否	已经打印的标签流水号开 机是否清0(M3)	是			设置年份位数(LH51)	2位
设置抗风干扰等级	不启用	设置货币符号位置	在数字前				
黑标标签纸手撕刀距离(头 信息)	0	使用税率	不使用税				
标签吐纸长微调	0	档口号	123				
		多组朔源是否自动打印第 一组朔源信息	否				

三、单品资料编辑

- 1、生鲜码就是平时在秤上调用的编码。 条码起始码就是条形码的前 2 位或 1 位。
- 2、条码类型例: 13 位金额码为 2 重量码为: 7


生鲜码	货号	条码起始码	类别编号	名称1	单价	单位	条码类型1	主标签编号	单位号
) 1	00001	24	1	焦糖瓜子	23.6	kg	2	0	4
2	00002	24	1	核桃瓜子	23.6	kg	2	0	4
3	00003	24	1	话梅黑瓜子	37.6	kg	2	0	4
4	00004	24	1	黑瓜子	37.6	kg	2	0	4
5	00005	24	1	红瓜子	37.6	kg	2	0	4
6	00006	24	1	炒白南瓜	37.6	kg	2	0	4
7	00007	24	1	水煮白南瓜	37.6	kg	2	0	4
8	00008	24	1	原味瓜子	17.6	kg	2	0	4
9	00009	24	1	五香瓜子	17.6	kg	2	0	4
10	00010	24	1	奶油瓜子	17.6	kg	2	0	4

3、可以从外部 TXT、excel 文件导入:点工具---自定义文件导入。



标签格式编辑

4、 标签格式编辑,首先电脑要安装好 NET4.0.请回看安装第一步,出现如下图就是没有安装,需要安装好 NET4.0



5、新建纸张大小,最宽只能56.高度100



日期选择:日期类型---设备日期

