



嵌入式系统原理及实验

顾 震


信息科学与工程学院自动化系

华东理工大学

Email: guzhen@ecust.edu.cn

课程大纲

1. 嵌入式系统导论
2. Cortex-M3微处理器
3. STM32最小系统及开发环境
4. 嵌入式C语言
5. 通用输入输出GPIO模块
6. 中断
7. 定时器原理与应用
8. USART通信原理及实现
9. DMA控制器
10. SPI与I2C通信原理及实现
11. 模数转换原理及实现
12. 人工智能辅助的嵌入式项目开发
13. 嵌入式应用前沿



7. 定时器原理与应用

本章知识与能力要求

- ◆ 了解和掌握定时器的基本功能；
- ◆ 理解和掌握STM32定时器的内部结构、工作模式和主要特性；
- ◆ 掌握STM32通用定时器延时的工作原理；
- ◆ 熟悉STM32 HAL库中有关定时器的库函数；
- ◆ 掌握SysTick定时器定时功能；
- ◆ 掌握基于HAL库实现定时器精确延时功能。

7. 定时器原理与应用

- 计时应用于日常生活中的各方面，嵌入式系统中采用定时器外设来实现各种需要计时的应用。
- 计时的本质是利用**稳定重复的周期性事件**作为“尺子”，用**周期重复的次数**度量时间的长短。



7. 定时器原理与应用

7.1 STM32定时器模块

7.2 PWM

7.3 SysTick定时器

7.4 看门狗

7.5 定时器模块的HAL库接口函数及应用

7.1 STM32定时器模块

定时器的主要功能

■ 定时

在需要精确控制时间的场合，通过微控制器内部**时钟脉冲计数**实现定时。

■ 计数

脉冲计数，使用微控制器的外部时钟（PCLK）来计数，可对**固定周期的脉冲信号计数**。

■ 输入捕获


对输入信号进行捕获，实现对**脉冲**的频率测量，可用于对外部输入信号脉冲宽度的测量，比如测量电机转速。

■ 输出比较

将计数器**计数值**和**设定值**进行比较，根据比较结果输出不同电平，用于**控制输出波形**，比如直流电机的调速。

7.1 STM32定时器模块

- STM32定时器种类多，功能强大，这些定时器完全独立、互不干扰，可以同步操作。




7.1 STM32定时器模块

STM32定时器分类比较表

定时器	基本定时器 (TIM6、 TIM7)	通用定时器 TIMx(x=2~5)	高级定时器 (TIM1、 TIM8)
计数器类型	16位， 向上	16位， 向上、 向下、 向上/向下	16位， 向上、 向下、 向上/向下

7.1 STM32定时器模块



7.1 STM32定时器模块



7.1.1 通用定时器



7.1.2 基本定时器




7.1.3 高级定时器

7.1.1 通用定时器

TIM2、TIM3、TIM4、TIM5为
STM32的4个独立的**16位**通用定时器

主要功能：


1. 定时
2. 测量输入信号的脉冲长度
(输入捕获)
3. 输出所需波形 (输出比较、
产生PWM、单脉冲输出等)



通用定时器内部结构框图

7.1.1 通用定时器

- STM32通用定时器TIMx ($x=2, 3, 4, 5$) 主要由时钟源、时钟单元、捕获和比较通道等构成，核心是可编程预分频驱动的**16位自动装载计数器**。




通用定时器内部简化图

7.1.1 通用定时器



时钟源

- 定时器TIM2~TIM7挂接在APB1上
- 定时器TIM1和TIM8挂接在APB2上



7.1.1 通用定时器



预分频器PSC

可以以1~65536之间的任意数值对时钟源CK_PSC的时钟频率进行分频，输出CK_CNT脉冲供计数器CNT进行计数。



- 预分频器内部本质是一个分频计数器，当输入M个时钟脉冲时，分频器输出1个脉冲（即分频系数为M）。
- 若PSC设置为P，分频计数器会从0计数到P（共P+1个输入脉冲），然后输出1个脉冲，因此实际分频系数是P+1

例： 输入时钟源频率为72MHz，要得到2MHz计数脉冲，PSC的取值



$$PSC = 72 / 2 - 1 = 35$$

7.1.1 通用定时器



计数器CNT

- TIMxCNT是一个**16位**的寄存器，计数范围为1~65535，可以向上计数、向下计数或向下向上双向计数。
- 要得到想要的计数值，需要对输入时钟频率进行**分频**。
- 当计数值达到设定值时，便产生溢出事件，溢出时**产生中断或DMA请求**，然后再由自动装载寄存器进行重新加载或更新。
- 计数器溢出中断属于**软件中断**，执行相应的**定时器中断服务程序**。



7.1.1 通用定时器



自动装载寄存器ARR

- 自动装载寄存器通过存储一个预设的目标值，定义计数器的计数终点，进而控制定时器的更新频率。其取值与计数器CNT相同。
- 当计数器（CNT）的值达到 ARR 的值时，会触发更新，此时计数器通常会复位（如向上计数时回到 0，向下计数时回到 ARR），开始新一轮计数。

定时器的定时时间主要取决于**定时周期**和**预分频系数**，计算公式为：

$$\text{定时时间} = (\text{ARR}+1) \times (\text{预分频系数PSC}+1) / \text{输入时钟频率}$$

或 $T = (\text{TIM_Period} + 1) * (\text{TIM_Prescaler} + 1) / \text{TIMxCLK}$

例如：使用通用定时器定时1s。假设系统时钟为72MHz，通用定时器时钟TIMxCLK为72MHz，设置如下：

预分频系数PSC=36000-1； ARR=2000-1；

$$\text{定时时间} = 2000 \times 36000 / 72000000 = 1\text{s}。$$


7.1.1 通用定时器

练习：系统时钟为72MHz，需要分别使用2个IO引脚控制2个LED小灯分别以1ms和1s的时间间隔进行变化，只使用一个定时器，应该如何配置？

参考答案

1. 将定时器中断设置为1 ms，即 $(PSC+1) * (ARR+1) / 72000000 = 0.001s$ ，用于1 ms小灯的控制；如PSC = 71， ARR=999
2. 在定时器中断中加入变量进行中断次数计数，并进行判断，变量值达到999后，触发1s小灯的变化。

7.1.2 基本定时器



**STM32有2个基本定时器
TIM6和TIM7，可用作：**


- 通用的16位计数器：
- 产生DAC触发信号

基本定时器的计数模式
只有向上计数模式。

7.1.3 高级定时器

TIM1和TIM8是STM32的2个**16位**的高级定时器

1. 兼容通用定时器的所有基础功能



2. 互补 PWM 输出与死区控制

- **互补 PWM 输出**：每个高级定时器通道可同时输出主 PWM 和 互补 PWM，分别驱动桥式电路的上桥臂和下桥臂。
- **死区控制（Dead Time）**：在互补 PWM 输出时，可插入一段“死区时间”，确保上、下桥臂的功率器件不会同时导通。

3. 硬件级安全保护：刹车功能（Break）


集成了刹车保护机制，用于在故障时快速切断功率输出。

7.2 PWM

PWM (Pulse Width Modulation, 脉冲宽度调制) 是一种利用脉冲宽度即占空比实现对模拟信号进行控制的技术，即是对模拟信号电平进行数字表示的方法。

广泛应用于电力电子技术中，比如 PWM 控制技术在逆变电路中的应用；

PWM 还应用于直流电机调速，如变频空调的交直流变频调速，除实现调速外，还具有节能等特性。




周期为10ms (频率为100Hz)
的PWM波形

7.2 PWM

占空比（Duty Cycle），是指在一个周期内，高电平时间占整个信号周期的百分比，即高电平时间与周期的比值：


$$\text{占空比} = T_p / T$$



占空比: 10%



占空比: 40%



占空比: 50%



不同占空比的PWM波形

7.2 PWM




7.2.1 PWM的工作原理



7.2.1 STM32定时器PWM的工作原理

- STM32的定时器除了**TIM6**和**TIM7**，其他定时器都可以用来产生PWM输出；
- 高级定时器**TIM1**和**TIM8**可以同时产生多达**7路**的PWM输出；
- 通用定时器能同时产生多达**4路**的PWM输出；
- STM32中每个定时器有**4个**输入通道：**TIMx_CH1~TIMx_CH4**；
- 每个通道对应1个捕获/比较寄存器**TIMx_CRRx**，将寄存器值和计数器值**相比**较，通过比较结果输出高低电平，从而得到PWM信号；
- 脉冲宽度调制模式可以产生一个由**TIMx_ARR**寄存器确定**频率**、由**TIMx_CCRx**寄存器确定**占空比**的信号。

7.2.1 STM32定时器PWM的工作原理



- 在PWM的一个周期内，定时器从0开始向上计数，在 t_1-t_2 时间段，定时器计数器TIMx_CNT值小于TIMx_CCRx值，输出低电平；
- 在 t_2-t_3 时间段，定时器计数器TIMx_CNT值大于TIMx_CCRx值，输出高电平；
- 当定时器计数器的值TIMx_CNT达到ARR时，定时器溢出，重新从0开始向上计数，如此循环。

7.3 SysTick定时器

- Cortex-M3内核中的SysTick定时器，是一个24位的从重载值向下递减到0的计数器，是NVIC的一部分，根植于NVIC；
 - 常用于精确定时，为操作系统提供必要的时钟节拍，为RTOS的任务调度提供一个有节奏的“心跳”。


- ✓ 精确延时，在多任务操作系统中为系统提供时间基准（时基）；
 - ✓ 任务切换，为每个任务分配时间片。

SysTick定时器一共有四个寄存器，分别是

- SysTick控制及状态寄存器CTRL
 - SysTick重装载数值寄存器LOAD
 - SysTick当前数值寄存器VAL
 - SysTick校准数值寄存器CALIB。


7.3 SysTick定时器

- SysTick定时器的时钟源可以是内部时钟（FCLK）或者是外部时钟，系统默认的SysTick定时器是由AHB时钟（HCLK）8分频得到的，即SysTick的频率为9MHz；
- SysTick定时器从设定的初值计数到0时，会**自动重装初值**继续计数，同时**触发中断**，因此，只需确定计数的次数就可以精确得到延迟时间。



7.4 看门狗

- 当微控制器受到外部干扰或程序中出现不可预知的逻辑故障导致**应用程序脱离正常的执行流程**时（俗称程序跑飞），在一定的时间间隔内使系统**复位**，回到初始状态；
- 看门狗设计是用来监视MCU程序运行状态的，是确保系统可靠稳定运行的一种有效措施。




7.4 看门狗


维度	独立看门狗 (IWDG)	窗口看门狗 (WWDG)
时钟源	独立 LSI (40kHz)	APB1 时钟
喂狗约束	超时前任意时间	“窗口值 ~最大值” 区间
定时范围	宽 (ms~s)	窄 (μ s~ms)
核心作用	系统级故障监控 (防死循环)	程序实时性监控 (防流程异常)
独立性	完全独立于系统时钟	依赖系统时钟

7.5 定时器模块的HAL库接口函数及应用

目 录



7.5.1 定时器HAL库接口函数



7.5.2 定时器HAL库应用实例

7.5.1 定时器HAL库接口函数

定时器模块的HAL库常用接口函数可分为七大类：

类型	函数及功能描述
基本定时器功能函数	<code>HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：基本定时器初始化函数 <code>void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：基本定时器硬件初始化配置函数，该函数被HAL库内部调用
定时器输出比较功能函数	<code>HAL_TIM_OC_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器输出比较的初始化函数 <code>HAL_TIM_OC_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);</code> 功能描述：定时器输出比较轮询方式的启动函数 <code>HAL_TIM_OC_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);</code> 功能描述：定时器输出比较中断方式的启动函数 <code>HAL_TIM_OC_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length);</code> 功能描述：定时器输出比较DMA方式的启动函数
定时器PWM函数	<code>HAL_TIM_PWM_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器PWM初始化函数 <code>HAL_TIM_PWM_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);</code> 功能描述：启动定时器PWM轮询方式的函数 <code>HAL_TIM_PWM_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);</code> 功能描述：启动定时器PWM中断方式的函数 <code>HAL_TIM_PWM_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length);</code> 功能描述：启动定时器PWM的DMA方式的函数

7.5.1 定时器HAL库接口函数

定时器模块的HAL库常用接口函数可分为七大类：

类型	函数及功能描述
定时器输入 捕获函数	<code>HAL_TIM_IC_Init(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器输入捕获初始化函数 <code>HAL_TIM_IC_Start(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);</code> 功能描述：启动定时器输入捕获轮询方式的函数 <code>HAL_TIM_IC_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel);</code> 功能描述：启动定时器输入捕获中断方式的函数 <code>HAL_TIM_IC_Start_DMA(TIM_HandleTypeDef *htim, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint16_t Length);</code> 功能描述：启动定时器输入捕获的DMA方式的函数
定时器中断 及回调函数	<code>void HAL_TIM_IRQHandler(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器中断处理函数 <code>void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器定时/更新中断回调函数，用户在该函数内编写实际的中断处理程序 <code>void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器输入捕获回调函数 <code>void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：定时器PWM结束回调函数

7.5.1 定时器HAL库接口函数

定时器模块的HAL库常用接口函数可分为七大类：

类型	函数及功能描述
定时器功能配置函数	<code>HAL_TIM_OC_ConfigChannel(TIM_HandleTypeDef *htim, TIM_OC_InitTypeDef* sConfig, uint32_t Channel);</code> 功能描述：定时器输出比较配置函数
	<code>HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(TIM_HandleTypeDef *htim, TIM_OC_InitTypeDef* sConfig, uint32_t Channel);</code> 功能描述：定时器PWM配置函数
	<code>HAL_TIM_IC_ConfigChannel(TIM_HandleTypeDef *htim, TIM_IC_InitTypeDef* sConfig, uint32_t Channel);</code> 功能描述：定时器输入捕获配置函数
定时器状态函数	<code>HAL_TIM_OC_GetState(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：获取定时器输出比较的状态函数
	<code>HAL_TIM_PWM_GetState(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：获取定时器PWM的状态函数
	<code>HAL_TIM_IC_GetState(TIM_HandleTypeDef *htim);</code> 功能描述：获取定时器输入捕获的状态函数

7.5.1 定时器HAL库接口函数

1. 定时器初始化配置函数

HAL_TIM_Base_Init()

```
HAL_StatusTypeDef  
HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)  
{  
    /* 检测htim句柄是否有效 */  
    if(htim == NULL)  
    {  
        return HAL_ERROR;  
    }  
    /* 采用断言方式检测参数是否有效 */  
    assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));  
    assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));  
}
```

HAL_StatusTypeDef

```
HAL_TIM_Base_Init(TIM_HandleTypeDef *htim)  
{  
    /* 检测htim句柄是否有效 */  
    if(htim == NULL)  
    {  
        return HAL_ERROR;  
    }  
    /* 采用断言方式检测参数是否有效 */  
    assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));  
    assert_param(IS_TIM_COUNTER_MODE(htim->Init.CounterMode));  
    assert_param(IS_TIM_CLOCKDIVISION_DIV(htim->Init.ClockDivision));  
    assert_param(IS_TIM_AUTORELOAD_PRELOAD(htim->Init.AutoReloadPreload));  
}
```

7.5.1 定时器HAL库接口函数

1. 定时器初始化配置函数

HAL_TIM_Base_Init()

解析：函数源码中主要涉及到两个重要的函数

HAL_TIM_Base_MspInit(htim) 和
TIM_Base_SetConfig(), HAL库每个外设模块都设计有单独的底层
初始化回调函数。

```
if(htim->State == HAL_TIM_STATE_RESET)
{
    /* 取消上锁 */
    htim->Lock = HAL_UNLOCKED;
    /* 初始化底层硬件：GPIO、CLOCK、NVIC */
    HAL_TIM_Base_MspInit(htim);
}

/* 设置TIM状态 */
htim->State= HAL_TIM_STATE_BUSY;
// 将状态设置为BUSY
/* 配置TIM的基本参数 */
TIM_Base_SetConfig(htim->Instance, &htim->Init);
/* 初始化TIM 状态，TIM就绪 */
htim->State= HAL_TIM_STATE_READY;
// 将状态设置为READY
return HAL_OK;
}
```

7.5.1 定时器HAL库接口函数

HAL库在
TIM_TypeDef的基础
上封装了一个结构体
TIM_HandleTypeDef
(定时器句柄)

```
Typedef struct
{
    TIM_TypeDef      *Instance; /*TIM寄存器的实例化*/
    TIM_Base_InitTypeDef  Init;
        /*配置定时器的基本参数 */
    HAL_TIM_ActiveChannel  Channel; /*配置定时器通道 */
    DMA_HandleTypeDef     *hdma[7]; /*配置DMA */
    HAL_LockTypeDef       Lock;     /*上锁*/
    __IO HAL_TIM_StateTypeDef State;
        /*定时器操作状态*/
} TIM_HandleTypeDef;
```

7.5.1 定时器HAL库接口函数

TIM_HandleTypeDef结构体又包含了定时器初始化结构体**TIM_Base_InitTypeDef**

```
typedef struct
{
    uint32_t Prescaler; /*定时器预分频系数，其值范围在0x0000 ~ 0xFFFF之间 */
    uint32_t CounterMode; /*定时器计数模式，向上计数、向下计数和中心对齐模式 */
    uint32_t Period; /*定时器定时周期，其值范围为0x0000 ~ 0xFFFF */
    uint32_t ClockDivision; /* 定时器时钟分频因子*/
    uint32_t RepetitionCounter; /*重复计数器，仅用于高级定时器TIM1和TIM8*/
    uint32_t AutoReloadPreload; /*定时器自动重装载值*/
} TIM_Base_InitTypeDef;
```

7.5.1 定时器HAL库接口函数

2. 启动定时器函数

HAL_TIM_Base_Start()

解析：该函数只有一个输入参数，为TIM_HandleTypeDef类型的结构体指针变量，程序中主要是调用__HAL_TIM_ENABLE(htim)函数使能相应的定时器，该函数实质是一个宏定义：

```
#define __HAL_TIM_ENABLE(__HANDLE__)
((__HANDLE__)->Instance->CR1|=(TIM_CR1_CEN))
```

配置定时器CR1的使能位为“1”，返回HAL_OK，表示初始化成功。

```
HAL_StatusTypeDef
HAL_TIM_Base_Start(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
    uint32_t tmpsmcr;
    /* 使用断言，检测参数是否正确 */
    assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));
    /* 设置定时器的状态 */
    htim->State = HAL_TIM_STATE_BUSY; /* 使能外设 */
    tmpsmcr = htim->Instance->SMCR & TIM_SMCR_SMS;
    if (!IS_TIM_SLAVEMODE_TRIGGER_ENABLED(tmpsmcr))
    {
        __HAL_TIM_ENABLE(htim);
    }
    /* 定时器就绪 */
    htim->State = HAL_TIM_STATE_READY;
    /* 返回HAL_OK， 初始化成功 */
    return HAL_OK;
}
```

7.5.1 定时器HAL库接口函数

3. 启动定时器中断模式定时函数 HAL_TIM_Base_Start_IT()

解析：该启动函数的核心代码为：

__HAL_TIM_ENABLE(htim)，跳转到该函数，可以发现该函数其实是一个宏定义：

```
#define  
__HAL_TIM_ENABLE(__HANDLE__)  
((__HANDLE__)->Instance-  
>CR1|=(TIM_CR1_CEN))
```

该宏定义的作用是将CR1的计数器使能位设置为“1”。

HAL_StatusTypeDef


```
HAL_TIM_Base_Start_IT(TIM_HandleTypeDef *htim)  
{  
    uint32_t tmpsmcr;  
    /* 使用断言，进行参数状态检测 */  
    assert_param(IS_TIM_INSTANCE(htim->Instance));  
    /*使能定时器更新中断*/  
    __HAL_TIM_ENABLE_IT(htim, TIM_IT_UPDATE);  
    /* 使能外设 */  
    tmpsmcr = htim->Instance->SMCR & TIM_SMCR_SMS;  
    if (!IS_TIM_SLAVE_MODE_TRIGGER_ENABLED(tmpsmcr))  
    {  
        __HAL_TIM_ENABLE(htim);  
    }  
    /* 返回HAL_OK */  
    return HAL_OK;  
}
```

7.5.2 定时器HAL库应用实例

功能


利用基于HAL
库采用定时器
TIM3产生精确
延时1s

硬件设计



利用定时器TIM3产生1s的定时中断，通过LED指示灯进行状态显示，LED连接在STM32F103的PE5引脚上，低电平有效

7.5.2 定时器HAL库应用实例



7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——新建STM32CubeMX工程，选择MCU

新建一个STM32CubeMX
工程，选择MCU，这里
采用STM32F103ZET6芯片。

The screenshot shows the STM32CubeMX software interface for selecting an MCU. In the left sidebar, under 'Core' filters, 'ARM Cortex-M3' is selected, highlighted with a red box. In the main panel, the STM32F103ZE chip is listed as the active product. Below it, the STM32F103ZET6 chip is also listed and highlighted with a red box. A table at the bottom provides detailed technical specifications for both chips.


Part No.	Reference	Marketing St.	Unit Price for 100U (.)	Board	Package	Flash	RAM	IO	Freq.	GFX Sc.
STM32F103VE	STM32F103VE... Active	4.092		LFBGA100	512 kBBytes	64 kBBytes	82	72 MHz	0.0	
STM32F103VF	STM32F103VETx Active	4.092		LQFP100	512 kBBytes	64 kBBytes	82	72 MHz	0.0	
STM32F103VG	STM32F103VG... Active	4.524		LQFP100	768 kBBytes	96 kBBytes	82	72 MHz	0.0	
STM32F103VG	STM32F103VG... Active	4.955		LQFP100	1024 kB... 96 kBBytes	82	72 MHz	0.0		
STM32F103ZC	STM32F103ZCHx Active	3.819		LFBGA144	256 kBBytes	48 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZC	STM32F103ZCTx Active	3.819		LQFP144	256 kBBytes	48 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZD	STM32F103ZDHx Active	4.179		LFBGA144	384 kBBytes	64 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZD	STM32F103ZDTx Active	4.179		LQFP144	384 kBBytes	64 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZE	STM32F103ZEHx Active	4.617		LFBGA144	512 kBBytes	64 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZE	STM32F103ZETx Active	4.617		LQFP144	512 kBBytes	64 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZF	STM32F103ZFHx Active	5.049		LFBGA144	768 kBBytes	96 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZF	STM32F103ZFTx Active	5.049		LQFP144	768 kBBytes	96 kBBytes	114	72 MHz	0.0	
STM32F103ZG	STM32F103ZG... Active	5.48		LFBGA144	1024 kB... 96 kBBytes	114	72 MHz	0.0		
STM32F103ZG	STM32F103ZGTx Active	5.48		LQFP144	1024 kB... 96 kBBytes	114	72 MHz	0.0		

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——STM32CubeMX功能参数配置

RCC配置


HSE选择
“Crystal/Ceramic Resonator”（晶振/陶瓷谐振器），
LSE选择“Disable”



7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——STM32CubeMX功能参数配置

时钟配置



配置STM32的时钟系统，系统时钟配置为72MHz，APB2为72MHz，配置APB1为36MHz。

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——STM32CubeMX功能参数配置

- “Clock Source”设置为“Internal Clock”（内部时钟）；
- 预分频系数“Prescaler”设置为“36000-1”；“Counter Mode”设置为“Up”；
- 计数值“Counter Period”设置为“2000-1”；
- “auto-reload preload”设置为“Enable”。

则定时器TIM3精确定时1s。

① TIM3

② 选择内部时钟Internal Clock

③ 定时器TIM3参数设置

④ 预分频系数
计数模式为向上计数
ARR计数值
自动重载使能

⑤ DMA Settings

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——STM32CubeMX功能参数配置

➤ 在定时器TIM3参数配置“Configuration”选项配置页的“NVIC Settings”中使能定时器TIM3的全局中断



定时器TIM3配置

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
TIM3 global interrupt	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

使能TIM3的全局中断

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——STM32CubeMX功能参数配置

➤ 在定时器TIM3参数配置“Configuration”选项配置页的“NVIC Settings”中使能定时器TIM3的全局中断




定时器TIM3配置

NVIC Interrupt Table	Enabled	Preemption Priority	Sub Priority
TIM3 global interrupt	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0

使能TIM3的全局中断

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——STM32CubeMX功能参数配置




GPIO引脚设置

➤ 设置PE5引脚为“**GPIO_Output**”，用于本例的LED指示灯显示，并在“**GPIO Mode and Configuration**”中配置相应的参数

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——生成工程代码




工程相关参数配置

配置工程名称、工程
保存位置、选择
“MDK-ARM V5”编译
器等，生成工程代码

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——生成工程代码





在“Code Generator”选项栏中找到“Generated files”框，勾选“Generate peripheral initialization as a pair of '.c/.h' files per IP”，将外设初始化的代码设置生成为独立的.c源文件和.h头文件。

7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——生成工程代码

通过STM32CubeMX的菜单栏中的“Generate Code”生成工程代码，生成代码后，会提示是否打开该工程窗口



7.5.2 定时器HAL库应用实例

软件设计——编写应用程序

在main.c文件中的/*USER CODE BEGIN2 */和/*USER CODE END2 */之间添加开启定时器TIM3中断的程序

```
MX_TIM3_Init();  
/* USER CODE BEGIN 2 */  
  
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);  
//启动定时器TIM3定时中断  
  
/* USER CODE END 2 */
```

```
/* USER CODE BEGIN 4 */  
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)  
{  
    if(htim->Instance == htim3.Instance)  
    {  
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOE,GPIO_PIN_5);  
    }  
}  
/* USER CODE END 4 */
```

在mian.c文件的
/*USER CODE BEGIN4 */和/*USER CODE END4 */之间添加TIM3
的中断回调函数