

01 · 总体流程

从需求规格到可领料

先查料号；无料号才启动样品、申请、核价与承认流程。



无料号主路径



完成条件

料号核准 + 单价确认 + 材料承认 = 可领料

02 · 新料申请与紧急例外

标准路径与 TQVL 急件路径

标准流程确保资料、价格与技术结论一致；急件则限定范围并保留追溯。

A · 新料号申请

- 01

免费样品 + 文件

向厂商索取样品、Datasheet、材质/环保证明
- 02

样品测试

记录测试条件、结果与异常；NG 则改善或换样
- 03

系统申请

测试通过后通知统购，按指引填单并补齐附件
- 04

料号核准

取得正式料号，进入价格与承认双线

B · 核准后双线并行

统购 · 单价确认

报价 → 核价 → 系统价格

CE · 材料承认

说明书 + 实物样品 → 承认结论

TQVL · 急件临时放行



注：TQVL 审批层级与适用范围以公司现行制度为准；必须留存样品、测试与放行依据。