Informatieoverdracht en -verwerking lesaantekeningen

Fordeyn Tibo

INHOUDSTAFEL

I Informatietheorie	2
I.1 Discrete informatiebronnen	3
I.2 Broncodering	4
I.3 Oefenzitting één	5
I.4 Continue informatiebronnen	6
I.5 Digitaliseren continue informatiebronnen	7
I.6 Oefenzitting twee	8
I.7 Digitale signalen	9
I.8 Digitale signaalverwerking	10
I.9 Oefenzitting drie	11
I.10Discrete transmissiekanalen	12
I.11Vierde oefenzitting	13
I.12Fysische transmissiekanalen	14
I.13Basisbandtransmissie	15
I.14Doorlaatbandtransmissie	16
I.15Oefenzitting B2	17
I.16Digitaal ontwerp	18
I.17Combinatorische logica 17.1 SOP en POS optimaliseren	19

Deel I Informatietheorie

I.1 Discrete informatiebronnen

I.2 Broncodering

I.3 Oefenzitting één

I.4 Continue informatiebronnen

I.5 Digitaliseren continue informatiebronnen

I.6 Oefenzitting twee

I.7 Digitale signalen

I.8 Digitale signaalverwerking

I.9 Oefenzitting drie

I.10 Discrete transmissiekanalen

I.11 Vierde oefenzitting

I.12 Fysische transmissiekanalen

I.13 Basisbandtransmissie

I.14 Doorlaatbandtransmissie

I.15 Oefenzitting B2


I.16 Digitaal ontwerp

Voorbeeld 16.0.1 Verschillende niveaus van abstractie in digitale computer Programma's, code **Applicaties** Besturingssysteem Drivers, framework, library, ... Architectuur Instructieset Micro-architectuur Datapad, controller Dit vak en Geheugen, opteller, MUX, .. aansluitende ESAT vakken AND, OR, NOT, ... poorten Logische poort Transistor N-/P-transistors Natuurkunde en materiaalkunde Elektronen, kwantum tunneling

Definitie 16.0.1: Von Neumann architectuur

De kracht is je maakt een PU, die data uit geheugen haalt en kan egschrijven en je kan er oneindig veel programmas op uitvoeren. Een niuew programma maken en opslaan in het geuehgen, dan kan dezelfde processor opniuew gebruikt worden.

- Opslag gebaseerd, programma in geheugen
- Herprogrammeren mogelijk
- Basis architectuur hedendaagse computer



niet alle acties kunnen door één regel code worden uitgevoerd door de processor. We hebben drie types instructies;

- Spring: jump in programmacounter
- Register; doe bepaalde operatie op waarden in register
- Geheugen; van/naar memory van/naar register


2 complement kun je nemen door va nrechts naar links te gaan tot je de één bit tegenkomt en dan daarna alles inverteren. Me de 2-complement bewerking kun je een ALU en MUX schakeling maken, bekijk nog eens zal niet moeilijk zijn.

I.17 Combinatorische logica

verschil tussen half adder en full adder; full adder zal ook de carr-bit van de vorige operatie meenemen! de carry bit is de and poort. De sum bit is gelijk aan de XOR poort.



meest rechtse is dus de 1 bit adder. onthoud hoeveel transistorene er in not nor en nand poorten zitten.



hoe groter de poort ho complexer en hoe groter de stijgtijjd en daaltijd van de poort.

Definitie 17.0.1: kritische pad

het kritische pad is het langste pad van ingang naar uitgang.

17.1 SOP en POS optimaliseren

dit is met een stappenplan dat zeer belangrijk is voor examen!!! Karnaugh kaart; manier om gemakkelijk te zien of bepaalde variabelen niet belangrijk zijn in tegenstelling tot waarheidstabel.

Idee of vraag 17.1.1

Snap dekarnaugh minimalisatie niet zijn lti systemen belangrijk?