Hacker votre adaptateur ADB/USB

Jean THOMAS

1 Introduction

L'adaptateur ADB/USB utilise le firmware open source tmk_keyboard. Il est donc possible de bidouiller de le firmware de votre adaptateur pour changer le mapping du clavier pour l'adapter à votre utilisation. Nous verrons dans ce guide comment flasher un nouveau firmware sur votre adaptateur ADB/USB, et comment modifier le firmware tmk_keyboard pour adapter le mapping du clavier à votre convenance.

Il est important de noter que ce document ne s'adresse qu'aux utilisateurs de la révision 0x1. La révision de votre adaptateur est indiquée au dos du circuit imprimé.

2 Flasher l'adaptateur

2.1 Le connecteur ISP

Le connecteur ISP est un connecteur qui permet de programmer un microcontrôleur sans devoir l'extraire physiquement. Sur votre convertisseur, le connecteur ISP se situe à droite du connecteur ADB.




FIGURE 1 – Le connecteur ISP sur le circuit imprimé

Pour pouvoir l'utiliser, il faut souder un connecteur male type HE14. Ce connecteur se trouve à bas prix en magasin d'électronique. Vous pouvez utiliser au choix deux connecteurs 3 broches simple rangée, côte à côte, ou alors utiliser un connecteur double rangée de 6 broches.

2.2 Le programmateur AVR

Un programmateur AVR est un dispositif qui joue le rôle d'interface entre notre ordinateur et notre convertisseur ADB/USB, pour pouvoir programmer ce dernier. Il existe plusieurs types de programmateurs AVR. Dans ce guide je traiterai du programmateur USBasp. Il est économique, simple à utiliser, et surtout compatible avec Mac OS X.



FIGURE 2 – Le programmateur USBasp

Ce programmateur est doté d'un connecteur ISP 10 broches. Pour des raisons de place, il n'est pas possible d'en intégrer un sur les convertisseurs ADB/USB. Nous utiliserons alors un adaptateur passif ISP 10 broches vers ISP 6 broches, qui peut être fabriqué facilement si on dispose des connecteurs adéquats, ou sinon peut être acheté à très bas prix.



FIGURE 3 – L'adaptateur ISP 10 broches vers 6 broches

Respectez le sens de branchement sur le côté ISP 6 broches (l'autre côté étant doté d'un détrompeur) : la patte GND de l'adaptateur correspond à la broche 6 de l'adaptateur ADB/USB.

2.3 avrdude

Pour utiliser le programmateur sous Mac OS X, nous allons utiliser un logiciel nommé "avrdude", qui peut être installé grâce à homebrew (http://brew.sh).

On l'installe à l'aide d'une simple commande dans le terminal :

brew install avrdude

Une fois avrdude installé, nous pouvons l'utiliser pour flasher le firmware sur l'adaptateur :

avrdude -c usbasp -p m32u4 -U flash:w:monfirmware.hex

Ici, le firmware flashé est nommé monfirmware.hex.

3 Compiler tmk keyboard

3.1 Installer le toolchain

Le toolchain, c'est l'ensemble des outils qui va nous permettre de compiler le firmware. Pour installer le toolchain et Git, nous utiliserons comme pour tout à l'heure homebrew. L'installation se fait automatiquement dans le terminal en tapant ces 2 commandes à la suite :

```
brew tap larsimmisch/avr
brew install avr-libc git
```

3.2 La compilation

fzefe

3.3 Modifier l'agencement des touches

fezfze