# ESC/POS 打印控制命令

# 1、打印命令一览表

命令速查	命令	说明						
打印命令	LF	打印并换行						
11 小加会	ESC J	打印并走纸 n 点行						
	ESC 2	设置行间距 1/6 英寸						
格式设置命令	ESC 3 n	设置行间距为 n 点行(n/137 英 寸)						
	ESC a n	设置对齐方式						
	ESC ! n	设置打印字符格式						
	ESC SO	设置字符倍宽打印						
	ESC DC4	取消字符倍宽打印						
	ESC { n	设置/取消字符上下倒置						
字符设置命令	ESC B n	设置/取消字符反白打印						
于孙以且叩令	ESC % n	设置/取消用户自定义字符						
	ESC &	设定用户自定义字符						
	ESC ?	取消用户自定义字符						
	ESC R n	选择国际字符集						
	ESC t n	选择字符代码页						
	ESC *	打印一点行图形						
图形设置命令	GS *	下装点图设置						
	GS /	打印下装点图						
钱箱控制命令	ESC p	钱箱控制						
按键控制命令	ESC c 5	允许/禁止按键开关						
初始化命令	ESC @	打印机初始化						
	ESC v n	向主机传送打印机状态						
   状态传输命令	ESC u	向主机传送周边设置状态						
小小河山本圳市山人	GS a	允许/禁止状态自动上传						
	ESC = n	设置连线、离线状态						

-									
	GS H	选择 HRI 打印方式							
条码设置命令	GS h	设置条码高度							
余的以且可令	GS w	设置条码横向宽度							
	GS k	打印条码							
	ESC L	设置页模式							
	FF	打印,并返回到标准模式							
	ESC FF	打印页模式的数据							
	CAN	清除页缓冲区的数据							
<b>位黑和五档子</b>	ESC W	设置页位置和大小							
位置和页模式 命令	ESC \$ nL nH	设置页模式的绝对 X 位置							
加 爻	GS \$ nL nH	设置页模式的绝对Y位置							
	ESC \ nL nH	设置页模式的相对 X 位置							
	GS \ nL nH	设置页模式的相对Y位置							
	GS L nL nH	设置页左边距							
	GS W nL nH	设置页宽							

# 2、打印命令详解

概述

POS-58 打印机使用 ESC/POS 打印命令集。

打印命令按以下格式说明:

命令 功能

格式: ASCII: 以标准 ASCII 字符序列表示 十进制: 以十进制数字序列表示 十六进制: 以十六进制数字序列表示

说明: 命令功能和使用说明。

举例: 命令的使用举例。

# 2.1 打印命令

LF打印并换行格式:ASCII:LF

十进制: 10 十六进制: 0A

说明: 打印行缓冲器里的内容并向前走纸一行。当行缓冲器为 空时只向前走纸一行。

在页模式下:输出行缓冲器里的内容,光标定位到下一行。

ESC J n 打印并走纸 n 点行

格式: ASCII: ESC J n 十进制: 27 74 n 十六进制: 1B 4A n

说明: n = 0-255.

> 打印行缓冲区里的内容,并向前走纸 n 点行。 该命令只对本行有效,不改变 ESC 2, ESC 3 命令设置 的行间距值。

## 2.2 行间距设置命令

设置行间距为 1/6 英寸

格式: ASCII: ESC 2 十进制: 27 50 十六进制: 1B 32

设置行间距为 1/6 英寸=203/6=34 点 说明:

ESC 3 n

设置行间距为n点行

格式: ASCII: ESC 3 n 十进制: 27 51 n 1B 33 n 十六进制:

说明: n = 0-255

> 设置行间距为n点行。 默认值行间距是30点。

ESC a n

设置输出对齐方式

ASCII: ESC a n 十进制: 27 97 n 十六进制: 1B 61 n

该命令只对标准模式有效 说明:

 $0 \le m \le 2$  或  $48 \le m \le 50$ 

左对齐: n=0,48 居中对齐: n=1,49 右对齐: n=2,50

# 2.3 字符设置命令

ESC! n

设置打印字符模式

格式: ASCII: ESC ! n 十进制: 27 33 n

十六进制: 1B 21 n

说明: 用于设置打印字符的方式。默认值是0

位 0: 设置打印字体(0:24x24 中文 1:16x16 中文)

位1:保留 位 2: 保留

位 3: 1: 字体加粗 位 4: 1: 双倍高度 位 5: 1: 双倍宽度 位 6: 1: 删除线 位 7: 1: 下划线

ESC SO

设置打印字符双倍宽度

格式: ASCII: ESC SO 十进制: 27 14 十六进制: 1B 0E

该命令之后所有字符均以正常宽度的2倍打印; 说明:

该命令可以用回车或者 DC4 命令删除。

ESC DC4

字符宽度恢复正常

格式: ASCII: ESC DC4 十进制: 27 20 十六进制: 1B 14

命令执行后, 字符恢复正常宽度打印 说明:

ESC { n

设置/取消字符上下倒置

格式: ASCII: ESC { n 十进制: 27 123 n 十六进制: 1B 7B n

n=1:设置字符上下倒置 说明: n=0:取消字符上下倒置

默认: 0

ESC B n

设置/取消字符反白打印

ESC B n 格式: ASCII: 十进制: 27 66 n

十六进制: 1B 42 n

说明: n=1:设置字符反白打印 n=0:取消字符反白打印

默认: 0

ESC % n

允许/禁止用户自定义字符

格式: ASCII: ESC % n 27 37 n 十进制: 十六进制: 1B 25 n

n=1:选择用户自定义字符集; 说明:

n=0:选择内部字符集(默认)

ESC & s n m w

设置用户自定义字符

格式: ESC & s n m w d1 d2 ... dx ASCII: 27 38 s n w m d1 d2 ... dx 十进制: 十六进制: 1B 26 s n w m d1 d2 ... dx

说明: 用于设置用户自定义字符。 s=2 或 3, 32 $\leq$  n  $\leq$  m < 127 s: 表示纵向字节数, =2(高度 16 点)或=3(高度 24 点)

w: 字符宽度  $0 \sim 8 (s=2)$ ,  $0 \sim 12 (s=3)$ 

n:表示自定义字符的起始 ASCII

m:表示自定义字符的终止 ASCII

dx:字符点阵数据, x=s×w

S=	3							
d1	d4	d7						
d2	d5	d8						
d3	d6	d9						d36
S=	2							
d1	d3	d5						
d2	d4	d6			d	16		

dx 格式如

位.7 位 6 位 5 位 4 dx 位 3 位 2 位 1 位 0

下:

ESC ? n

取消用户自定义字符

ESC ? n 格式: ASCII:

27 37 n 十进制: 十六进制: 1B 25 n

说明: 命令用于取消用户自定义的字符, 字符取消后, 使用系统的字符。

ESC R n

选择国际字符集

格式:

ASCII: ESC R n 27 82 n 十进制:

十六进制: 1B 52 n

说明: 选择国际字符集。国际字符集设置如下:

0:USA

5:Sweden

10:Denmark II

1:France

6:Italy

11:Spain II

2:Germany

7:Spain1

12:Latin America

3:U.K.

8:Japan

13:Korea

4:Denmark 1

ASCII:

9:Norway

ESC t n

选择字符代码页

格式:

ESC t n 27 116 n

十进制: 十六进制: 1B 74 n

选择字符代码页,字符代码页用于选择 0x80~0xfe 的打印字符。字符代码页参数如下: 说明:

0:437

4:860

8:862

1:850

5:861

254:Persian

2:852

6:863

255:936(中文, 缺省)

3:857

7:858

POS-58 只支持 0, 1, 256

# 2.4 图形打印命令

ESC \* m n1 n2 d1 d2...dk

设定点图命令

格式:

ASCII: ESC \* m n1 n2 d1 d2 ... dk

十进制:

27 42 m n1 n2 d1 d2 ... dk

十六进制: 1B 2A m n1 n2 d1 d2 ... dk

说明: 设定打印点图

m = 0, 1, 32, 33.

n1=0-255

n2=0-3

dx = 0 - 255

k = n1+256\*n2 (m=0, 1)

k = (n1+256\*n2)\*3 (m=32, 33)

m用于选择点图方式。

0: 高度8点,水平方向需放大一倍

1: 高度 8 点, 水平方向不需放大

31: 高度 24 点,水平方向需放大一倍

32: 高度 24 点,水平方向不需放大

点图顺序请参照自定义字符命令

GS / n

打印下装点图

格式:

ASCII:

GS / n

十进制: 29 47 n

十六进制: 1D 2F n

打印位图由 GS \*命令定义 说明:

命令用于打印下装位图。n=0~3、48~51。

n=0~3、48~51: 选择点图方式

n	点图方式	纵向点密度	横向点密度
0	正常方式	203DPI	203DPI
1	双倍宽度方式	203DPI	101DPI
2	双倍高度方式	101DPI	203DPI
3	倍高倍宽方式	101DPI	101DPI

n=65~68: 打印预下装位图 1~4

POS-58 可以预下装 4 个位图,每个位图大小为 4K 字节。如果下装的位图大于 4K,则会 覆盖下一个位图。

GS \* n1 n2 d1...dk

下装位图,用于位图打印

格式:

ASCII:

GS \* n1 n2 d1 ... dk

十进制:

29 42 n1 n2 d1 ... dk

十六进制:

1D 2A n1 n2 d1 ... dk

说明: 该命令用于定义下装点图

n1=1~48(宽度), n2=1~255(高度), n1×n2<2304,

 $k=n1\times n2\times 8$ 

下装位图一直有效,直到重新启动或重新定义。

位图顺序请参照自定义字符。

## 2.5 钱箱控制命令

 $\mathsf{ESC} \ \mathsf{p} \ \mathsf{m} \ \mathsf{n} \mathsf{1} \ \mathsf{n} \mathsf{2}$ 

钱箱控制

格式: ASCII:

ESC p m n1 n2

十进制: 27 112 m n1 n2

十六进制: 1B 70 m n1 n2

命令执行后, 打印机将打开钱箱

m: 用于指定要控制的钱箱, PD02 只支持一个钱箱

n1, n2:钱箱控制参数, PD02 不起作用

## 2.6 按键控制命令

ESC c 5 n

允许/禁止按键开关命令

ASCII: ESC c 5 n 十进制:

27 99 53 n

十六进制:

1B 63 35 n

说明:

n=1,禁止按键

n=0, 允许按键(默认)

### 2.7 初始化命令

ESC @

打印机初始化

格式:

ASCII: ESC @

十进制: 27 64

十六进制: 1B 40

说明: ESC @命令初始化打印机。

- ▶ 清除打印缓冲区
- 恢复默认值  $\triangleright$
- 选择字符打印方式
- 删除用户自定义字符

# 2.8 状态传输命令

向主机传送打印机状态

格式:

ASCII: ESC v n

十进制: 27 118 n

十六进制:

1B 76 n

说明: 向主机传送一个字节打印机状态。 仅对串口型 打印机有效。

发送字节位定义如下(n=1):

(/ •		
位	功能	值
0		
1		
2	无纸	1
3	机构故障	1
4	0	0
5		
6	加热片温度过高	1
7		

允许/禁止状态自动上送

#### GS a n

格式: ASCII: GS a n

十进制:

29 97 n

十六进制:

1D 61 n

说明:

仅对串口型机型有效。

n 定义如下:

<i>1</i> 2+	T-FI 수K	值				
位	功能	0	1			
0	固定为 0					
1						
2	禁止/允许状态自动上送	禁止	允许			
3-4						
5	禁止/允许 ERROR 置 BUSY	禁止	允许			
J	RTS=BUSY	示止	ノロバエ			
6-7						

当有效时,打印机发现状态改变,则自动发送状态到 主机。

#### ESC = n

设置连线、离线状态

格式:

ASCII: ESC = n十进制:

27 61 n

十六进制: 1B 3D n

说明:

n=0, 离线; n=1, 连线

ESC =

向主机传送周边设备状态

格式:

ASCII: ESC u

十进制:

27 117

十六进制:

1B 75

说明: 向主机传送周边设备状态,仅对串口型打印机有效。

发送字节位定义

位 0: 钱箱开(0)/闭电平(1)

位 4: 恒为 0

本 POS 打印机不支持周边设备读取,将丢弃该命令。

# 2.9 条码打印命令

GS H n		设定条码对应的字符(HRI)打印	印方式
格式:	ASCII:	GS H n	
	十进制:	29 72 n	
	十六进制:	1D 48 n	
说明:	$0 \le n \le 2$	55	
	n 如下表:		
	0: 不打印 E	IRI	
	1: HRI 在条	码下方	
	2: HRI 在条	码上方	
	3: HRI 在条	码上方和下方	
GS h n		设置条形码	马高度
格式:	ASCII:	GS h n	
	十进制:	29 104 n	
	十六进制:	1D 68 n	
说明:	设置要打印	条形码的高度	
	$1 \leqslant n \leqslant 3$	255	
	n 为条码垂〕	<b>直方向的点数</b>	
	默认值: 50		
GS w n		设置条形码	马高度
格式:	ASCII:	GS w n	
	十进制:	29 119 n	
	十六进制:	1D 77 n	
说明:	十六进制:	1D_77n 的条码基本线条宽度	
说明:	十六进制:		
说明:	十六进制: 设置要打印		
	十六进制: 设置要打印 n = 2,3	的条码基本线条宽度	<b>条形</b> 码
GS k m dl	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值: 2	的条码基本线条宽度 UL 打印刻	条形码
GS k m dl	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值:2	的条码基本线条宽度 UL 打印刻	<b>条</b> 形和
GS k m dl GS k m n	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值: 2 l d2 dk N d1 d2 dn	的条码基本线条宽度 UL 打印刻	条形和
GS k m dl GS k m n	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值: 2 d2 dk N d1 d2 dn ASCII: 十进制:	的条码基本线条宽度 UL 打印经 GS k m d1 d2 dk NUL 29 107 m d1 d2 dk 0	<b>条</b> 形码
GS k m dl GS k m n	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值: 2 d2 dk N d1 d2 dn ASCII:	的条码基本线条宽度 UL 打印经 GS k m d1 d2 dk NUL 29 107 m d1 d2 dk 0	<b>条形</b> 码
GS k m dl GS k m n 格式: 1	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值: 2 d2 dk N d1 d2 dn ASCII: 十进制: 十六进制:	的条码基本线条宽度  UL 打印刻  GS k m d1 d2 dk NUL 29 107 m d1 d2 dk 0 1D 6B m d1 d2 dk 00	条形征
GS k m dī GS k m n 格式: 1	十六进制: 设置要打印 n = 2,3 默认值: 2 d2 dk N d1 d2 dn ASCII: 十进制: 十六进制: ASCII:	が条码基本线条宽度  UL 打印刻  GS k m d1 d2 dk NUL 29 107 m d1 d2 dk 0 1D 6B m d1 d2 dk 00 GS k m n d1 d2 dn	≰形征

格式 1:  $0 \le m \le 10$ 格式 2:  $65 \le m \le 75$ 

n: 条码长度

m	条码类型	长度	合法字符
0,65	UPC-A	11, 12	48-57
1,66	UPC-E	11, 12	48-57
2,67	EAN13	12, 13	48-57
3, 68	EAN8	7,8	48-57
4, 69	CODE39	变长	32, 36, 37, 43, 45–57, 65–90
5, 70	I25	偶数	48-57
6, 71	CODEBAR	变长	36, 43, 45–58, 65–68
7, 72	CODE93	变长	0-127
8, 73	CODE128	变长	0-127
9, 74	CODE11	变长	48-57
10, 75	MSI	变长	48-57

如果资料中有非法字符, 打印机将不打印该条码

如果条码超过了有效的打印宽度,则打印机结果不可知。 命令执行完毕,打印机将按照条码设定打印条形码,与行间距无关

# 2.10 位置和页模式命令

ESC L			设置页模式
格式:	ASCII:	ESC L	
	十进制:	27 76	
	十六进制:	1B 4C	
说明:	设置打印机	进入页模式	
	设置页起始	位置(0,0)	
	页的宽度 38	4点,高度51	2 点
	当前位置(0,	(0)	
DD		<b>壮加玉</b> 丛	
FF	10077		冲区的数据并返回到标准模式
格式:	ASCII:	FF	
	十进制:	255	
	十六进制:	FF	
说明:	打印页缓冲	区的数据,并	+返回到标准模式
ESC FF			打印页缓冲区的数据
格式:	ASCII:	ESC FF	
	十进制:	27 255	
	十六进制:	1B FF	
说明:	打印页缓冲	区的数据,保	持页缓冲区数据不变
CAN			清除页缓冲区的数据
格式:	ASCII:	CAN	
			25

十进制: 24 十六进制: 18

说明: 打印页缓冲区的数据,保持页缓冲区数据不变

ESC W sxL sxH syL syH wxL wxH wyL wyH 打印页缓冲区的数据

格式: ASCII: ESC W sxL sxH syL syH wxL wxH wyL

wyH

十进制: 27 87 sxL sxH syL syH wxL wxH wyL

wyH

十六进制: 1B 57 sxL sxH syL syH wxL wxH wyL wyH

说明: 设置页大小和位置

页左边距: sxL+256\*sxH 页上边距: syL+256\*syH 页宽: wxL+256\*wxH 页高: wyL+256\*wyH

缺省值: 左边距:0 上边距:0 页宽:384 页高:512

ESC \$ nL nH

设置当前光标的绝对 X 位置

格式: ASCII: ESC \$ nL nH

十进制: 27 36 nL nH 十六进制: 1B 24 nL nH

说明: 设置当前光标的绝对 X 位置

GS \$ nL nH

设置当前光标的绝对Y位置

格式: ASCII: GS \$ nL nH

十进制: 29 36 nL nH 十六进制: 1D 24 nL nH

说明: 设置当前光标的绝对 Y 位置

ESC \ nL nH

设置当前光标的相对 X 位置

格式: ASCII: ESC \ nL nH 十进制: 27 92 nL nH

十六进制: 1B 5C nL nH

说明: 设置当前光标的绝对 X 位置

GS \ nL nH

设置当前光标的相对Y位置

格式: ASCII: GS \ nL nH

十进制: 29 92 nL nH 十六进制: 1D 5C nL nH

说明: 设置当前光标的相对 Y 位置

GS L nL nH

设置左边距

格式: ASCII: GS L nL nH

十进制: 29 76 nL nH 十六进制: 1D 4C nL nH 说明: 设置左边距

GS W <u>nL nH</u>

设置页宽

格式:

ASCII: GS W nL nH

十进制: 29 87 nL nH

十六进制: 1D 57 nL nH

说明: 设置页宽

# 附录 1: 代码页

## PC437

	0	0	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Ε	F
8	Ç	ü	é	â	:a	à	å	Ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	¢	£	¥	Rs	f
A	ά	í	ó	ú	ñ	Ñ	a	0	i	٦	٦	1/2	14	i	«	>>
В		######################################	<b>**</b>		$\perp$	-	$\dashv$	٦	Г	7		٦	_	_	_	٦
С	_	Н	+	-	_	+	_	F		L	-	۲	⊢	-	+	F
D	Т	H	H	┙	Γ	Г	Г	+	+	٦	Г		-			
E	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Φ	Θ	Ω	δ	8	ф	3	$\cap$
F	=	±	//	W		J	÷	2	0	•	•	√	n	2		

#### PC850

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	C	D	E	F
8	Ů	ü	é	â	ä	à	å	Ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	88	Æ	Ô	Ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	Ø	£	Ø	×	f
А	ά	í	ó	ú	ñ	Ñ	a	0	ż	®	Г	1/2	1/4	i	«	>>
В		######################################	***		$\vdash$	Á	Â	À	0	T		Г	7	¢	¥	_
С	∟	Н	+	-	_	+	ã	Ã	∟	۲	-	7	L	-	+	¤
D	ð	Ð	Ê	Ë	È	I	Í	Î	Ϊ	_	Г		-		Ì	
Ε	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	Ý	Ý	-	,
F	-	±	-	3/4	$\mathbb{P}$	§	÷	à	0	••	•	1	3	2		

#### PC852

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
8	Ç	ü	é	â	ä	ů	Ć	Ç	ł	ë	Ő	ő	î	Ź	Ä	Ć
9	É	Ĺ	ĺ	ô	ö	Ľ	ľ	Ś	Ś	Ö	Ü	Ť	ť	Ł	×	č
А	á	í	Ó	ú	Ą	ą	Ž	ž	Ę	ę	Г	Ź	Č	Ş	«	<b>&gt;&gt;</b>
В		######################################	₩		$\dashv$	Á	Â	Ě	Ş	7		٦	_	Ż	Ż	_
С	Γ	Т	+	F	_	+	Ă	ă		L	_	۲	┸	_	+	¤
D	đ	Ð	Ď	Ë	ď	Ň	Í	Î	ě	_	Г			Ţ	Ů	
E	Ó	ß	Ô	Ń	ń	ň	Š	š	Ŕ	Ú	ŕ	Ű	ý	Ý	ţ´	
F	-	"	د	~	)	§	÷	,	0		•	ű	Ř	ř		

#### PC857

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Ε	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	Ç	ê	ë	è	ï	î	Ι	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	Ö	ò	û	ù	İ	Ö	Ü	Ø	£	Ø	Ş	ş
A	á	í	Ó	ú	ñ	Ñ	Ğ	ğ	ż	®	Г	1/2	14	i	«	>>
В			₩		$\exists$	Á	Â	À	©	7		٦	_	¢	¥	٦
С	∟	H	+	-	_	+	ã	Ã	L	L	-	7	L	_	+	Ø
D	0	a	Ê	Ë	È	Ç	Í	Î	Ϊ	_	٦		-		Ì	
E	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	Ç	×	Ú	Û	Ù	ì	ÿ	_	,
F	-	$\pm$	Ç	3/4	1	§	÷	3	0		•	1	3	2		

## PC860

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
8	Ç	ü	é	â	ã	à	Á	Ç	ê	Ê	è	Í	Ô	ì	Ã	Â
9	É	À	È	ô	õ	ò	Ú	ù	Ì	Õ	Ü	¢	£	Ù	Rs.	Ó
А	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	a	0	i	Ò	Г	1/2	1/4	i	«	<b>»</b>
В	***	#1000000 #1000000 #1000000 #1000000 #1000000 #1000000	<b>**</b>		$\exists$	7	$\dashv$	7	7	7		٦	_	_		٦
С	∟	Н	+	-	_	+	_	F		L	-	۲	⊢	_	+	F
D	Т	_	_	∟	┙	L	Г	+	+	_	Г					
E	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Ф	Θ	Ω	δ	8	ф	3	$\cap$
F	=	±	$\geqslant$	$\leq$	ſ	J	÷	%	0	•	•	√	n	2		

# PC861

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	E	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	Ç	ê	ë	è	Ð	ð	Þ	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	þ	û	Ý	Ý	Ö	Ü	Ø	£	Ø	Rs	f
A	ά	í	ó	ú	Á	Í	Ó	Ú	i	L	٦	1/2	14	-	«	>>
В	***	******	***		$\exists$	_	$\dashv$	٦	Г	$\dashv$		П	_	_	_	Г
С	┙	Η	+	-	_	+	_	-			_	7	上	_	+	F
D	F	+	+	٦	٦	٦	Г	+	+	_	Г					
E	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Φ	Θ	Ω	δ	∞	ф	3	$\cap$
F	=	±	$\geqslant$	$\leq$	ſ	J	÷	%	0	•	•	√	n	2		

# PC863

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А	В	С	D	Ε	F
8	Ç	ü	é	â	Â	à	¶	Ç	ê	ë	è	ï	î	_	À	§
9	É	È	Ê	ô	Ë	Ϊ	û	ù	¤	Ô	Ü	¢	£	Ù	Û	f
A		,	ó	ú	••	,	3		Î	٦	Г	1/2	1/4	3/4	«	<b>»</b>
В	***		***		$\exists$	7	$\dashv$	Г	Г	7		П	_	_	_	٦
С	┙	Н	+	F	_	+	_	-	┙		+	7	⊥		+	F
D	F	+	+	∟	٦	L	Г	+	+	_	Г		-			
E	α	ß	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	Φ	Θ	Ω	δ	∞	ф	ε	$\cap$
F	=	±	$\wedge$	W		J	÷	%	0	•	•	<b>√</b>	n	2		

## PC858

0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
8	Ç	ü	é	â	ä	à	å	Ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
9	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	Ø	£	Ø	X	f
А	ά	í	ó	ú	ñ	Ñ	a	0	i	®	Г	1/2	1/4	i	«	>>
В		******	<b>#</b>		$\exists$	Á	Â	À	©	7		٦		¢	¥	٦
С	L	Н	+	F	_	+	ã	Ã		L	_	7	F	_	+	¤
D	ð	Đ	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ϊ	_	Г				Ì	-
E	Ó	ß	Ô	Ò	õ	Õ	μ	þ	Þ	Ú	Û	Ù	Ý	Ý	_	,
F	-	$\pm$	_	3/4	$\mathbb{P}$	S	÷		0		•	1	3	2		

# 附录 B: 国际字符集

	Country	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	U.S.A	#	\$	@	]	١	]	^		{	T	}	~
1	France	#	\$	à	۰	Ç	§	^	•	é	ù	è	
2	Germany	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	,	ä	ö	ö	β
3	U.K.	£	\$	@	[	1	]	^	,	{	1	}	~
4	Denmark I	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	,	æ	ø	å	~
5	Sweden	#	۵	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	a
6	Italy	#	\$	@	۰	1	é	^	ù	à	ò	è	1
7	Spain I	Pt	\$	@	i	Ñ	i	^	,		ñ	}	~
8	Japan	#	\$	@	[	¥	]	^	,	{	T	}	~
9	Norway	#	а	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	a
10	Denmark II	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	a
11	Spain II	#	\$	á	i	Ñ	i	é		ì	ñ	ó	ú
12	Latin America	#	\$	á	i	Ñ	i	é	ü	1	ñ	ó	ú
13	Korea	#	\$	@	[	W	]	^	,	{	1	}	~

# 附录 C: Persian 字符集

Đ.	0.	1.	<b>2</b> .	3₽	<b>4</b> .	5₽	6₽	<b>7</b> .	8₽	9₽	A۵	<b>B</b> ₽	C.	D٠	E₽	F.
6₽	• 4	) ₽	۲.	۳۰	4 €	<b>0</b> 4	7.0	<b>Y</b> •	۸₽	٩ 🕫	4	<b>_</b> -	<b>,</b> ↔	6 ↔	* ↔	٥٠
Unicodea	0660.1	0661.1	0662.1	0663.1	0664.1	0665.1	0666.1	0667.1	0668.1	0669.1	0020.1	0640.1	002c.1	060c.1	066d. <sub>1</sub>	061F.1
7₽	؞ڰ	۵گ	۰گ	٠گ	<b>\$</b> @	Ĩ	ہ ا	-لًا	⊶ ؤ	⊶ؤ	⇔ئ	۵	⊶ئـ	⊶ئـ	1 0	لــ
Unicode.1	FB92.1	FB93.1	FB94.1	FB95.1	FE80.1	FE81.1	FE83.1	FE84.1	FE85.1	FE86.1	FE89.1	FE8A.	FE8b.i	FE8C.	FE8D.	FE8E.
8₽	۰۰۰	⊶ب	۰۰۰	÷.	5 ₽	<b>ئ</b>	۰	ټ	۰ٍت	⊶ت	₽¢	ث	۰ <mark>ث</mark> ۔	۰÷	⊶ج	سج
Unicode.1	FE8F.	FE90.1	FE91.1	FE92.1	FE93.1	FE94.1	FE95.1	FE96.1	FE97.1	FE98.1	FE99.1	FE9A.	FE9B.	FE9C.	FE9D.	FE9E.
9₽	بج	٠	⊶ح	ىح	۰۰	<b>≯</b> ₽	۰۪ڂ	؞ڂ	؞۪خـ	ىخ	۵₽	₽	3₽	مذ	∘ر	۰۰
Unicode.1	FE9F.	FEA0.1	FEA1.	FEA2.	FEA3.a	FEA4.	FEA5.1	FEA6.1	FEA7.1	FEA8.1	FEA9.1	FEAA.1	FEAB.	FEAC.	FEAD.	FEAE.
<b>A</b> .	؞ؚز	۰ز	cw	One-	⊶سہ	⊶لس	⇔ش	⇔ش	<i>⊶ش</i> ہ	⊶شہ	⊶ص	ںم	⊶صد	⊶صد	۰ض	مض
Unicode.1	FEAF.	FEB0.	FEB1.	FEB2.1	FEB3.1	FEB4.1	FEB5.	FEB6.	FEB7.1	FEB8.1	FEB9.1	FEBA.	FEBB.,	FEBC.	FEBD.	FEBE.,
B₽	<i>⊶</i> ض	⊶ضہ	<sub>4</sub> ط	<sub>4</sub> ط	<sub>4</sub> ط	<sub>4</sub> ط	۰ظ	۰ظ	۰ظ	۰ظ	°ع	ىع	¢ء	بعـ	ڼغ	مغ
Unicode.	FEBF.,	FEC0.	FEC1.	FEC2.	FEC3.a	FEC4.	FEC5.	FEC6.	FEC7.	FEC8.	FEC9.	FECA.	FECB.	FECC.	FECD.	FECE.
C₽	٠ <b>٩</b>	بغہ	⊶ف	⊶ف	<b>۔ف</b> ۔	<b>_ė</b> ₽	⊶ق	۰ق	<b>۔ق</b> ۔	<u>_</u> ä₊	تہلئ	تہك	₄ک	<sub>⊶</sub> ک	₀ل	مل
Unicode.1	FECF.	FED0.1	FED1.	FED2.1	FED3.a	FED4.4	FED5.1	FED6.1	FED7.1	FED8.1	FED9.1	FEDA.	FEDB.	FEDC.	FEDD.	FEDE.
D₽	J	٦₽	₽.	₽.	_0∻	⊶مہ	ن	ئ	٠ <b>:</b>	۰۰	۵₽	₄ټ	۔ ھـ	#	⊶و	· سو
Unicode.	FEDF.	FEE0.	FEE1.	FEE2.	FEE3.1	FEE4.	FEE5.,	FEE6.	FEE7.	FEE8.	FEE9.1	FEEA.	FEEB.	FEEC.	FEED.	FEEE.,
E₽	¢ى	۵	پ_	۔یہ	7 0	٩	۰پ	<del>پ</del> پ	<i>پ</i> پ	پ	۰چ	٠ۦڿ	۰چـ	ئخ	۰ؚژ	ٙ؞ڗ
Unicode.	FEEF.,	FEF0.	FEF3.	FEF4.	FEFB.	FEFC.	FB56.1	FB57.1	FB58.1	FB59.4	FB7A.,	FB7B.,	FB7C.	FB7D.	FB8A.	FB8B.,
F₽	<b>-</b>	_	ø	₽	₽		₽	÷.	÷.	4J	ą.	ą.	4J	4J	ø	₽ '
Unicode.	00AF.1	005F.,	2595.1	258F.,	2502.1	E83A.,	2588.1	a	a	a	л	.1	a	a	a	а