Tikhonov Eugene

От:

Отправлено:

Кому: Копия: Тема: Tikhonov Eugene [tihonov_e@diakont.com] 16 ноября 2018 г. 10:26 Голубев Виталий (golubev_v@diakont.com) Лячин Дмитрий Сергеевич

Расчет потерь на выпрямителе

Дима и Виталий, я обещал выслать формулу для расчета потерь на трехфазном выпрямителе, которой пользуюсь я.

Высылаю.

$$P_{\text{FAV}} = V_{(\text{T0})} \cdot I_{\text{FAV}} + r_{\text{f}} \cdot I_{\text{FRMS}}^2$$

Ifav – среднее значение тока через мост

Ifrms – среднеквадратичное значение тока через мост

Для синуса: Ifrms / Ifav = sqrt(3)

Threshold voltage V_{T0}, V_{F0}

Voltage at the point of crossover between an approximation line of the forward characteristic and the voltage axis (Figure 3.2.9).

Forward slope resistance r,

Resistance calculated from the inclination of the straight lines approximating the forward characteristic. To calculate the forward power dissipation, the forward characteristic is replaced by a straight line, which satisfies the equation $v_F = V_{(T0)} + r_f \cdot i_F$ (Figure 3.2.9). As a rule, $V_{(T0)}$ and r_f are given for a forward slope resistance characteristic corresponding to the forward characteristic at maximum operating temperatures for a diode with maximum forward voltage V_F at 25°C, as applicable to the routine test. In a hot state, the forward slope resistance characteristic intersects the forward characteristic at 1 x I_{FAV} and 3 x I_{FAV} (blue dots in Figure 3.2.9).

Для того, чтобы найти Vto и rf я использовал график BAX диодов и делал на нем построения, согласно рисунку ниже и описанию rf.




Figure 3.2.9 Forward characteristics (typical and maximum values) of a rectifier diode at two different virtual junction temperatures T_j; dotted red line = forward slope resistance used to determine V_(TD) and r_i; r_i results from the line inclination

Инфа отсюда

Тихонов Евгений АО "Диаконт" моб. (904) 641-82-82 раб.: (812)334-00-81 доб. 4110