数字信号与系统笔记

第一章　模数转换

一、取样

1. 时域分析

设取样间隔为 T_s，则取样信号为：

$$\hat{x}(t)=x(t)\delta_T(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}x(kT_\mathrm{s})\delta_T(t-kT_\mathrm{s})$$

2. 频域分析

设取样角频率为 $\Omega_\mathrm{s}=\dfrac{2\pi}{T_\mathrm{s}}$，由乘法的 Fourier 变换性质可知，取样信号的频域表示为：

$$\hat{X}(\Omega)=\frac{1}{T_\mathrm{s}}X(\Omega)*P_T(\Omega)=\frac{1}{T_\mathrm{s}}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(\Omega-k\Omega_\mathrm{s})$$

3. Nyquist 采样定理

取样后频谱副本之间不重叠的条件为：

$$f_\mathrm{s}\le 2f_\mathrm{max}$$

【题型】求运算后信号的取样频率

将时域信号转换到频域后再判断 Ω_max 的变化，如

- $f(at)\longrightarrow\dfrac{1}{|a|}F(\dfrac{\Omega}{a})$，$a\Omega_\mathrm{max}$
- $f_1(t)*f_2(t)\longrightarrow F_1(\Omega)F_2(\Omega)$，$\max\{\Omega_{1\,\mathrm{max}},\Omega_{2\,\mathrm{max}}\}$
- $f_1(t)f_2(t)\longrightarrow\dfrac{1}{2\pi}F_1(\Omega)*F_2(\Omega)$，$\Omega_{1\,\mathrm{max}}+\Omega_{2\,\mathrm{max}}$

注意：$\hat{x}(t)$ 是离散时间信号，仍然在时域 $t-x(t)$ 上；而 $x[n]$ 才是数字信号，在 $n-x[n]$ 上。

二、内插

1. 内插公式

$$x(t)=T\hat{x}(t)*2f_\mathrm{c}\,\mathrm{Sa}(2\pi f_\mathrm{c}t)=2f_\mathrm{c}T\sum_{k=-\infty}^{+\infty}x(kT_\mathrm{s})\,\mathrm{Sa}\left[2\pi f_\mathrm{c}(t-kT_\mathrm{s})\right]$$

2. 内插频率

$$f_\mathrm{max}\le f_\mathrm{s}\le f_\mathrm{s}-f_\mathrm{max}$$

第二章　信号分析

一、时域分析

（一）经典信号

离散时间信号序列的角频率称为数字角频率，记为 ω，单位为 rad，与角频率有关系 $\omega = \Omega T_s$。

信号的常见表示法包括指针法、函数法、图像法等。

1. 单位取样序列

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0. \end{cases}$$

2. 单位阶跃序列

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

3. 单位矩形序列

$$R_N[n] = u[n] - u[n-N] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & n < 0 \text{ 或 } n \geq N. \end{cases} = \sum_{k=0}^{N-1} \delta[n-k]$$

4. 单位斜变序列

$$r[n] = nu[n] = \begin{cases} n, & n \geq 0, \\ 0, & n < 0. \end{cases}$$

5. 实指数序列

$$x[n] = a^n u[n], \quad a \in \mathbb{R} \text{ 且 } a \neq 0$$

6. 复指数序列

$$x[n] = A\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 n + \varphi)} = A\cos(\omega_0 n + \varphi) + \mathrm{j}A\sin(\omega_0 n + \varphi)$$

7. 正弦序列

$$x[n] = cos(\omega n) \text{或} x[n] = sin(\omega n)$$

离散时间信号序列的周期性

若 $x[n+N] = x[n]$，则称 $x[n]$ 为周期序列，周期为 N。

若 $x[n]$ 为正弦信号，则 $x[n]$ 为周期信号当且仅当 $\dfrac{2\pi}{\omega} \in \mathbb{Q}$，即 $\omega = \dfrac{N}{m}\pi, N, m \in \mathbb{Z}$。

周期计算方式为 $N = m\dfrac{2\pi}{\omega}, m \in \mathbb{Z}$。

（二）运算

1. 几何变换

   几何变换可以用通式 $y[n] = x\left[a\left(n - \dfrac{b}{a}\right)\right]$ 表示。

   (1) 移位：$y[n] = x[n-k]$

   (2) 反褶：$y[n] = x[-n]$

   (3) 尺度变换：$y[n] = x[an]$

2. 序列累加 $y[n] = \sum\limits_{k=-\infty}^{n} x[k]$

3. 复合运算

   (1) 加法：$y[n] = x_1[n] + x_2[n]$

   (2) 乘法：$y[n] = x_1[n] \cdot x_2[n]$

   (3) 卷积：$y[n] = x[n] * h[n] = \sum\limits_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$

【技巧】卷积计算

1. 解析式法

   常用公式：

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1-a^N}{1-a}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a},\ |a|<1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} na^n = \frac{(N-1)a^{N+1} - Na^N + a}{(1-a)^2}, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} na^n = \frac{a}{(1-a)^2},\ |a|<1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{1}{2}N(N-1), \qquad \sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{1}{6}N(N-1)(2N-1)$$

2. 图像法：反褶移位相乘求和，与连续时间卷积类似，不赘述。

3. 排序法：将两列信号尾部对齐，对应位样值逐个相乘，按位相加，即得到结果。

二、频域分析

（一）离散时间 Fourier 变换，DTFT

$$X(e^{\mathrm{j}\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-\mathrm{j}\omega n}$$

特殊地，冲激信号 $\delta[n]$ 的离散时间 Fourier 变换为 $X(e^{\mathrm{j}\omega}) = 1$。

其反变换为

$$x[n]=\mathcal{F}^{-1}\left\{X(e^{\mathrm{j}\omega})\right\}=\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{\mathrm{j}\omega})\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}n\omega}\,\mathrm{d}\omega$$

（二）离散时间 Fourier 变换性质

1. 线性

$$\mathcal{F}\left\{ax_1[n]+bx_2[n]\right\}=a\mathcal{F}\left\{x_1[n]\right\}+b\mathcal{F}\left\{x_2[n]\right\}$$

设 $\mathcal{F}\{x[n]\}=X(\omega)$，则有

2. 共轭对称性

$$\mathcal{F}\left\{x^*(t)\right\}=X^*(-\omega)$$

当 $x(t)$ 为实信号时，有 $X(-\Omega)=X^*(\Omega)$。此时，$x(t)$ 额外有奇偶虚实性、

实偶：$\operatorname{Re}X=\operatorname{Re}X^*$	虚奇：$\operatorname{Im}X=-\operatorname{Im}X^*$
幅偶：$\lvert X\rvert=\lvert X^*\rvert$	相奇：$\varphi(X)=-\varphi(X^*)$

3. 运算性质

运算	Fourier 变换	Fourier 逆变换
平移	$\mathcal{F}\{x[n-n_0]\}=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\,\mathrm{e}^{-\mathrm{j}n_0\omega}$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\omega_0)})\}=x[n]\,\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}$
卷积	$\mathcal{F}\{x[n]*y[n]\}=X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$	$\mathcal{F}^{-1}\{X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})*Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\}=x[n]y[n]$

4. Parseval 定理

$$\sum_{-\infty}^{+\infty}|x[n]|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})|^2\,\mathrm{d}\omega$$

三、复频域分析

（一）Z 变换

1. 双边 Laplace 变换

$$\mathcal{L}\left\{x(t)\right\}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{X(s)\right\}=\int_{\gamma-\mathrm{j}\infty}^{\gamma+\mathrm{j}\infty}X(s)\,\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$$

2. 单边 Laplace 变换

$$\mathcal{L}\left\{x(t)\right\}=\int_{0^-}^{\infty}x(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{X(s)\right\}=\int_{\gamma-\mathrm{j}\infty}^{\gamma+\mathrm{j}\infty}X(s)\,\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s$$

3. 收敛域（Region of Convergence，ROC）

使 Laplace 变换收敛的 s 的取值范围称为收敛域。

不同信号的收敛域如下：

(1) 右边信号：$\mathrm{Re}\, s > \sigma_0$

(2) 左边信号：$\mathrm{Re}\, s < \sigma_0$

(3) 双边信号：$\sigma_1 < \mathrm{Re}\, s < \sigma_2$

(4) 时限信号：$s \in \mathbb{C}$

（二）基本信号的 Laplace 变换

信号	时域信号	Laplace 变换
单位冲激信号	$x(t) = \delta(t)$	$X(s) = 1, \quad s \in \mathbb{C}$
单位右边阶跃信号	$x(t) = u(t)$	$X(s) = \dfrac{1}{s}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
单位左边阶跃信号	$x(t) = u(-t)$	$X(s) = -\dfrac{1}{s}, \quad \mathrm{Re}(s) < 0$
斜坡信号	$x(t) = tu(t)$	$X(s) = \dfrac{1}{s^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
右边余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(t)$	$X(s) = \dfrac{s}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
左边余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(-t)$	$X(s) = \dfrac{s}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) < 0$
右边正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)u(t)$	$X(s) = \dfrac{\Omega_0}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > 0$
左边正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)u(-t)$	$X(s) = -\dfrac{\Omega_0}{s^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) < 0$

（三）其他常用 Laplace 变换

信号	时域信号	Laplace 变换
右边指数信号	$x(t) = \mathrm{e}^{at}u(t)$	$X(s) = \dfrac{1}{s-a}, \quad \mathrm{Re}(s) > a$
左边指数信号	$x(t) = \mathrm{e}^{at}u(-t)$	$X(s) = -\dfrac{1}{s-a}, \quad \mathrm{Re}(s) < a$
一般多次信号	$x(t) = t^n u(t)\,\mathrm{e}^{at}$	$X(s) = \dfrac{n!}{s^{n+1}}, \quad \mathrm{Re}\, s > a$
时移右边余弦信号	$x(t) = \cos(\Omega_0 t)u(-t)\,\mathrm{e}^{at}$	$X(s) = \dfrac{s-a}{(s-a)^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) < a$
时移右边正弦信号	$x(t) = \sin(\Omega_0 t)u(t)\,\mathrm{e}^{at}$	$X(s) = \dfrac{\Omega_0}{(s-a)^2 + \Omega_0^2}, \quad \mathrm{Re}(s) > a$

（四）Laplace 变换性质

性质	变化	ROC 变化
线性	$\mathcal{L}\{ax_1(t)+bx_2(t)\}=aX_1(s)+bX_2(s)$	ROC $\supseteq R_1\cap R_2$
时移	$\mathcal{L}\{x(t-t_0)u(t-t_0)\}=\mathrm{e}^{-st_0}X(s)$	不变
共轭	$\mathcal{L}\{x^*(t)\}=X^*(s^*)$	不变
s 域平移	$\mathcal{L}\{\mathrm{e}^{s_0t}x(t)\}=X(s-s_0)$	$R_x+\mathrm{Re}(s_0)$
尺度变换	$\mathcal{L}\{x(at)\}=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\dfrac{s}{a}\right)$	缩放为 aR
时域微分	$\mathcal{L}\left\{\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right\}=sX(s)$	ROC $\supseteq R_x$
时域积分	$\mathcal{L}\left\{\displaystyle\int_0^t x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right\}=\dfrac{X(s)}{s}$	$R_x\cap\{\mathrm{Re}(s)>0\}$
复频域微分	$\mathcal{L}\{tx(t)\}=-\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}$	不变
时域卷积	$\mathcal{L}\{x_1(t)*x_2(t)\}=X_1(s)X_2(s)$	$\supseteq R_1\cap R_2$

运算	Laplace 变换	Laplace 反变换
平移	$\mathcal{L}\{x(t-t_0)u(t-t_0)\}=X(s)\mathrm{e}^{-st_0}$	$\mathcal{L}^{-1}\{X(s-s_0)\}=x(t)u(t)\mathrm{e}^{s_0t}$
共轭	$\mathcal{L}\{x^*(t)\}=X^*(s^*)$	$\mathcal{L}^{-1}\{X^*(s^*)\}=x^*(t)$
尺度变换	$\mathcal{L}\{x(at)\}=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\dfrac{s}{a}\right)$	$\mathcal{L}^{-1}\{X(as)\}=\dfrac{1}{\lvert a\rvert}x\left(\dfrac{t}{a}\right)$
微分	$\mathcal{L}\left\{\dfrac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right\}=sX(s)$	$\mathcal{L}^{-1}\{\dfrac{\mathrm{d}X(s)}{\mathrm{d}s}\}=-tx(t)$
积分	$\mathcal{L}\left\{\displaystyle\int_0^t x(\tau)\,\mathrm{d}\tau\right\}=\dfrac{X(s)}{s}$	$\mathcal{L}^{-1}\left\{\displaystyle\int_s^{+\infty} x(\sigma)\,\mathrm{d}\sigma\right\}=\dfrac{x(t)}{t}$
卷积	$\mathcal{L}\{x_1(t)*x_2(t)\}=X_1(s)X_2(s)$	$\mathcal{L}^{-1}\{X_1(s)*X_2(s)\}=x_1(t)x_2(t)$

注：上述公式单双边变换较混乱，好在本科阶段不用分这么细，能熟记并运用即可。

【技巧】Laplace 反变换

【题型】Laplace 反变换

- 部分分式展开法

  对于多项式信号 $X(s)=\dfrac{P(s)}{Q(s)}$，首先将其化为整式与真分式，随后分别处理。

  1. 整式：$X_0(s)=\sum_{i=0}^{n}c_is^i\longleftrightarrow x_0(t)=\sum_{i=0}^{n}c_i\delta^{(i)}(t)$
  2. 真分式：将真分式 $X_1(s)$ 展开为部分分式 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{K_i}{(s-p_i)^r}$，分别作 Laplace 反变换

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K_i}{(s-p_i)^r}\right\}=K_i\frac{t^{r-1}}{(r-1)!}e^{p_it}u(t),\ s.t.\ \mathrm{Re}\,s>\mathrm{Re}\,p_i$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{K_i}{(s-p_i)^r}\right\}=K_i\frac{t^{r-1}}{(r-1)!}e^{p_it}[-u(-t)],\ s.t.\ \mathrm{Re}\,s<\mathrm{Re}\,p_i$$

其中 K_i 可由留数法求得。

$$K_i=X_1(s)(s-p_i)^r|_{s=p_i}$$

注意到左边信号只需要把右边信号的 $u(t)$ 换为 $-u(-t)$ 即可，故后续只以右边信号为例。

其中，特殊极点类型有特殊的方法来计算 Laplace 反变换。下列例中均以右边信号为例：

- p_i 为单实数极点，分式形如 $\dfrac{K_i}{s-p_i}$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}=K_iu(t)e^{p_it}$$

- p_i 为重极点，分式形如 $\displaystyle\sum_{k=1}^{r}\frac{K_{i,k}}{(s-p_i)^k}$：

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}=K_{i,k}\frac{t^{k-1}}{(k-1)!}u(t)e^{p_it}$$

- $p_{1,2}=\alpha\pm\Omega_0$ 为共轭复数极点，$K=C+\mathrm{j}D$，分式形如 $\dfrac{K}{s-p_1}+\dfrac{K^*}{s-p_2}$

$$\mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}=2e^{\alpha t}\left[C\cos(\Omega_0t)-D\sin(\Omega_0t)\right]u(t)$$

- 留数定理法（略）

【理解】复常微分方程与部分分式展开法

将有理分式信号看作系统的响应函数，则有

$$H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{P(s)}{Q(s)}$$
$$Q(s)Y(s)=P(s)X(s)$$

考虑 $\mathcal{L}\left\{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t)\right\}=sX(s)$，作 Laplace 反变换，得到

$$Q\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)\{y(t)\}=P\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right)\{x(t)\}$$

不难看出，Laplace 所做变换 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\longrightarrow s$ 和常微分方程求特征方程变换 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\longrightarrow r$ 是同构的。这就解释了部分分式展开法所得函数与常微分方程解为什么形式相似了。其他可以对应的概念如下表所示：

Laplace 变换	常微分方程
分母多项式 $A(s)=0$	特征方程 $P(r)=0$
系统函数的极点 p_i	特征根 r_i
极点的重数	特征根的重数
极点对应的时域函数	齐次方程的基本解
具体响应系数 K_i	待定常数 C_i

（五）Laplace 变换和 Fourier 变换关系

第三章　系统分析

系统分析主要围绕冲激响应 $h(t)$、$H(\mathrm{j}\Omega)$ 和 $H(s)$ 进行。

一、系统

（一）表示

- 基本运算单元
- 线性常系数微分方程

（二）基本概念

系统是对输入信号进行加工、变换、处理，并产生输出信号的物理装置。

（三）冲激响应与阶跃响应

冲激响应是系统对单位冲激信号的响应，记为 $h(t)$。冲激响应是系统的特征函数，能够完全描述系统的性质。

阶跃响应是系统对单位阶跃信号的响应，记为 $g(t)$。

二者关系

$$g(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau=h(t)*u(t),\ h(t)=\frac{\mathrm{d}g(t)}{\mathrm{d}t}$$

任意输入信号 $x(t)$ 的输出信号 $y(t)$ 可以表示为冲激响应的卷积，即

$$y(t)=x(t)*h(t)$$

（四）典型冲激响应

系统类型	冲激响应 $h(t)$
标量乘法器	$h(t)=a\delta(t)$
微分器	$h(t)=\dfrac{\mathrm{d}\delta(t)}{\mathrm{d}t}=\delta'(t)$
积分器	$h(t)=\displaystyle\int_{-\infty}^{t}\delta(\tau)\,\mathrm{d}\tau=u(t)$
延时器	$h(t)=\delta(t-\tau)$

（五）分类

1. 线性系统与非线性系统

线性系统满足齐次性和叠加性，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 是线性算子。

线性系统的判定

$$\mathcal{T}\{ax_1(t)+bx_2(t)\}=a\mathcal{T}\{x_1(t)\}+b\mathcal{T}\{x_2(t)\}$$

一般线性系统的响应可以写成各输入信号的线性组合。

加法、微分、积分等运算都是线性算子。

注意：表达式带常数的系统一般不是线性系统，例如 $y(t)=2x(t)+3$。可用 $\mathcal{T}\{x(0)\}=0$ 快速判断。

2. 时变系统与时不变系统

时不变系统的运行规则不会随时间推移发生改变，亦即映射 $\mathcal{T}:x(t)\mapsto y(t)$ 不是 t 的函数。

时不变系统的判定

$$\mathcal{T}\{x(t-t_0)\}=y(t-t_0)$$

常见反例：$y(t)=x(2t)$，$y(t)=tx(t)$。

3. 因果系统与非因果系统

因果系统的输出仅由当前和过去的输入决定，亦即 $y(t_0)$ 只依赖于 $x(t),t\in(-\infty,t_0]$。

因果系统的判定

因果系统冲激响应满足 $h(t)=0,t<0$ 的一般都是非因果系统。

一般包含 $x(t+a),a>0$ 的都是非因果系统，如 $y(t)=x(t+1)$。

4. 稳定系统与不稳定系统

稳定系统（BIBO 稳定）在接入有限大小的输入信号时，能够产生有限范围的输出信号。

稳定系统的判定

$$\int_{-\infty}^{+\infty}h(t)\,\mathrm{d}t<\infty$$

常见反例：$h(t)=sin(\omega_0 t)u(t)$。

因果稳定系统的判定

零极点图上的极点均位于左半平面。

二、频域与复频域分析

分析方式	特性	微分方程形式	零极点形式
频域分析	$H(\mathrm{j}\Omega)=\dfrac{Y_{ZS}(\Omega)}{X(\Omega)}$	$H(\mathrm{j}\Omega)=\dfrac{\sum_{j=0}^{m}b_j(\mathrm{j}\Omega)^j}{\sum_{i=0}^{n}a_i(\mathrm{j}\Omega)^i}$	$H(\mathrm{j}\Omega)=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(\mathrm{j}\Omega-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(\mathrm{j}\Omega-p_i)}$
复频域分析	$H(s)=\dfrac{Y_{ZS}(s)}{X(s)}$	$H(s)=\dfrac{\sum_{j=0}^{m}b_j s^j}{\sum_{i=0}^{n}a_i s^i}$	$H(s)=H_0\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}$

【注意】

不要忘记零极点形式中的 H_0！

频域分析的其他零极点形式

零点矢量可以写作 $\mathrm{j}\Omega - z_j = N_j e^{\mathrm{j}\psi_j}$，极点矢量可以写作 $\mathrm{j}\Omega - p_i = M_i e^{\mathrm{j}\theta_i}$。

由两矢量的指数形式可得

$$H(\mathrm{j}\Omega) = |H(\mathrm{j}\Omega)|\ \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega\varphi(\Omega)} = H_0 \frac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}\ \mathrm{e}^{\ \mathrm{j}\left(\sum_{k=1}^{m}\psi_k - \sum_{l=1}^{n}\theta_l\right)}$$

其中 $|H(\mathrm{j}\Omega)| = H_0 \dfrac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}$ 称为幅频响应，$\varphi(\Omega) = \sum_{k=1}^{m}\psi_k - \sum_{l=1}^{n}\theta_l$ 称为相频响应。

由零极点图求幅频响应与相频响应

由零极点图可得

$$|H(\mathrm{j}\Omega)| = H_0 \frac{\prod_{j=1}^{m} N_j}{\prod_{i=1}^{n} M_i}, \qquad \varphi(\Omega) = \sum_{k=1}^{m}\psi_k - \sum_{l=1}^{n}\theta_l$$

其中 N_j 为零点矢量长度，ψ_j 为零点矢量与实轴正向的夹角，M_i 为极点矢量长度，θ_i 为极点矢量与实轴正向的夹角。

【技巧】从微分方程推得频域冲激响应

做变换 $\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n} \longrightarrow (\mathrm{j}\Omega)^n$，即可得到频域冲激响应。例：

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}y(t) + 6\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}y(t) + 5y(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) + 2x(t)$$

$$\left[(\mathrm{j}\Omega)^2 + 6(\mathrm{j}\Omega) + 5\right] Y(\Omega) = (\mathrm{j}\Omega + 2)X(\Omega)$$

$$H(\mathrm{j}\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{(\mathrm{j}\Omega)^2 + 6(\mathrm{j}\Omega) + 5}{\mathrm{j}\Omega + 2}$$

三、信号流图

（一）从信号流图求冲激响应

原理过于复杂不叙述，这里只介绍一般的做题方法。

从 $X(s)$ 出发，将能够到达 $Y(s)$ 的最简路径全部列出，路径内部相乘路径之间相加（后称写成线性形式）作为分子；从 $X(s)$ 出发，将能够到达 $X(s)$ 的最简路径（包括 1）全部列出，写成线性形式作为分母；这样便得到了冲激响应 $H(s)$。

此外还有 Mason 公式

$$H(s) = \frac{1}{\Delta}\sum_{i=1}^{n} P_i \Delta_i$$

不多赘述。

（二）从冲激响应求信号流图

1. 直接法

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s)$$

用直接法做信号流图

两类直接法的作图过程为求冲激响应的逆过程，具体不赘述。

- 直接法 I：先画 b，再画 a。
- 直接法 II：先画 a，再画 b。

2. 级联法

$$H(s) = \prod_{i=1}^{n} H_i(s)$$

优点：方便调控零点与极点

缺点：误差累积较大

3. 并联法

$$H(s) = \sum_{i=1}^{n} H_i(s)$$

优点：方便调控极点，同时减小误差累积。

缺点：不方便调控零点。

第四章　滤波器设计

一、无失真传输

无失真传输要求幅频响应为常数，且相频响应为线性函数。

1. 时域条件：

$$h(t) = K\delta(t - t_0)$$

2. 频域条件：

$$|H(\mathrm{j}\Omega)| = K, \qquad \varphi(\Omega) = \Omega t_0$$

二、理想模拟低通滤波器

1. 响应函数特征：

- 时域响应：$h(t) = K\,\mathrm{Sa}(t - t_0)$
- 幅频响应：$|H(\mathrm{j}\Omega)| = K\,(u(\Omega_c) - u(-\Omega_c))$
- 相频响应：$\varphi(\Omega) = \Omega t_0$

【理解】理想模拟低通滤波器不存在

理想模拟低通滤波器是非因果系统（冲激响应为取样函数），现实中无法制造。

2. 系统函数特征

【题型】由平方响应函数求系统函数

(1) 作代换 $s = \mathrm{j}\Omega$

(2) 求零点与极点

(3) 取左半平面极点写出 $H(s)$

例：$|H(\mathrm{j}\Omega)|^2 = \dfrac{4(\Omega^4+64)}{\Omega^4-10\Omega^2+169}$

解：

$$H(s)H(-s) = \left.\frac{4(\Omega^4+64)}{\Omega^4-10\Omega^2+169}\right|_{\Omega=-\mathrm{j}s} = \frac{4(s^4+64)}{s^4+10s^2+169}$$

解得零点 $s_z = \pm 2 \pm \mathrm{j}2$，极点 $s_p = \pm 2 \pm \mathrm{j}2$。选取左半平面极点 $s_p = -2 \pm \mathrm{j}2$，则

$$H(s) = H_0\frac{s^2+4s+8}{s^2+4s+13}$$

又根据 $H(s)|_{s=0} = H(\mathrm{j}\Omega)|_{\Omega=0}$，得 $H_0 = 2$，则

$$H(s) = 2\frac{s^2+4s+8}{s^2+4s+13}$$

三、现实模拟低通滤波器

(一) Butterworth 滤波器

Butterworth 逼近

$$|H(\mathrm{j}\Omega)|^2 = \frac{1}{1+\left(\dfrac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

设计 Butterworth 滤波器

需要参数：A_p、Ω_p、A_s、Ω_s、Ω_c

有如下关系：

$$A_p = 10\lg\left(\frac{\Omega_p}{\Omega_c}\right)$$

$$A_s = 10\lg\left(\frac{\Omega_s}{\Omega_c}\right)$$

1. 确定滤波器阶数 N

$$N = \left\lceil \frac{\lg\dfrac{10^{0.1A_p}-1}{10^{0.1A_s}-1}}{\lg\dfrac{\Omega_p}{\Omega_s}} \right\rceil$$

2. 求滤波器极点

$$p_k = \exp\left[\mathrm{j}\frac{\pi}{2} + \mathrm{j}\frac{(2k+1)\pi}{2N}\right], \quad k = 0, 1, \ldots, 2N-1$$

3. 求滤波器传递函数

取左半平面极点，即 $k = 0, 1, \ldots, N-1$

$$H(s) = \frac{\Omega_c^N}{\prod\limits_{k=0}^{N-1}(s - p_k\Omega_c)}$$

也可查表求传递函数分母，常见分母如下

- N=1：$p+1$
- N=2：$p^2+\sqrt{2}p+1$
- N=3：$(p^2+p+1)(p+1)$

（二）Чебышёв 滤波器（略）

（三）椭圆滤波器（略）

四、模拟频率变换

滤波器类型	归一化低通滤波器 $H_{\mathrm{LP}}(p)$	需要变换 $p=q(s)$
低通 $\leftrightarrow$ 低通 $H_{\mathrm{LP}}(s)\to H_{\mathrm{LP}}(p)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_s}{a\Omega_p}$	$p=\dfrac{s}{a\Omega_p}$
低通 $\leftrightarrow$ 高通 $H_{\mathrm{HP}}(s)\to H_{\mathrm{LP}}(p)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_p}{a\Omega_s}$	$p=\dfrac{\Omega_p}{as}$
低通 $\leftrightarrow$ 带通 $H_{\mathrm{LP}}(p)\to H_{\mathrm{BP}}(s)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}{a(\Omega_{p2}-\Omega_{p1})}$	$p=\dfrac{s^2+\Omega_0^2}{aBs}$
低通 $\leftrightarrow$ 带阻 $H_{\mathrm{LP}}(p)\to H_{\mathrm{BS}}(s)$	$\lambda_p=\dfrac{1}{a},\quad \lambda_s=\dfrac{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}{a(\Omega_{s2}-\Omega_{s1})}$	$p=\dfrac{Bs}{a(s^2+\Omega_0^2)}$