

CvPcb Manuel de référence

Copyright

Ce document est Copyright © 2010–2013 par ses contributeurs ci dessous.

Vous pouvez distribuer et/ou modifier ce document sous les termes de la

« GNU General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), version 3 or later, » ou la

« Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), version 3.0 or later ».

Contributeurs

Jean-Pierre Charras.

Date de publication et version

Version du 21 dec 2013.

Table des matières

1 - Rôle	3
2 - Caractéristiques générales.	4
2.1 - Caractéristiques	4
2.2 - Fichiers d'entrée	
2.3 - Fichiers de sortie	
3 - Appel de CvPcb.	4
4 - Commandes de CvPcb	5
4.1 - Écran principal	5
4.2 - Toolbar de l'écran principal	5
4.3 - Commandes clavier de la fenêtre principale	6
4.4 - Configuration de CvPcb.	6
4.4 - Configuration de CvPcb. 5 - Gestion des Librairies d'Empreintes :	7
5.1 - Ancien mode de gestion des Librairies:	7
5.1.1 - Sélection des Librairies d'empreintes	
5.1.2 - Sélection des fichiers d'équivalence	9
5.1.3 - Sélection des répertoires par défaut	9
5.1.4 - Chemins de recherche:	9
5.1.5 - Chemins définis par l'utilisateur:	9
5.1.6 - Chemins automatiquement sélectionnés par CvPcb:	10
5.2 - Nouveau mode : Gestion des Librairies par Tables	10
5.2.1 - La Table des Empreintes Globale	11
5.2.2 - La Table des Empreintes Spécifique au Projet	12
5.2.2 - La Table des Empreintes Spécifique au Projet	12
5.2.4 - Ajouter des entrées à la Table	12
5.2.5 - Substitution des Variables d'Environnement	13
5.2.6 - Utilisation du « Plug-in » GitHub	13
5.2.7 - Utilisation des Modèles	15
6 - Visualisation du module courant	15
6.1 - Affichage bas d'écran	16
6.2 - Commandes au clavier	<u>16</u>
6.3 - Commandes souris	<u></u> 16
6.4 - Menu « PopUp »	17
6.5 - Toolbar Horizontal	17
6.6 - Toolbar Vertical	17
6.7 - Affichage 3D	
6.7.1 - Commandes souris	18
6.7.2 - Horizontal Toolbar	
7 - Association composants modules	19
7.1 - Principe	19
7.2 - Association	19
7.3 - Modification d'une association déjà existante	19
7.4 - Filtrage de l'affichage des modules:	
8 - Associations automatiques	
8.1 - Fichiers d'équivalence	
8.2 - Format.	
9.3 Association:	22

1 - Rôle

CvPcb permet de compléter un fichier netliste issu d'un logiciel de Schématique en insérant, pour chaque *composant* apparaissant dans cette netliste, le nom du *module* qui le représentera sur une carte de circuit imprimé.

En effet, en général une telle netliste ne comporte pas d'indications sur ce *module* (c'est à dire le dessin physique du composant) que le logiciel de circuit imprimé (**PCBNEW**) devra placer sur le dessin général de la carte à réaliser.

Cette association entre le composant et son module correspondant se fait de façon interactive, ou/et en mode automatique, si l'on dispose de fichiers d'équivalence, que l'on peut créer soit même, et qui sont en fait des tables de correspondance entre chaque composant et son module.

La liste des modules disponibles pour le logiciel de Circuit Imprimé est contenue dans une ou plusieurs *librairies de MODULES*.

Cette approche interactive est beaucoup plus simple que de placer directement sur le schéma cette indication d'association, car **CvPcb**, outre ses possibilités d'association automatique, permet de visualiser la liste des modules disponibles, et d'afficher à l'écran ces modules.

2 - Caractéristiques générales

2.1 - Caractéristiques

Association interactive des composants avec les modules ou association automatique par l'intermédiaire de fichiers d'équivalence.

Génération (si nécessaire) de fichiers de retour de cette association vers la schématique.

2.2 - Fichiers d'entrée

- Le fichier Netliste .net créé par Eeschema (avec ou sans référence aux modules)
- Le fichier auxiliaire association des composants (.CMP) précédemment créé par CvPcb (s'il existe).

2.3 - Fichiers de sortie

Deux fichiers sont générés pour **Pcbnew**:

- Le fichier Netliste complet (avec référence aux modules)
- Un fichier auxiliaire association des composants (.CMP).

3 - Appel de CvPcb

L'appel se fait par **CvPcb** (le fichier sera alors sélectionné dans CvPcb, par un menu d'accès aux divers fichiers) ou **CvPcb <no***mfichier>*, (nomfichier étant nom du fichier netliste à traiter, issu de l'outil schématique **Eeschema**).

Le nom du fichier peut être donné avec ou sans extension.

Les extensions seront si nécessaire complétées par celles définies par la configuration de CvPcb.

Les deux fichiers générés auront même nom (éventuellement avec une extension différente).


L'extension standard du fichier à traiter est .net.

L'extension standard du fichier netliste généré est .net, et remplacera l'ancien .net.

L'extension standard du fichier affectation des composants aux modules correspondants généré également par **CvPcb**) des affectations est **.cmp**.

4 - Commandes de CvPcb

4.1 - Écran principal



La fenêtre *Librairies* (à gauche) affiche la liste des librairies associées au projet.

La fenêtre *Composants* (au centre) affiche la liste des composants apparaissant dans la Netliste lue.

La fenêtre *Modules* (à droite) affiche la liste des modules contenus dans les librairies lues.

La fenêtre *Composants* peut être vide si aucun fichier n'a été chargé, et la fenêtre *Modules* peut être aussi vide si aucune librairie de module n'a été trouvée.

4.2 - Toolbar de l'écran principal



Les différentes commandes sont:


H	Sélection du fichier Netliste à traiter.
	Création du fichier . CMP (liste des associations) et du fichier . NET , Netliste modifiée et complète.
1	Appel au menu de configuration de CvPcb.
	Affichage du module courant (c'est à dire dont le nom est en surbrillance dans la fenêtre des modules.
縺	Association automatique composants/modules à partir des fichiers d'équivalence. L'utilisation de cette commande suppose que l'on dispose évidemment de ces fichiers.
•	Défilement automatique des composants vers le début de la liste jusqu'au premier composant non affecté à un module.
•	Défilement automatique des composants vers la fin de la liste jusqu'au premier composant non affecté à un module.
	Effacement total des affectations déjà effectuées
PDF	Accès à la documentation des modules.
000 000	Active ou désactive le filtrage pour limiter la liste des empreintes à celles du filtre d'empreintes du composant sélectionné.
0 0 0 0 0 #	Active ou désactive le filtrage pour limiter la liste des empreintes en utilisant le nombre de pins du composant sélectionné.
888 86L	Active ou désactive le filtrage pour limiter la liste des empreintes ua contenu de la librairie sélectionné.

4.3 - Commandes clavier de la fenêtre principale

La table suivante liste les commandes au clavier de la fenêtre principale:

Flèche droite	Active la liste suivante à la droite de la liste sélectionnée.
Tab	Revient à la première liste de gauche après la sélection de la dernière liste
	Active la liste suivante à la gauche de la liste sélectionnée.
Flèche gauche	Revient à la première liste de droite après la sélection de la dernière liste
Flèche montante	Sélection du précédent élément de la liste sélectionnée.
Flèche descendante	Sélection de l'élément suivant de la liste sélectionnée.
Page Up	Sélection de l'élément de la page précédente de la liste sélectionnée.
Page Down	Sélection de l'élément de la page suivante de la liste sélectionnée.
Début/Home	Sélection du premier élément de la liste sélectionnée.
Fin/End	Sélection du dernier élément de la liste sélectionnée.

4.4 - Configuration de CvPcb



CvPcb peut être automatiquement fermé après sauvegarde du fichier d'association des empreintes, ou non.

Sélectionner le menu "Librairies" dans le menu "Préférences" affiche le dialogue de configuration des librairie.


Selon la version de CvPcb, il y a 2 différents modes de gestion des libraires:

- L'ancienne gestion « legacy management », basé sur les fichiers *.mod, et une list de ces fichiers librairie
- Le nouveau format "Pretty", utilisant un fichier par empreinte. Utilisant une liste de répertoires.
 Chaque répertoire (nom de répertoire « *.pretty ») est une librairie.
 En utilisant le nouveau mode, vous pouvez aussi utiliser des librairie natives venant de GEDA/GPCB ou au format Eagle xml.

5 - Gestion des Librairies d'Empreintes :

5.1 - Ancien mode de gestion des Librairies:

L'appel au menu de configuration affiche l'écran suivant :



5.1.1 - Sélection des Librairies d'empreintes



Sélectionner à la souris un nom de fichier.

- Enlever supprime ce nom de la liste.
- Ajouter ajoute un nouveau nom à la liste, a la fin de la liste
- Insérer ajoute un nouveau nom à la liste, avant le nom sélectionné.

Remarque:

Toute modification de cette liste affecte aussi *Pcbnew*.

5.1.2 - Sélection des fichiers d'équivalence



Sélectionner à la souris un nom de fichier.

- Enlever supprime ce nom de la liste.
- Ajouter ajoute un nouveau nom à la liste, a la fin de la liste
- · Insérer ajoute un nouveau nom à la liste, avant le nom sélectionné

5.1.3 - Sélection des répertoires par défaut

Les chemins de recherche par défaut sont affichés par CvPcb.

C'est dans ces chemins que CvPcb cherche les fichiers librairies de modules (*.mod) et les fichiers d'équivalence (*.equ).

5.1.4 - Chemins de recherche:

Il y a 2 types de chemins:

- Ceux qui sont toujours automatiquement sélectionnés par CvPcb.
- Ceux qui sont ajoutés par l'utilisateur.



5.1.5 - Chemins définis par l'utilisateur:



5.1.6 - Chemins automatiquement sélectionnés par CvPcb:

Ils dépendent en partie du système d'exploitation utilisé.

Il y a toujours le répertoire de travail courant.

Ensuite:

- kicad/share/modules.
- **kicad/share/modules/packages3d** (pour les fichiers de formes 3D au format vrml généré par Wings3D).
- kicad/share/template.

Le chemin de base kicad est

Le chemin ou l'exécutable kicad.exe est trouvé (..../kicad/bin.

Si non trouvé:

Sous Windows:

- c:\kicad
- d:\kicad


Sous un système Unix:

- /usr/local/kicad
- /usr/share/kicad

5.2 - Nouveau mode : Gestion des Librairies par Tables

Depuis Décembre 2013, CvPcb n'utilise plus l'outil de gestion de libraires décrit dans la <u>section 5.1</u>. La nouvelle méthode utilise une table donnant la méthode de gestion des librairies.

L'image ci-dessous montre le dialogue d'édition de la table des empreintes qui peut être ouvert par le menu "Table des Libraires" dans le menu "Préférences".



La table des librairies est utilisée pour associer une librairie physique de n'importe quel type supporté (actuellement, Kicad, Geda pcb, Eagle) à un nom logique ("nickname", dans la version anglaise).

Ce nom logique est utilisé pour chercher les empreintes dans une librairie précise, au lieu de la méthode précédente qui cherchait l'empreinte dans une liste ordonnée de librairies, et qui chargeait la première empreinte trouvée.

Ceci permet à CvPcb d'accéder à des empreintes de nom identique, dans différentes librariries en étant sur que l'empreinte correcte est chargée de la librairie appropriée.

Cela permet aussi à CvPcb de supporter le chargement de librairies venant de différents editeurs de PCB tels que Eagle et GEDA.

5.2.1 - La Table des Empreintes Globale

La table des empreintes globale contient la liste des librairies qui sont toujours disponibles pour tout projet, donc quel que soit le projet chargé.

Cette table est sauvée dans le fichier *fp-lib-table* dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur. Cet endroit dépend du système d'exploitation.

5.2.2 - La Table des Empreintes Spécifique au Projet

La table des empreintes spécifique au projet contient la liste des librairies qui sont disponibles pour le projet qui est chargé.

La table des empreintes spécifique au projet peu être éditée seulement lorsque elle est chargée en même temps que le fichier netliste du projet.

Si aucun fichier projet n'est chargé, ou s'il ny a aucune table des librairies dans le répertoire du projet, une table vide est créée (et pourra être éditée plus tard), en même temps que le fichier de lien des empreintes (.cmp).

5.2.3 - Initial Configuration

La première fois que CvPcb or Pcbnew est lancé et si la table des empreintes globale fp-lib-table n'est pas trouvée, dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur, CvPcb tentera de copier la table globale par défaut *fp-lib-table* stockée dans le répertoire *template* de *Kicad* dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur.

Si *fp-lib-table* ne peut être trouvé, une table des empreintes vide sera créée dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur.

Si cela arrive, l'utilisateur peu soit copier une table manuellement, soit la configurer manuellement.

Le fichier table des empreintes par défaut *fp-lib-table* qui inclut toutes les libraires d'empreintes standard qui son installées fait partie de la distribution *KiCad*.

5.2.4 - Ajouter des entrées à la Table

Pour utiliser une librairie d'empreintes, il faut d'abord l'ajouter à la table globale, ou à la table spécifique au projet.

La table spécifique au projet n'est accessible que si vous avez chargé un fichier netliste.

Chaque librairie doit avoir un nom logique unique. Il n'a pas de relation avec le nom physique ou le chemin de la librairie réelle.Le caractère `:` est un caractère réservé, et ne peut être utilisé dans le nom logique.

Chaque librarire doit avoir un chemin et/ou un nom de fichier valide, selon le type de librairie.

Les chemins peuvent être définis de façon absolue, relative ou par substitution de variables d'environnement.(voir paragraphe suivant).

Le « plug in » approprié (type de librairie) doit être sélectionné de façon à ce que la librairie puisse être lue correctement.

CvPcb supporta actuellement les format :

- KiCad legacy (.mod files)
- KiCad Pretty (répertoires contenant des fichiers .kicad mod , un par empreinte)
- · Eagle,
- GEDA (répertoires contenant des fichiers .fp , un par empreinte)

Il y a aussi un champ description pour ajouter un commentaire pour l'entrée de la table.

Le champ Option n'est pas encore utilisé, et n'a donc pas d'effet lors du chargement des librairies.

Notez également que vous ne pouvez pas avoir des nom logiques dans la même table.

Cependant vous pouvez avoir des noms dupliquée entre la table globale et la table locale spécifique.

La table locale spécifique a la priorité sur la table globale lorsque des noms dupliqués sont trouvésr.

Lorsque des entrées sont définies dans la table spécifique au projet , un fichier **fp-lib-table** contenant ces entrées sera écrit dans le répertoire de la netliste ouverte.

5.2.5 - Substitution des Variables d'Environnement

Une des plus puissantes caractéristiques de la table des empreintes est la substitution des variables d'environnement.

Ceci vous permet de définir les chemins « utilisateur » où vos librariries sont stockées par des variables d'environnement.

La substitution des variables d'environnement est faite par l'utilisation de la syntaxe

```
« ${ENV_VAR_NAME} »
```

dans le chemin des librairies.

Par défaut, lorsque CvPcb est lancé, il définit la variable d'environnement « KISYSMOD » .

Cette variable définit le chemin où les librairies d'empreintes qui sont installées avec KiCad sont placées.

Vous pouvez redéfinir vous même \$KISYSMOD pour substituer vos propres librairies à celles des librairies par défaut de KiCad.

Lorsque une netliste est chargée, CvPcb définit aussi **KIPRJMOD**.

Ceci vous permet de créer des librairies dans le répertoire projet sans avoir à définir le chemin absolu des librairies dans la table des librairies spécifiques au projet.

5.2.6 - Utilisation du « Plug-in » GitHub

GitHub est un Plug-in spécial qui fournit une interface pour un accès distant en lecture seule à un dépot GitHub composé de fichiers d'empreintes « pretty » (« Pretty » est le nom du format des nouveaux fichiers d'empreintes KiCad) et fournit un support optionnel « Copy On Write » (COW) pour l'édition des empreintes lues à partir du dépôt GitHub pour les sauver localement.

Par conséquent le plug-in "GitHub" fournit un accès distant en lecture seule ades depots de librairies au format « pretty » à https://github.com.

Pour ajouter une entrée GitHub à la table des empreintes, le « Chemin Librairie » dans ligne correspondante de la table des empreintes doit être une URL GitHub valide.

Par exemple:

https://github.com/liftoff-sr/pretty footprints

or

https://github.com/KiCad

Typiquement GitHub URLs sont de la forme:

https://github.com/user name/repo name

The « Plugin Type » doit être « Github ». Pour activer le mode « Copy On Write » (COW) l'option allow_pretty_writing_to_this_dir doit être ajoutée dans les »Options » de la table des empreintes pour cette entrée.

Cette option est le "Chemin Librairie" pour le stockage local des copies modifiées des empreintes lues du depot GitHub.

Les empreintes sauvées dans ce repertoire sont combinées avec la partie enlecture seule du dépôt GitHub pour créer la librairie complète d'empreintes.

Si cette option est manguante, alors la librairie GitHub library est en lecture seule.

Si cette option est présente pour une librairie GitHub, alors toute écriture dans cette librairie hybride se fera dans le répertoire local *.pretty.

Noter que la partie de cette « librairie hybride COW » résidente sur github.com est toujours en lecture seule, ce qui signifie que vous ne pouvez pas supprimer ou modifier une empreinte directement dans le dépôt GitHub specifié.

Le type de la librairie composite reste "Github" dans ce qui suit, mais il consiste à la fois de la portion locale en écriture/lecture et de la portion distante en lecture seule.

La table ci dessous montre une entrée dans la table des librairies sans l'option allow_pretty_writing_to_this_dir:

	Nickname	Library Path	Plugin Type	Options	Description
github https://github.com/liftoff-sr/pretty_footprints Github Liftoff's		Liftoff's GH footprints			

La table ci dessous montre une entrée dans la table des librairies avec l'option COW.

Noter que l'utilisation de la variable d'environnement \${HOME} est just un exemple.

Le répertoire github.pretty est dans le chemin \${HOME}/pretty/.

Chaque fois que vous utilisez l'option **allow_pretty_writing_to_this_dir**, vous devez créer ce répertoire manuellement à l'avance et le nom doit finir par l'extension **.pretty**.

Nickname	Library Path	Plugin Type	Options	Description
github	https://github.com/liftoff- sr/pretty_footprints	Github	allow_pretty_writing_to_this_dir=\$ {HOME}/pretty/github.pretty	Liftoff's GH footprints

Le chargement des empreintes donne la priorité aux empreintes locale trouvées dans le répertoire donné dans l'option **allow_pretty_writing_to_this_dir**.

Une fois que vous avez sauvé une empreinte dans le répertoire librairie COW locale par la commande **footprint save** de l'éditeur d'empreintes, aucune mise à jour sur GitHub ne sera vue lors du chargement de l'empreinte qui a lememe nom que celle sauvée localement.

Toujours garder un repertoire local *.pretty séparé pour chaque librairie GitHub, ne jamais les combiner par utilisation du même répertoire pour plusieurs librairies GitHub.

De plus ne pas utiliser ces répertoires COW (*.pretty) dans une autre entrée de la table des librairies. Cela pourrait créer des problèmes.

La valeur donnée dans l'option **allow_pretty_writing_to_this_dir** peut utiliser n'importe quelle variable d'environnement, en utilisant la notation \${} pour créer le chemin de la même manière que dans le paramètre « Library Path ».

Quel est l'intérêt de l'option COW?

Il est de faciliter le partage des empreintes entre utilisateurs.

Si périodiquement vous envoyez COW les empreintes modifiées au mainteneur du dépot GitHub, vous pouvez aider à la mise à jour des copies sur GitHub.

Simplement envoyez les fichiers individuels *.kicad_mod que vous trouvez dans les répertoires COW au mainteneur du dépot GitHub. Après réception de la confirmation que vos changements ont été pris en compte, vous pouvez sans problème supprimer le(s) fichier(s) COW file(s) et les empreintes mises à jour pour la partie lecture seule le la librairie GitHub seront utilisées.

Votre but doit être d'avoir aussi peu de fichiers COW que possible en contribuant fréquemment aux copies partagées à https://github.com.

(voir https://github.com/KiCad

5.2.7 - Utilisation des Modèles

Les librairies d'empreintes peuvent être définies soit globalement doit spécifiquement au project.

Les librairies d'empreintes définies dans la table globale sont toujours disponibles et sont stockées dans le fichier *fp-lib-table* dans le répertoire d'accueil de l'utilisateur.

Les librairies d'empreintes globales peuvent toujours être accédées même si aucune netliste du projet n'est chargée.

La table des empreintes spécifique au projet n'est active que pour la netliste chargée.

La table des empreintes spécifique au projet est sauvée dans le fichier *fp-lib-table* dans le répertoire de la netliste chargée.

Vous êtes libre de définir les librairies à charger dans l'une ou l'autre des tables.

Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque méthode.


- Vous pouvez définir toutes vos librairies dans la table globale, ce qui signifie qu'elles seront toujours disponibles quand vous en aurez besoin L'inconvénient est que vous devrez chercher dans une longue liste d'empreintes inutiles celle dont vous aurez besoin.
- Vous pouvez définir toutes vos librairies sur la base d'un projet specifique.
 L'avantage est que vous définissez uniquement les librairies utiles au projet, ce qui reduit considérablement la recherche.
 L'inconvénient est que vous devez vous souvenir de définir la liste des librairies pour chaque nouveau projet.
- Vous pouvez aussi définir à la fois des librairies globalement et spécifiquement au projet.
 Un modèle pourrait être de définir les librairies les plus communément utilisées globalement et les quelques librairies plus spécifiques exigées par le projet dans la table du projet.
 Il n'y a pas de restrictions à la façon de définir la liste des librairies.

6 - Visualisation du module courant

La commande Visu permet l'affichage du module courant, c'est à dire celui qui apparaît en surbrillance sur la ligne centrale de la fenêtre *Modules*.

On peut afficher les différents modules en cliquant sur le module désiré (dans la liste des modules), tant que cette fenêtre est affichée

On peut aussi l'affiche en représentation 3D (si elle a été créée et associée au module)



6.1 - Affichage bas d'écran

En bas de l'écran sont affichées les coordonnées curseur :

Coordonnées absolues (X nnnn Y nnnn) et coordonnées relatives (dx nnnn dy nnnn) Les coordonnées relatives sont remises a 0 par la barre d'espace.

6.2 - Commandes au clavier

F1	Agrandissement.(Zoom +)
F2	Réduction (Zoom-)
F3	Rafraichissement de l'affichage.
 	Remise à zéro des coordonnées relatives.

6.3 - Commandes souris

Scroll Wheel	Zoom + et - centré autour du curseur
Ctrl + Scroll Wheel	Pan horizontal
Shift + Scroll Wheel	Pan vertical

6.4 - Menu « PopUp »



Affiché par la souris sur action sur le bouton de droite:

Sélection Zoom	Sélection directe du zoom pour affichage.
Sélection grille	Sélection directe de la grille.

6.5 - Toolbar Horizontal




	Accès aux options d'affichage
⊕	Zoom +
Q	Zoom -
(~	Rafraîchissement écran
R	Meilleur zoom
3 <u>D</u>	Ouvrer la fenêtre d'affichage en 3D

6.6 - Toolbar Vertical

::::	Affiche ou non la grille
	Affiche les coordonnées en mode polaire ou cartésien

In	Affiche les coordonnées en pouces
mm	Affiche les coordonnées en millimètres
	Change le style du curseur
©	Bascule l'affichage des pads du mode contour au mode normal
T	Bascule l'affichage des textes du mode contour au mode normal
	Bascule l'affichage des contours du mode contour au mode normal

6.7 - Affichage 3D



6.7.1 - Commandes souris

Scroll Wheel	Zoom in and out at the current cursor position
Ctrl + Scroll Wheel	Pan right and left
Shift + Scroll Wheel	Pan up and down

6.7.2 - Horizontal Toolbar

₹ 3D	Reload the 3D model
	Copy 3D image to clipboard
⊕	Zoom in
Q	Zoom out
C	Redraw
R	Fit drawing in display area
×ç	Rotate backward along the X axis
XG YG YG YG ZG ZG ₹G	Rotate forward along the X axis
Yç	Rotate backward along the Y axis
Ya	Rotate forward along the Y axis
Zç	Rotate backward along the Z axis
Z	Rotate forward along the Z axis
±	Pan left
>	Pan right
1	Pan up
•	Pan down
0	Toggle orthographic projection mode on and off

7 - Association composants modules

7.1 - Principe

Dans fenêtre des modules il suffit de double-cliquer sur le nom du **module** voulu (Ce nom est affiché en **surbrillance**), pour l'associer avec le **composant** dont le nom est **en surbrillance sur la ligne centrale** de la fenêtre des Composants.

La liste des composants peut aussi défiler:

- · Automatiquement après une association.
- Volontairement par commande de défilement (ascenseur).

7.2 - Association

Double-cliquer par le bouton gauche de la souris sur le module désiré

7.3 - Modification d'une association déjà existante


Se fait comme pour une association nouvelle :

Double-cliquer par le bouton gauche de la souris sur le nouveau module désiré


7.4 - Filtrage de l'affichage des modules:

Si le composant sélectionné possède une liste de modules autorisés, l'affichage des modules est filtré selon cette liste.


Affichage non filtré:



Affichage filtré



Sous Eeschema, la liste des modules autorisés avait été initialisée comme ceci:



Le filtrage est automatique. L'icone permet d'autoriser ou interdire ce filtrage. Lorsque le fitrage est interdit, la liste complète des modules est affichée.

8 - Associations automatiques

8.1 - Fichiers d'équivalence

Ces fichiers permettent l'association automatique.

Ils donnent le nom du module adéquat en fonction du nom (valeur) du composant.

Leur extension standard est .equ

Il est ainsi très facile avec un jeu de fichiers *.equ de sélectionner les empreintes, pour un projet donné, selon que l'on utilise des composants standards, ou cms ... en sélectionnant le ou les fichiers *.stf adéquats.

Voir « Sélection des fichiers d'équivalence »

8.2 - Format

Ils sont constitués de une ligne par composant.

Chaque ligne a la structure suivante :

'valeur composant' 'nom module'

Chaque nom étant encadré par la lettre ',et les 2 noms sont séparés par un ou plusieurs espaces. Exemple:

Si le composant U3 est le circuit 14011 et son module est 14DIP300, la ligne est :

'14011' '14DIP300'

Une ligne commençant par # est un commentaire.

Voici un exemple de fichier:

```
#integrated circuits (smd):
'74LV14' 'SO14E'
'74HCT541M' 'SO20L'
'EL7242C' 'S08E'
'DS1302N' 'S08E'
'XRC3064' 'VQFP44'
'LM324N' 'S014E'
'LT3430' 'SSOP17'
'LM358' 'SO8E'
'LTC1878' 'MSOP8'
'24LC512I/SM' 'S08E'
'LM2903M' 'S08E'
'LT1129 SO8' 'SO8E'
'LT1129CS8-3.3' 'S08E'
'LT1129CS8' 'S08E'
'LM358M' 'SO8E'
'TL7702BID' 'S08E'
'TL7702BCD' 'S08E'
'U2270B' 'S016E'
#Xilinx
'XC3S400PQ208' 'PQFP208'
'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'
'XCF08P' 'BGA48'
#upro
'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'
#regulators
'LP2985LV' 'SOT23-5'
```

8.3 - Association:

Pour associer automatiquement les composants avec les empreintes, cliquer sur:



Tous les composants dont les valeurs sont trouvées dans un fichier d'équivalence auront les empreinte automatiquement sélectionnée.