# **Tópicos**

- 1 Objetivo
- 2 Características gerais
  - 2.1 Características
  - 2.2 Arquivos de entrada
  - 2.3 Arquivos de saída
- 3 Chamada ao Cypcb
- 4 Comandos do aplicativo CVPCB
  - 4.1 Tela principal
  - 4.2 Barra de ferramentas da tela principal
  - 4.3 Configuração do aplicativo CVPCB
    - 4.3.1 Tela Geral
    - 4.3.2 Seleção das bibliotecas de módulos
    - 4.3.3 Seleção dos arquivos de equivalência
  - 4.4 Seleção dos diretórios default
    - 4.4.1 Caminhos de pesquisa:
    - 4.4.2 Caminhos adicionados pelo usuário:
    - 4.4.3 Caminhos definidos automaticamente pelo Cvpcb:
  - 4.5 Visualisação do módulo corrente
    - 4.5.1 Visualização
    - 4.5.2 Teclas de comando
    - 4.5.3 Menu "PopUp"
    - 4.5.4 Barra de ferramentas (Toolbar)
    - 4.5.5 3D Display
- 5 Associando componentes e módulos
  - 5.1 Princípio
  - 5.2 Associação
  - 5.3 Modificando uma associação já existente
  - 5.4 Filtrando a lista de footprints:
- 6 Associação automática
  - 6.1 Arquivos de equivalência
  - <u>6.2 Formato</u>
  - 6.3 Associações:
- 7 Arquivo de anotação reversa

# 1 - Objetivo

**CVPCB** permite associar cada **componente**, que consta no arquivo netlist gerado por um aplicativo Esquemático, para o nome do **footprint** que irá representar o mesmo em uma placa de circuito impresso, e adicionará esta informação a netlist.

Em geral uma netlist não inclui indicações sobre esse **módulo** (isto é, o desenho físico do componente) que o aplicativo de circuito impresso (**PCBNEW**) deverá colocar sobre o desenho geral da placa a ser realizada.

Componente podem ser associados aos seus correspondentes footprints manualmente.

Também é possível criar *arquivos de equivalência*, que são tabelas associando cada componente com os footprints. Quando arquivos de equivalência estão disponíveis, é possível a associação automática.

A lista de módulos (footprints) disponíveis para o aplicativo de circuito impresso está contida em uma ou mais bibliotecas de **MÓDULOS**.

Este enfoque interativo é muito mais simples do que colocar diretamente no esquemático a indicação da associação, posto que o **CVPCB**, além das suas possibilidades de associações automáticas, permite visualizar a lista dos módulos disponíveis, e mostrá-los na tela.

## 2 - Características gerais

#### 2.1 - Características

Associação interativa dos componentes com os módulos ou associação automática por intermédio de arquivos de equivalência.

Geração (se necessário) de arquivos de retorno dessa associação em relação ao esquemático.

## 2.2 - Arquivos de entrada

- EESchema (sem referência aos módulos)..
- O arquivo auxiliar de associação de componentes \*.cmp criado previamente pelo Cvpcb se existir>

## 2.3 - Arquivos de saída

Dois arquivos são gerados por *Pcbnew*:

- O arquivo **Netlist** incrementado (com referência aos módulos)
- Um arquivo auxiliar de associação de componentes (.CMP).

## 3 - Chamada ao Cvpcb

A chamada se faz por **cvpcb** ( o arquivo será então selecionado dentro do aplicativo CVPCB, por um menu de acesso) ou **cvpcb <nome\_do\_arquivo>**, onde **nome\_do\_arquivo** corresponde ao nome do arquivo netlist a ser tratado, gerado pelo aplicativo **Eeschema**. O nome do arquivo pode ser fornecido com ou sem extensão.

As extensões serão, se necessário, completadas por aquelas definidas na configuração do **cvpcb.** 

Os dois arquivos gerados terão o mesmo nome (com uma extensão diferente).

A extensão padrão do arquivo a ser tratado é .net.


A extensão padrão do arquivo netlist gerado é .net, e substituirá o antigo .net.

A extensão padrão do arquivo de associação dos componentes aos módulos correspondentes, também gerado por **cvpcb**, é **.cmp**.

Essas extensões padrão podem ser modificadas na configuração do aplicativo cvpcb.

## 4 - Comandos do aplicativo CVPCB


## 4.1 - Tela principal



A janela *Componentes* (à esquerda) mostra a lista dos componentes presentes na netlist lida.

A janela **Módulos** (à direita) mostra a lista de módulos existentes nas bibliotecas lidas. A janela **Componentes** pode estar vazia se nenhum arquivo foi carregado, e a janela **Módulos** pode estar vazia se nenhuma biblioteca de módulos foi encontrada.

# 4.2 - Barra de ferramentas da tela principal



Os diferentes comandos são


	Seleção do arquivo Netlist a tratar.
	Criação do arquivo . <b>CMP</b> (lista das associações) e do arquivo . <b>NET</b> , Netlist modificada e completa.
8	Abre o menu de configuração do CVPCB.
0	Visualização do módulo corrente (o que está em destaque na janela de módulos).
	Associação automática componentes/módulos a partir dos arquivos de equivalência. A utilização deste comando supõe que se dispõe evidentemente desses arquivos.
<b>4</b>	Mostra o componente anterior não associado a um módulo, até o primeiro.
	Mostra o próximo componente não associado a um módulo, até o último.

# Cvpcb. Cancelamento total de todas as associações já efetuadas. Geração de um arquivo de retro-anotação dos módulos. Abre o arquivo de footprint (footprint.pdf). Ativa ou desativa a utilização de filtros para a lista de footprints. Quando o filtro está ativo, somente os footprints permitidos para o componente são apresentados na lista de seleção


## 4.3 - Configuração do aplicativo CVPCB

#### **4.3.1 - Tela Geral**

A chamada ao menu de configuração mostra a seguinte tela:



## 4.3.2 - Seleção das bibliotecas de módulos




Selecione com o mouse um nome de arquivo.

- Remover retira o nome selecionado da lista.
- Adicionar adiciona um novo nome à lista, após o nome selecionado.
- Inserir adiciona um novo nome à lista, antes do nome selecionado.

#### Nota:

Toda modificação nesta lista afeta também o pcbnew.

## 4.3.3 - Seleção dos arquivos de equivalência



Selecione com o mouse um nome de arquivo.

- Deletar apaga o nome selecionado da lista.
- Adicionar adiciona um novo nome à lista, após o nome selecionado.
- Inserir adiciona um novo nome à lista, antes do nome selecionado.

## 4.4 - Seleção dos diretórios default


Os diretórios de bibliotecas default são apresentados pelo Cvpcb.

**Cvpcb usa estes** diretórios de pesquisa dos arquivos de módulos (.mod) e dos arquivos de equivalência (.equ).


## 4.4.1 - Caminhos de pesquisa:

Cvpcb usa 2 tipos de caminhos:


- Caminhos definidos automaticamente pelo Cvpcb.
- Caminhos adicionados pelo usuários.



## 4.4.2 - Caminhos adicionados pelo usuário:



# 4.4.3 - Caminhos definidos automaticamente pelo Cvpcb:



Estes dependem (parcialmente) do Sistema operacional.

Aqui estão sempre os diretórios de trabalho.

#### Então:

- kicad/share/modules.
- kicad/share/modules/packages3d (para os objetos 3D no formato VRML criados por Wings3D).
- kicad/share/template.

O caminho raiz do Kicad é:

O caminho onde se encontra os arquivos binário do Kicad (../kicad/bin).

Se não encontrado:

#### Sob o Windows:

- c:\kicad
- d:\kicad

#### Sob Unicis:


- /usr/local/kicad
- /usr/share/kicad

## 4.5 - Visualisação do módulo corrente

O comando de visualização ( ) permite a visualização do módulo corrente, ou seja, aquele que aparece em destaque na janela de Módulos.

Pode-se visualizar os diferentes módulos apenas clicando no módulo desejado (na lista de módulos) enquanto esta janela esteja aberta.

Pode-se ainda visualizar a representação 3D desse módulo ( se ela foi criada e associada ao módulo).



## 4.5.1 - Visualização

Na parte de baixo da tela são mostradas as coordenadas do cursor: Coordenadas absolutas (X nnnn Y nnnn) relativas (dx nnnn dy nnnn) As coordenadas relativas são zeradas pela barra de espaço.

#### 4.5.2 - Teclas de comando

F1	Aumento (Zoom +)
F2	Redução (Zoom-)
F3	Recarrega a visualização (Refresh).
<pre><barra de="" espaço=""> :</barra></pre>	Coordenadas relativas são colocadas em zero.

## 4.5.3 - Menu "PopUp"



## Mostrado pelo botão direito do mouse:


Selecionar Zoom	Seleção direta do zoom.
Selecionar grade	Seleção direta do tamanho da grade.

# 4.5.4 - Barra de ferramentas (Toolbar)



F	Acesso às opções de visualização
	Comandos de Zoom
3D	Visulização 3D

# 4.5.5 - 3D Display



# 5 - Associando componentes e módulos

# 5.1 - Princípio

Na janela de módulos dê um clique duplo no nome do **módulo** que se quer associar ao **componente** cujo nome **está em destaque** na janela de componentes.

A lista de componentes pode ser percorrida:

- Automaticamente após uma associação.
- Voluntariamente pressionando-se os botões de componente anterior ou próximo (representado pelas setas à esquerda e à direita).

## 5.2 - Associação

Duplo-clique do botão esquerdo do mouse sobre o módulo desejado


## 5.3 - Modificando uma associação já existente

Faz-se como uma associação nova:


Duplo-clique do botão esquerdo do mouse sobre o novo módulo desejado.

## 5.4 - Filtrando a lista de footprints:

Se o componente selecionado tiver uma lista de footprints permitidos, a lista de footprints apresentada no Cvpcb é filtrada de acordo com esta lista Sem filtrar:



Com filtro:



Sob Eeschema, a lista de footprints permitida era:



Os ícones ativa ou desativa o filtro

Quando o filtro está desativado, a lista completa de footprints é apresentada.

# 6 - Associação automática

# 6.1 - Arquivos de equivalência

Estes arquivos permitem a associação automática.

Fornecem o nome do módulo adequado em função do nome do componente.

Esses arquivos tem a extensão padrão .equ .

Utilizar arquivos de equivalência para um projeto, facilita o uso de diferentes tecnologias ( como SMD ou encapsulamentos DIP).

#### 6.2 - Formato

São constituídos de uma linha por componente.

Cada linha tem a seguinte estrutura:

'nome do componente' 'nome do módulo'

Cada nome deve estar entre apóstrofes ('), e os 2 nomes separados por um ou mais espaços. *Exemplo:* 

Se o componente U3 é o chip 14011 e seu módulo é 14DIP300, a linha seria :

'14011' '14DIP300'

#### Um exemplo:

#Circuitos integrados (smd):

'74LV14' 'SO14E'

'74HCT541M' 'SO20L'

'EL7242C' 'SO8E'

'DS1302N' 'SO8E'

'XRC3064' 'VQFP44'

'LM324N' 'S014E'

'LT3430' 'SSOP17'

'LM358' 'SO8E'

'LTC1878' 'MSOP8'

'24LC512I/SM' 'SO8E'

'LM2903M' 'SO8E'

'LT1129 SO8' 'SO8E'

'LT1129CS8-3.3' 'SO8E'

'LT1129CS8' 'SO8E'

'LM358M' 'SO8E'

'TL7702BID' 'SO8E'

'TL7702BCD' 'SO8E'

'U2270B' 'SO16E'

#Xilinx

'XC3S400PQ208' 'PQFP208'

'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'

'XCF08P' 'BGA48'

#### #upro

'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'

#### #reguladores

'LP2985LV' 'SOT23-5'

#### 6.3 - Associações:

A associação automática é ativada por::



Todos os componentes encontrados ( por seus valores) em um arquivo \*.equ terão seus footprints selecionados automaticamente.

## 7 - Arquivo de anotação reversa

Este arquivo pode ser utilizado para complementar o arquivo de esquema com seus footprints, mas não é utilizado pelo PCBNEW.

Ele é constituído de uma linha por componente, contendo o nome do módulo em função da sua referência. Pode ser útil para criar uma lista de materiais.

#### Exemplo:

Se o componente U3 foi associado ao módulo 14DIP300, a linha gerada é

comp "U3" = footprint "14DIP300"

O arquivo criado tem o mesmo nome do arquivo analisado por CVPCB, com a extensão **.stf**, e é salvo no mesmo diretório da netlist gerada.