## KiCad lépésről lépésre oktató

Copyright © 2006 David Jahshan: kicad at iridec.com.au

**Szerzői jog:** Szabadon másolható és szétosztható (árusítás vagy továbbadás) ez a dokumentum bármilyen formában. Küldj el bármilyen javítást és megjegyzést a dokumentum gondozójának. Előállíthatsz egy ebből származtatott munkát és továbbadhatod, feltéve ha:

- 1. Ha az nem egy fordítás: Küldj egy Emailt a származtatott munka másolatáról a szerzőnek.
- 2. Engedélyezd a származtatott munkát a GPL szellemének megfelelően. Beleértve a szerzői jogról szóló megjegyzéseket és legalább egy jelzést, hogy ezt a jogosítványt használod.
  - Ismerd el az előző szerzők és a fő közreműködők érdemeit.

Ha ezt figyelembe véve készítesz egy ebből eredő munkát, ami más mint egy fordítás, az a kérésünk, hogy tárgyalj a tervedről az érvényes fenntartóval.


**Lemondás:** Noha gondosan állítottuk össze ezt a dokumentumot, azért előfordulhat benne egypár hiba. Kérjük értesítsd erről a szerzőt. Mivel ez egy szabad dokumentáció, a szerző nem felel semmilyen ebből származó kárért.

**Védjegyek:** Bármilyen márka név elfogadható védjegynek. Ilyen védjegy az őt illető tulajdonoshoz tartozik.


**KiCad** egy nyílt forrású (GPL) integrált programcsomag a kapcsolási rajz elkészítéséhez és a NYÁK elrendezéséhez.

Mielőtt belefognál, installálnod kell egy KiCad másolatot. Ez az oktató anyag feltételezi, hogy a KiCad már telepítve van a <a href="C:\Kicad">C:\Kicad</a> (Linuxnál: <a href="Linuxnál">Linuxnál</a>; <a href="Linuxnál">Linuxnál</a>

- 1. Futtasd "KiCad.exe" (Linuxnál: /usr/local/kicad/linux kicad ).
- 2. Most a Fő ablakban vagy.
- 3. Készíts egy új projektet: "Projektek" -> "Új Projekt Leírás".



4. Kattints a "Mappa létrehozása" gombra, és gépeld be az új mappa nevét: "tute1".




- 5. Nyisd meg az új könyvtárat, úgy hogy kétszer kattintasz rá.
- 6. Add be projekt nevet a "Név" mezőbe, ebben az oktatásban "tute1" lesz a neve.




7. Kattints a "Mentés" gombra. Figyeld meg; a projekt neve megváltozott "tute1"-re.




- 8. Kettős kattintás a "tute1.sch"-en.
- 9. "Infók:" ablak jelenik meg, tájékoztatva, hogy ez új projekt. Kattints az "OK"-ra.
- 10. Most az "EESchema" ablakban vagy. Ez az ablak való a kapcsolás bevitelére.
- 11. Először mentsd el a kapcsolási projektet: "File" -> "Kapcsrajz projekt Mentés".



12. Kattints a "Lap beállítások" gombra a felső eszköz-sávon.



- 13. Legyen a "Lap mérete" "A4" és a "Cím" pedig "Tute 1".
- 14. Kattints az "Alkatrészt hozzáad" gombra, mely a jobb eszköz-sávon található.




15. Kattints a képernyő közepére, ahova el akarod helyezni az első alkatrészt.


16. Egy "Component selection" ablak fog megjelenni.



17. Kattints a "Listáz mindent" gombra. "Lib-et kiválaszt" ablak fog megjelenni.




- 18. Kettős kattintás a "device"-re.
- 19. A "Select component" (Válassz alkatrészt) ablak fog megjelenni.



- 20. Görgess lefelé és kettős kattintás az "R"-en.
- 21. Nyomd meg az 'r'-t a billentyűzeten. Figyeld meg ahogy az alkatrész elfordul.
- 22. Helyezd az alkatrészt a lap közepére bal-kattintással, ahova szeretnéd.
- 23. Kattints a nagyítóra kétszer, hogy felnagyítsa az alkatrészt.



24. Jobb kattintás az alkatrész közepén.




25. Válaszd: "Alkatrészt szerkeszti" -> "Szerkesztés".

26. A "Komponens jellemzők" ablak fog megjelenni.



- 27. Válaszd az "Érték" mezőt.
- 28. Cseréld az aktuális "Érték"-et "R"-ről "1k"-ra.
- 29. Kattints az "OK"-ra.




- 30. Az ellenállás közepén lévő érték most "1k".
- 31. Helyezz el másik ellenállást, oda kattintva, ahol meg szeretnéd jeleníteni azt.


- 32. A "Component selection:" ablak fog megjelenni.
- 33. Az ellenállás, melyet előzőleg választottál, most a történések listájában szerepel, mint "R".




- 34. Kattints az "R"-re.
- 35. Helyezd el az ellenállást az oldalra.
- 36. Ismételd meg és helyezd el a harmadik ellenállást az oldalra.
- 37. Jobb kattintás a második ellenálláson.



- 38. Kattints az "Alkatrész törlés"-re. Ez el fogja távolítani az alkatrészt.
- 39. Jobb kattintás a harmadik ellenálláson. Válaszd a "Mozgasd az alkatrészt".
- 40. Áthelyezve az alkatrészt, bal kattintásra leteszi.
- 41. Ismételd meg a 24.-27. lépéseket a harmadik ellenálláson, cseréld "R"-et "100"-ra.
- 42. Ismételd meg a 14.-20. lépéseket, ekkor azonban a "device" helyett válaszd "microcontrollers" és "PIC12C508A"-t az "R" helyett.
- 43. Nyomd meg az 'y'-t és az 'x'-et a billentyűzeten. Figyeld meg, hogy az alkatrész tükröződni fog az x és y tengelyen. Nyomd meg az 'y' és 'x' gombokat ismételten, hogy visszatérjen az eredeti orientációra.
- 44. Helyezd el az alkatrészt az oldalon.
- 45. Ismételd meg a 14.-20. lépéseket, de most válaszd a "device" és "LED" menüket.
- 46. Szervezd az alkatrészeket az oldalon az alábbiak szerint:




- 47. Most hozzá fogunk adni egy alkatrészt a könyvtárhoz.
- 48. Kattints a "Lib editorba megy" gombra a felső eszköz-sávon. <u>File-ok Kedvencek Segítség</u>



49. Ez meg fogja nyitni a "Libedit" ablakot.



- 50. Kattints a "Mutasd a munka könyvtárat" gombra.
- 51. A "Lib-et kiválaszt" ablakban kattints a "conn"-ra.
- 52. Kattints az "Új rész" gombra. (Helyesen "Új alkatrész" lenne)



- 53. Nevezd el az új alkatrészt: "MYCONN3".
- 54. Írj be a "Reference" mezőbe "J"-t, a "Parts per package" pedig "1" legyen.
- 55. Ha a "Van egy átalakított rajz" figyelmeztetés megjelenik, kattints a "yes"-re.
- 56. A képernyő közepén megjelenik az alkatrész neve.
- 57. Kattints kétszer a nagyítóra.
- 58. Kattints az "Add Pins" gombra a jobb eszköz-sávon.




- 59. Bal kattintás a képernyőn, ahol a kivezetés legyen.
- 60. A "Pin jellemzők" ablakban add be a Pin nevet: "VCC", és a Pin számot: "1".
- 61. Az "Elektromos típus" legyen "Teljesítmény ki" ezután kattints az "OK"-ra. Helyezd oda a kivezetést egy kattintással, ahol szeretnéd megjeleníteni.



- 62. Ismételd meg az 59.-61. lépéseket, de most a "Pin neve" legyen "INPUT" és a 'Pin száma" pedig "2". "Elektromos típusa" legyen "Bemenet".
- 63. Ismételd meg az 59.-61. lépéseket, de most a "Pin neve" legyen "GND" és a 'Pin száma" pedig "3". "Elektromos típusa" legyen "Teljesítmény ki".
- 64. Rendezd el a kivezetéseket és a címkét, ahogy az a 65. pont alatt mutatjuk.



65. Kattints a "Téglalapot hozzáad" gombra. Bal kattintással és a gomb lenyomva tartásával helyezz egy téglalapot a kivezetés nevek köré.




66. Kattints a "Mentsd a jelenlegi részt a betöltött Lib-be (memóriába)" gombra a felső eszköz-sávon.



67. Kattints a "Mentsd a jelenleg betöltött Lib-et a lemezre (Update)" gombra a felső eszköz-sávon.



- 68. Kattints az "Igen" gombra a jóváhagyás üzeneten.
- 69. Most bezárhatod a "Libedit" ablakot.
- 70. Visszatér az "EeSchema" ablakba.
- 71. Ismételd meg a 14.-20. lépéseket, de most válaszd "conn" és "MYCONN3".
- 72. Az általad készített új alkatrész megjelenik. Válassz egy közeli helyet a második ellenálláshoz és helyezd el az alkatrészt. Nyomd meg az 'y' gombot, hogy tükrözze azt az y tengelyen.




- 73. Az alkatrész azonosító "J?" a "MYCONN3" címke alatt jelenik meg. Jobb kattintás a "J?"-n és kattints a "Mezőt mozgat"-ra. Helyezd át a "J?"-t a kivezetések alá.
- 74. Kattints a "Táp. jelölést hozzáad" gombra a jobb eszköz-sávon.



- 75. Kattints az 1k ellenállás kivezetése fölé.
- 76. A "Component Selection" ablakban kattints a "Listázz mindet" gombra.
- 77. Görgess lefelé és válaszd ki: "VCC"-t a "Select Component" ablakban.
- 78. Kattints az 1k ellenállás kivezetése fölé, hogy elhelyezd az alkatrészt.


- 79. Kattints a VDD kivezetés felett, közel a mikróvezérlőhöz.
- 80. A "Történések listája" részből válaszd ki: "VCC" és kattint újra a VDD láb közelében.
- 81. Ismételd meg újra és helyezd el a VCC-t a "MYCONN3" VCC kivezetése fölé.
- 82. Ismételd meg a 74.-76. lépéseket, de most választ a GND-t.
- 83. Helyezd a GND kivezetést a "MYCONN3" GND lába alá.
- 84. Helyezd a GND szimbólumot kicsit jobbra, a mikróvezérlő VSS lába alatt.



85. Kattints a "vezetéket ad hozzá" gombra a jobb eszköz-sávon \*\*Vigyázat! Ne a "Buszt hozzáad" gombot válaszd, mely közvetlenül alatta van, de ennek vastagabb vonalai vannak.\*\*




- 86. Bal kattintás a mikróvezérlő 7. lába végén lévő kis körre, aztán a LED 2-es lába kis körére.
- 87. Ismételd meg a huzalozási eljárást a többi alkatrésznél az alábbiak szerint.
- 88. Amikor huzalozod a VCC és GND szimbólumokat, a huzalnak érinteni kell a VCC szimbólum alját és a GND felső részének a közepét.




89. Címkézd fel a hálózatokat, kattints a "Vezeték vagy busz neve" gombra a jobb eszköz-sávon.




- 90. Kattints a mikróvezérlő és a LED közötti vezeték közepére.
- 91. Add be a nevet "uCtoLED".
- 92. Kattints a 7-es láb körének közelébe (kicsit jobbra), hogy elhelyezd a hálózat nevét.
- 93. Nevezd el az ellenállás és a LED közötti vezetéket: "LEDtoR".
- 94. Nevezd el a "MYCONN3" és az ellenállás közti vezetéket: "INPUTtoR".
- 95. Adj nevet a 100 ohm-os ellenállás jobb oldali vezetékének: "INPUT".
- 96. A 6-os kivezetés vezetékének a neve is "INPUT" legyen. Így létrehoztál egy láthatatlan összekötést a két "INPUT" címkével ellátott kivezetés között. Ez nagyon hasznos technika, amikor egy bonyolult tervezésnél kell vezetékeket csatlakoztatni, mert különben a vezeték rajzolat nagyon kusza lenne.
- 97. Nem kell felcímkézni a VCC és GND vonalakat, mert a táp objektumok tartalmazzák azokat.



- 98. A program automatikusan ellenőrzi a hibákat, ezért ha bármely vezeték, amely nincs csatlakoztatva, egy figyelmeztetést generál. Hogy elkerüld ezeket a hibaüzeneteket, utasíthatod a programot, hogy a nem csatlakoztatott vezetékek szándékosak.
- 99. Kattints a "Nem csatlakoztatott jelzés" gombra a jobb oldali eszköz-sávon.



- 100. Kattints a 2, 3, 4 és 5 vonalak végén lévő kis körökre.
- 101. Ha megjegyzéseket akarsz a kapcsoláshoz adni, használd a "Hozzátesz grafikus szöveget (komment)" gombot a jobb eszköz-sávon.




102. Most az alkatrészeknek egyedi azonosítót kell adni. Ehhez kattints a "Kapcsrajz magyarázat" gombra. (Itt az Annotation – címkézést jelent és nem magyarázatot!)



103. Az "EESchema jegyzet" ablakban válaszd "Jelenlegi Lap" és "Minden alkatrész".




- 104. Kattints a "Jegyzet" gombra.
- 105. Kattints az "Igen" gombra, jóváhagyva az üzenetet.
- 106. Figyeld meg, hogy minden "?" az alkatrészeknél lecserélődött egy számra. Minden azonosító egyedi lett. Példánkban: "R1", "R2", "U1", "D1" és "J1".
- 107. Kattints a "Kapcsrajz kötések ellenőrzése" gombra. Nyomd le a "Test ERC" gombot.




- 108. Ez létrehoz egy jelentést, mely tájékoztat minden hibáról vagy figyelmeztet a be nem kötött huzalokra. Te most valószínűleg 0 hibát és 0 figyelmeztetést kaptál. Egy kis zöld nyíl jelenik meg a hiba helyénél, ha tévedtél. Jelöld be az "ERC riport kiírás"-t és nyomd le a "Test ERC" gombot ismételten, hogy több információt kapj a hibákról.
- 109. Kattints a "Netlist készítés" gombra a felső eszköz-sávon.




- 110. Kattints a "Netlist" gombra, azután a "Mentés"-re az alapértelmezett fájl névvel.
- 111. Kattints a "Futtat CvPcb" gombra a felső eszköz-sávon.



- 112. Cvpcb lehetővé teszi, hogy összekapcsold a nyák alakzatokat az alkatrészekkel.
- 113. A világoskék ablakban válaszd "D1" és görgess lefelé a világos-zöld ablakban a "LEDV"-re és kattints duplán rajta.



- 114. A "J1"-hez válaszd a "3PIN 6mm" körvonalrajzot.
- 115. Az "R1"-hez és "R2"-höz válaszd az "R1" körvonalrajzot a világos-zöld képernyőről.
- 116. Válaszd a "8dip300"-et az "U1"-hez.
- 117. Kattints a "File-ok"->"Menti Netlist-et" menüre. Az alapértelmezett "tute1.net" megfelelő, ezért kattints a mentésre. (Borzalmas a program magyarítása!)
- 118. Mentsd el a projektet a "File-ok" -> "Kapcsrajz projekt Mentés" menüre kattintva.
- 119. Válts át a KiCad fő ablakra.
- 120. Válaszd a "Nézőke" -> "Nézegetni a file-okat" menüpontot.




- 121. Ha egy hibaüzenet jelenik meg, válassz egy szöveg megjelenítőt. A legtöbb számítógépnél ez van "c:\windows\notepad.exe". (Linuxnál: /usr/bin/gedit)
- 122. Jelöld ki a "tute1.net" fájlt. Ez megnyitja a te netlist fájlodat. Ebben le van írva hogy melyik alkatrész mely kivezetésekkel van összekötve.
- 123. Most térj vissza a "EeSchema" ablakhoz.
- 124. Hogy előállíts egy anyaglistát, kattints a "Bill of material" gombra a felső eszközsávon. ("Bill of material" az itt nem Pénzügyi számla ahogy az magyarításban van!)




- 125. Kattints a "Lista készítés" gombra, és aztán a "Mentés"-re.
- 126. Hogy megnézd a fájlt, ismételd meg a 120. lépést, és válaszd "tute1.lst".
- 127. Most kattints a "Run Pcbnew" gombra a felső eszköz-sávon.



- 128. A "Pcbnew" ablak megnyílik.
- 129. Kattints az "OK"-ra a nem létező fájl hibaüzeneten.
- 130. Kattints a "File-ok" -> "Elmenti a NYÁK-ot" menüpontra.
- 131. Kattints a "Lap beállítások" gombra a felső eszköz-sávon.



- 132. Válassz "Lap méret" legyen "A4" és írd be a "Cím" mezőbe "Tute 1".
- 133. Kattints a "Méretek" -> "Útvonalak és átmenők" menüpontra. (Csíkok és átvezetők)




134. Állítsd be a méreteket úgy, hogy az megfeleljen a NYÁK gyártó lehetőségeinek. (Egyeztess a NYÁK gyártóval az információért.) Ebben a példában növeld meg a hézagot (Elválasztás) 0.0150"-ra.


135. Kattints az "Olvasd Netlist" gombra a felső eszköz-sávon.



- 136. Kattints a "Választ" és válaszd ki: "tute1.net" és kattints a "Megnyit" és azután a "Olvas" gombra. Ezután kattints a "Bezárás" gombra.
- 137. Az alkatrészek megtalálhatók a bal felső sarokban, a lapon kívül, görgess felfelé, hogy lásd az alkatrészeket.
- 138. Jobb kattintás egy alkatrészen, válaszd a "Footprint -> Move" (Körvonalrajz -> Mozgatás) parancsot és helyezd azt az oldal közepére.
- 139. Ismételd az előző lépést, hogy minden alkatrész az oldal közepén legyen.
- 140. Győződj meg, hogy a "General ratsnest not show" (Szokásos pókháló nem látható) gomb be legyen kapcsolva.




- 141. Ez ki fogja jelezni a pókhálózatot, amely vonalakból áll, mutatva hogy melyik láb kapcsolódik egy másik lábhoz.
- 142. Mozgasd el az alkatrészeket, amíg a pókháló a legkevesebb kereszteződést mutatja.




- 143. Ha a pókháló nem látható, vagy a képernyő szemetes, jobb kattintás és kattints az "Újra rajzol" ikonra.
- 144. Most bekötünk mindent, kivéve a föld vezetékeket az "alkatrész oldalon" (top layer).
- 145. Kattints az "Add Tracks an vias" gombra a jobb eszköz-sávon.




146. Válaszd ki az "Alkatrész"-t a felső eszköz-sáv lenyíló menüjéből.




- 147. Kattints a J1 1-es lábának közepére és futtass egy csíkot az "R2" forrszeméhez.
- 148. Ismételd meg ezt az eljárást az összes huzalnál, kivéve a J1 3-as csatlakoztatást.



- 149. A felső eszköz-sáv lenyíló menüjéből válaszd ki a Rezes réteget (bottom layer).
- 150. Kattints az "Add tracks and vias" gombra (145. lépés).
- 151. Húzz egy csíkot a J1 3-as lába és az U1 8-as lába közé.
- 152. Kattints a "Háló világosítás" gombra a jobb eszköz-sávon.




- 153. Kattints a J1 3-as lábára. Sárga színű lesz.
- 154. Kattints a "Zóna hozzáadás" gombra a jobb eszköz-sávon.




- 155. Rajzold körbe a panel szélét.
- 156. Jobb kattintás a körberajzolt területen belül.
- 157. Kattints a "Zóna feltöltés" menüpontra.
- 158. Jelöld ki "Grid" "0.010", "Pad options:" "Hőmérséklet", "Zóna körvonal orient:" "H,V" és ezután kattints a "Ki/Fel-töltés" gombra.



159. A paneled most így néz ki.



- 160. Most válaszd a "Körvonalak Pcb"-t a felső eszköz-sáv lenyíló menüjéből.
- 161. Kattints a "Hozzáad vonal rajzot vagy poligont" gombra a jobb eszköz-sávon.




- 162. Rajzold körbe a panel szélét, de ne felejts el hagyni egy kis hézagot a zöld terület széle és a panel széle között.
- 163. Futtasd a tervezési szabály ellenőrzőt rákattintva a "Pcb Design Huzalozás ellenőrzés" gombra. (Helyesen NYÁK tervezési szabály ellenőrzés lenne.)


Körvonalak Pcb 

Pcb Design Huzalozás ellenő rzés

- 164. Kattints a "Test DRC" gombra. Itt most nem lehetnek hibák.
- 165. Kattints a "Nem csatlakoztatottak listája" gombra. Itt most nincs ilyen.
- 166. Mentsd el a fájlt, rákattintva a "File-ok" -> "Elmenti a NYÁK-ot" menüpontra.
- 167. Hogy megnézd a paneled 3d-ben, kattints a "3D kép" -> "Térbeli (3D) Megjelenítés"-re.




168. Egér húzással lehet körbeforgatni a NYÁK-ot.




- 169. A paneled készen áll arra, hogy elküld egy gyártónak, ehhez elő kell állítani a GERBER fájlokat.
- 170. Kattints a "File-ok" -> "Plot"-ra.
- 171. Válaszd a GERBER-t "Plot format"-nak és kattints a Plot gombra.
- 172. Hogy megnézd a GERBER fájlokat menj a fő KiCad ablakba.
- 173. Kattints a "GerbView" gombra.



174. Click on "File-ok" -> "Gerber fájl betöltés".




- 175. Válaszd ki a "tute1\_Copper.pho" fájl nevet és aztán a "Megnyitás"-t.
- 176. A lenyíló menüből válaszd "Fólia 2"-t.
- 177. Ismételt meg a 174. és a 175. lépést, de most a "tute1\_component.pho"-t töltsd be.
- 178. ismételd meg a 176. lépést, de most válaszd a "Fólia 3"-at, ezután a 174. és a 175. lépést, de most a "tute1\_SlkSCmp.pho"-t töltsd be.




179. Így vizsgálhatod meg a rétegeket, melyeket a gyártásnak kell elküldeni.

A KiCad programmal egy átfogó alkatrész-rajzolat (footprint) könyvárat kaptál, mindazonáltal előfordulhat, hogy nem találsz megfelelő alkatrészt. Kövesd az alábbi lépéseket, hogy előállíts egy felület szerelt alkatrész-alakzatot a KiCad-ban.

- 180. Hogy előállíts egy új NYÁK alkatrész-alakzatot, térj vissza a "PCBnew" programhoz.
- 181. Kattints a "Modul Editor megnyitás" gombra a felső eszköz-sávon.



- 182. Ezzel megnyitod a "Module Editor"-t.
- 183. Kattints a "Mutasd a munka könyvtárat" gombra a felső eszköz-sávon.



Helyesebben: Munkakönyvtár kiválasztása lenne

- 184. Ehhez a feladathoz válaszd a "connect" könyvtárat.
- 185. Kattints az "Új modul" gombra a felső eszköz-sávon.




- 186. Írd be "MYCONN3" a "Modul referencia" mezőbe.
- 187. A képernyő közepén egy "MYCONN3" címke jelenik meg.
- 188. Alatta egy másik címke "VAL\*\*".
- 189. Jobb kattintás a "MYCONN3"-on és mozgasd a "VAL\*\*" fölé.
- 190. Jobb kattintás a "VAL\*\*"-on, válaszd "Szöveget Szerkeszti Mod." és nevezd át "SMD"-re.
- 191. "Láthatatlan" doboz legyen kijelölve, és kattints az "OK"-ra.
- 192. Válaszd az "Add Pads" (Forrszemek hozzáadása) gombot a jobb eszköz-sávon.




- 193. Kattint a képernyőn, hogy elhelyezd a forrszemet.
- 194. Jobb kattintás az új forrszemen és válaszd "Edit Pad".




- 195. Állítsd be a "Pad Száma" mezőt "1"-re, "Pad MéreteX"-et "0.4"-re, "Pad MéreteY"-t "0.8"-ra, "Pad Alak"-ot "Téglalap"-ra és "Pad típus"-t "SMD"-re. Kattints az "Ok"-ra.
- 196. Kattints az "Add Pads" gombra ismételten és helyezz el további két forrszemet.



- 197. Mozgasd el a "MYCONN3" és "SMD" címkéket el az útból, ahogy fent látszik.
- 198. Kattints a "Hozzáad vonal rajzot vagy poligont" gombra a jobb eszköz-sávon.




199. Rajzold meg az csatlakozó körvonalát az alkatrész körül.



200. Kattints a "Mentsd a Modult a munka könyvtárba" gombra a felső eszköz-sávon.



201. Most visszatérhetsz a "PCB new" programhoz és kattints a "Modul hozzáadás" gombra a jobb eszköz-sávon.



- 202. Kattints a képernyőn, és a Modul neve ablak ugrik elő.
- 203. Válaszd ki a "MYCONN3" modult és helyezd el a NYÁK tervezéseden.

Ez egy gyors oktató volt, mely bemutatta a KiCad legfontosabb jellemzőit. További részletes utasításokat találsz egy részletes súgó fájlban, mely minden KiCad modulhoz rendelkezésre áll. Kattints a Segítség -> Segítség menüpontra.