

EQUIPOS Y AJUSTES

TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Para abrir la tapa del depósito de combustible quite el extremo del tubo de ventilación de la abrazadera y gire la tapa hacia la izquierda. Para cerrar la tapa del depósito de combustible, gire la tapa hacia la derecha y apriétela firmemente. Conecta luego el tubo de ventilación.