S10N

(1) Warm up the engine.
(2) Squeeze the clutch lever and depress the gestabilit level downward.
(3) Twist the throttle grip towards you. At the serve time release the clutch lever gently and the motorcycle will move forward.

Cuando el motor esté caliente:

- Abrir la empuñadura del acelerador entre 1/8
 y 1/4 de vuelta.
- (2) Presione el interruptor del motor de arranque eléctrico.

NOTA: La operación del sistema de estrangulación del carburador no es necesaria cuando el motor esté caliente. When the engine is hot:

- (1). Opening the throttle handle enters 1/8 1/4 back.
- (2). Press the starter switch Electric.

NOTE; The operation of the strangulation system carburetor is not necessary when the engine be hot