

MANILLAR DERECHO

INTERRUPTOR DE PARADA DEL MOTOR ①

Posición "RUN" — El circuito de encendido está activado y el motor puede funcionar.

"OFF" — El circuito de encendido está desactivado y el motor no puede funcionar.

INTERRUPTOR DE ALUMBRADO ②

Posición "OFF" — todas las luces apagadas. Posición "S" — luz pequeña y de cola encendidas.

Posición "ON" - faro y luz de cola encendidas.