

EQUIPOS Y AJUSTES

TAPA DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

Para abrir la tapa del depósito de combustible quite el extremo del tubo de ventilación de la abrazadera y gire la tapa hacia la izquierda. Para cerrar la tapa del depósito de combustible, gire la tapa hacia la derecha y apriétela firmemente. Conecte luego el tubo de ventilación.

EQUIPMENT AND ADJUSTMENTS

FUEL DEPOSIT COVER To open the lid of the combustibl tank Remove the end of the ventilation tube from the open and turn the lid to the left. Paro cerr

the fuel tank cap, turn the ta to the right and squeeze it tightly. Conect then the ventilation tube.