- (9) Apriete firmemente los pernos.
- (10) Vierta aproximadamente 1,3 L de aceite limpio a través del agujero del orificio de llenado y vuelva a poner la tapa del orificio de llenado. Asegúrese de utilizar siempre el aceite de motor especificado.
- (11) Estando el motor funcionando, compruebe cuidadosamente si existen fugas en la tapa del filtro de aceite y en el tapón de drenaje. Haga funcionar el motor a varias velocidades durante 2 ó 3 minutos.