

PUESTA EN MARCHA Y USO DE LA TRANSMISION

- (1) Caliente el motor.
- (2) Apriete la palanca del embrague y presione hacia abajo la palanca de cambio de marcha.
- Gire la empuñadura del acelerador hacia usted. Al mismo tiempo, suelte suavemente la palanca del embrague y la motocicleta empezará a moverse hacia adelante.

7

And

ON AND USE

Heat the engine. Tighten the clutch lever and press "down the marching lever. Turn the throttle handle toward You. At the same time, gently release the clutch lever and motorcycle start- will move forward.