



## MANILLAR IZQUIERDO INTERRUPTOR DE OPERACION DE LAS LUCES ①

Operación del regulador de intensidad de luz (A)
Posición "HI" - para la luz larga del faro.
Posición "LO" - para la luz de adelantamiento

Operación de la luz de adelantamiento (B)

Empujando el interruptor de operación de las luces más abajo de la posición "LO" hará que se encienda el faro.

 $\_$  Light intensity regulator operation (4) Position "HI" - for long ring light. Position "LO" for overtaking light

"Operation of overtaking light E) 'Pushing the operation switch of the lights further down the LO" position will cause it to be hundredth the fro.