

## CARBURADOR

## AJUSTE DEL RALENTI

- Ponga en marcha el motor y deje que se caliente.
- Después de haberse calentado el motor, gire el tornillo de tope de la mariposa de gases hacia adentro o hacia afuera para que el motor funcione a 1 200 – 1 300 rpm.