

## FILTRO DE AIRE

El elemento del filtro de aire deberá limpiarse de vez en cuando.

- Llene un recipiente de limpieza con disolvente que no sea inflamable (A). Sumerja el elemento en el disolvente y lávelo.
- (2) Apriete el elemento presionéndolo entre las palmas de la mano para eliminar el exceso de disolvente. No retuerza el elemento porque podría agrietars.