

EMBRAGUE

El juego de la palanca del embrague deberá ser de entre 2-3 mm, medido en la palanca. Si el juego del embrague no fuese correcto, ajústelo de la forma siguiente:

(1) Afloje la contratuerca ① y gire el regulador ② todo lo posible hacia adentro.