#### 어셈블리 프로그래밍

- 어셈블리언어/기계어 프로그래밍
  - ✔ 하드웨어 명령어를 사용한 프로그래밍
- 프로세서: SPARC
- 프로그래밍 도구
  - ✓ 컴파일러, 어셈블러: gcc
  - ✔ 매크로 프로세서: m4
  - ✓ 디버거: gdb


### 기계언어와 어셈블리언어

- 프로그래밍 모델: 메모리 + CPU
- 기계언어: 이진형태(수치) 언어
- 어셈블리 언어: 사람이 읽고 쓰기 쉽게
   기호화된 기계 명령어로 구성된 프로그 래밍 언어
- 어셈블러: 어셈블리 프로그램을 기계어 프로그램으로 변환하는 프로그램

# 원시, 어셈블리, 기계어 프로그램 예

```
void func (int x) {
      x = x + 1;
                                    0x9de3bf90
                                    0xf027a044
                                    0xd007a044
      %sp, -112, %sp
save
                                    0x92022001
      \%i0, [%fp + 0x44]
st
                                    0x81c7e008
ld
      [\%fp + 0x44], \%o0
                                    0x81c7e008
add %00, 1, %01
      \%o1, [%fp + 0x44]
                                    0x81e80000
st
ret
restore
```

# 컴퓨터 구성 원소(1)



## 컴퓨터 구성 원소(2)

- ALU (Arithmetic Logic Unit)
  - ✓ 계산 기능(+, -, \*, /, &등)
- CU (control unit)
  - ✔ 제어 기능
- Memory
  - ✓ 프로그램과 데이타 저장 기능
- I/O devices

# 컴퓨터 구성 원소(3)

- 기억 소자의 종류
  - memory
    - ✓ cache
    - ✓ main memory
    - ✓ auxiliary memory
  - > register
  - > stack
  - > flip flop

## 컴퓨터 구성 원소(4)

- register (레지스터)
  - ✓ 프로세서에 포함되어 있는 기억 소자
  - ✔ 일반적으로 word 크기
    - SPARC의 경우: 32 bits
  - ✔ 계산의 중간 결과 또는 자주 사용되는 값을 저장
  - ✓ 접근하기 위해서는 레지스터 이름이 필요
  - ✔ 시스템이 사용하는 것도 있음
    - ► PC(program counter)
      IR(instruction register)

#### Von Neuman Machine

stored program computer

```
✔ 프로그램과 데이터를 메모리에 저장하여 실행
```

• 실행 주기(instruction cycle)


```
/* 프로그램 카운터 초기화 */
pc = 0;
do {
 instruction = memory[pc++]; /* 명령 fetch */
 decode(instruction);
                              /* decode*/
                             /* 피연산자 fetch */
 fetch(operands);
                             /* 실행 */
 execute;
                             /* 결과 저장 */
 store(results);
} while (instruction != halt);
```

• 이진코드를 메모리로 부터 하나씩 CPU로 이동하여 실행

• Instruction(명령어)은 수치(numbers) 형태로 표현

- Programs이 수치 형태로 메모리에 기억
- 프로세서가 실행

Processor



Stored-program concept

# instruction (명령어)

- 명령어(instruction)
  - ✓ 명령어 형식(instruction format)

Operation code	Operand	Addressing mode
• 일을 정의 • 예 add(+), sub(-)	• 오퍼랜드 위치 정보	• operand 필드의해석 방법• 예 메모리 주소,레지스터 이름


#### Instruction Set

- 명령어 집합(Instruction set)
  - ✔ 데이터 이동
    - > mov, load, store
  - ✔ 데이터 처리
    - > add, sub, and, or
  - ✓ 프로그램 흐름 제어
    - > call, ba, bl
  - ✔ 입/출력

#### 컴퓨터 구조의 분류


- 1. 스택 기계(stack machine)
- 2. 단일 레지스터 기계(accumulator; AC machine)
- 3. 다중 레지스터 기계(load/store machine)

#### 스택 기계 구조



### 스택 기계 작동

• 후위 표기식 (postfix notation)



#### 스택 기계의 특징

- 스택 연산
  - ✔ push: 메모리에서 스택으로 적재 (상수)
  - ✔ pop: 스택에서 추출하여 메모리로

#### • ALU 연산

- ✓ 미연산자를 지정하지 않음( 0 address machine)
- ✔ 피연산자는 항상 스택 상위에 위치
- ✔ 연산 결과는 스택 상단에 저장

#### 프로그램 예

• X = (A + B) \* (C + D)를 위한 프로그램의 예

PUSH A !  $TOS \leftarrow A$ 

PUSH B !  $TOS \leftarrow B$ 

ADD !  $TOS \leftarrow (A + B)$ 

PUSH C !  $TOS \leftarrow C$ 


PUSH D !  $TOS \leftarrow D$ 

ADD !  $TOS \leftarrow (C + D)$ 

 $MUL ! TOS \leftarrow (C + D) * (A + B)$ 

POP  $X ! M[X] \leftarrow TOS$ 

# 누적기(Accumulator) 기계 구조



### 누적기 기계의 특징

- 단일 레지스터 기계
  - ✔ 계산 결과는 누적기(AC)에 저장
- ALU 연산
  - ✔ 피연산자중의 하나는 AC에
  - ✔ 다른 피연산자는? 명령어에서 지정(memory)
    - (1 address machine)
- 데이타 이동
  - ✔ load: 메모리에서 누적기
  - ✓ store: 누적기에서 메모리

#### 프로그램 예

• X = (A + B) \* (C + D)를 위한 프로그램의 예

LOAD A !  $AC \leftarrow M[A]$ 

ADD B  $!AC \leftarrow AC + M[B]$ 

STORE T  $!M[T] \leftarrow AC$ 


LOAD C ! AC  $\leftarrow$  M[C]

ADD D !  $AC \leftarrow AC + M[D]$ 

 $MUL \quad T \qquad ! AC \leftarrow AC * M[T]$ 

STORE X  $!M[X] \leftarrow AC$ 

## Load/Store 기계 구조



### Load/Store 기계의 특징

- CPU에 많은 수의 레지스터(레지스터 화일) 존재
- 메모리 접근
  - ✓ load와 store 명령으로 제한

#### • ALU 연산

- ✔ 피연산자들은 레지스터 화일로부터 공급
- ✓ 결과도 레지스터 화일중의 한 레지스터로 (2 or 3 address machine)

#### 프로그램 예

• X = (A + B) \* (C + D)를 위한 프로그램의 예

LOAD A, R1  $! R1 \leftarrow M[A]$ 

LOAD B, R2  $! R2 \leftarrow M[B]$ 

ADD R1, R2, R3 ! R3  $\leftarrow$  R1 + R2

LOAD C, R1  $! R1 \leftarrow M[C]$ 


LOAD D, R2  $! R2 \leftarrow M[D]$ 

ADD R1, R2, R4 ! R4  $\leftarrow$  R1 + R2

MUL R3, R4, R5 ! R5  $\leftarrow$  R3 \* R4

STORE R5, X  $! M[X] \leftarrow R5$ 

### Load/Store 프로세서 실행 모델



# 파이프라이닝(pipelining)

- 순차적인 명령어 스트림에 있는 명령어들간에 병렬성을 이용
- 여러 개의 명령어가 중첩(overlap) 실행되어 처리 성능(throughput)
   을 높임
  - ✓ 1 CPU에서의 병렬 처리
- 각각의 명령어 실행시간(execution time)은 변화 없음
- 명령어 처리 과정을 일정한 단계(stage)로 나누어 처리 (각 단계의 진행 시간은 같다)
  - ✓ F: Fetch and Decode, getting operands
  - ✓ E: Execute
  - ✓ M: Memory access
  - ✓ W: Write back

- F: instruction fetch & decoding, obtain operands from register files
- E: execute arithmetic instruction, compute branch target address, compute the memory address for load/store
- M: access memory for load/store, fetch the instruction at the target of a branch instruction
- W: write the results back to the register files

### 파이프라인에 의한 병렬성


• 파이프라인을 사용하지 않을 때 E E >명령 1 F ·명령 2 • 파이프라인을 사용할 경우 명령 3 명령 4 E W F 명령 5 E W E M F W 성능 향상은? E M F W

time

4

5


# 파이프라인 구조의 예




## 문제점: 해저드 (hazard)

- 후속 명령어가 후속 클럭 사이클에서 실행될 수 없는 상황
  - ① 구조적 해저드(structural hazard)
    - ✓ 하나의 하드웨어를 같은 클럭에서 두 명령어가 사용하려는 경우즉 하드웨어가 충분하지 않음 예: 명령어 인출과 메모리 데이터 접근
    - ✓ 해결책: 하드웨어 추가
  - ② 제어 해저드(control hazard)
    - ✓ 분기(branch) 명령어를 만나는 경우
    - ✓ 해결책: 파이프라인 지연(stall), 분기 예측, 지연분기(delayed branch)
  - ③ 데이터 해저드(data hazard)
    - ✔ 이전 단계의 결과를 사용하려는 경우 즉 데이터 종속(data dependence)
    - ✓ 해결책: 파이프라인 지연(stall) 또는 전 방전 달(forwarding or bypassing)

# 전방전달(forwarding)




### Load Delay



#### • 코드 재배치


```
load [R0], R1
add R1, R2, R3
sub R4, R2, R5
add R1, R2, R3
:
:
```

## Branch Delay(1)



- 분기 명령 다음(branch delay slot)에 위치한 명령은 실행
- 분기 명령어 목적지에 있는 명령어를 반입하기 전에 파이프라인 청소 필요 → 또는 nop 명령 사용

## Branch Delay(2)



#### • 코드 재배치