

EN

PV PRISMAPRO LABVIEW DEVICE DRIVER INSTALLATION INSTRUCTIONS

Click the link for the driver (PV PrismaPro.zip) that you want to install and save the file on your hard disk.

- Start the installation by double-clicking the file that was just saved.
- Click the Extract button on the WinZip toolbar.
- Finally, select the LabView instruments library directory (instr.lib) as the target directory for the extraction process.

Example:

C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

The WinZip software will create a PV PrismaPro directory. WinZip will then extract the files to that directory.



PV PRISMAPRO INSTALLATIONSHINWEIS LABVIEW GERÄTETREIBER

Klicken Sie auf den Link des Treibers (PV PrismaPro.zip) welchen Sie installieren möchten und speichern Sie die Datei auf Ihrer Festplatte.

- Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die zuvor gespeicherte Datei.
- Drücken Sie nun den Knopf "Extrahieren" in Ihrem WinZip Programm.
- Wählen Sie anschließend Ihr LabView-Instrumenten-LIB-Verzeichnis (instr.lib) als Extraktions-Verzeichnis aus.

Beispiel:

C:\Programme\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

Das Verzeichnis " PV PrismaPro" wird von Ihrem WinZip Programm erstellt.

WinZip extrahiert nun die Dateien in das gewählte Verzeichnis.



PV PRISMAPRO LABVIEW 设备驱动程序安装提示

点击要安装的驱动程序 (PV PrismaPro.zip) 的链接并将文件保存在硬盘上

- 双击之前保存的文件开始安装。
- 现在按 WinZip 程序中的"解压缩"按钮。
- 然后选择 LabView-Instrumenten-LIB-Verzeichnis (instr.lib) 作为解压缩目录。

示例:

C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

目录"PV PrismaPro"由 WinZip 程序创建。

现在, WinZip 将文件解压缩至所选目录。

PV PRISMAPRO LABVIEW 장치 드라이버 설치 방법

설치하려는 드라이버 (PV PrismaPro.zip)의 링크를 클릭하여 파일을 사용자의 하드 디스크에 저장합니다.

- 저장된 파일을 두 번 클릭하여 설치를 시작합니다.
- 이제 WinZip 프로그램에서 "압축 풀기" 버튼을 누릅니다.
- 그러고서 LabView-도구-LIB-디렉토리(instr.lib)를 압축 풀기 디렉토리로 선택합니다.

예:

C:\Programme\National Instruments\LabVIEW\instr.lib

" PV PrismaPro " 디렉토리가 WinZip 프로그램에 의해 만들어집니다. 이제 WinZip이 선택된 디렉토리에다 파일의 압축을 풉니다.