Open
URMET SYSTEM

"2ème Tranche BAT D, E, F"

DISTANCE CV2 & CV4			
DISTANCE	M	0 à 50 m	>50 à 100 m
LECTEURS	S mm²	0,75	
BP DE SORTIE	D Ω	6/10	
DPW; DPTEL; DBXX	S mm²	0,75	
ALIM	S mm²	0,75	

NOM DES BORNES POUR UNE PORTE

Porte
Ln L- BP+ BP.COM NF NO

DU COUPLEUR + 1074/20 AUX POSTES					
DISTANCE MAX	M	50	100	200	
VPI,VPU,L1,L2	CABLE 1074/90				
DU 1074/20 A LA PLATINE DE RUE					
DISTANCE MAX	M	50	100	200	400
R1, R2	D Ω				
	S mm²	0,75	2	6	
A,B		PAIRE TORSADEE 8/10			
SIGNAL PILOTE					
DISTANCE MAX	M	10			
CM,GND	S mm²	0,75			
DU COUPLEUR A LA PLATINE DE RUE PRINCIPALE					
DISTANCE MAX	M	50	100	200	400
L1,L2,0-,12-	D Ω				
	S mm²	0,75	2	6	
DE LA PLATINE DE RUE A LA GACHE					
DISTANCE MAX	M	50			
	S mm²	2			



FORMULES DIAMETRES/SECTIONS

S = 3,14 x (D/2)² (Section en mm²)

D = 2 x √(S/3,14) (Diamètre en mm)

NOTA : METTRE LE SWITCH SUR LA POSITION "B" DES MONITEURS

ATLANTICO
REF : 1702/17 (N/B)
Ou REF : 1702/17 (Couleur)
+ETRIER 1202/954

ARTICO
REF : 1705/17
+ETRIER 1705/954

ARCO
REF : 1715/17 (N/B)
+Etrier 1705/954

Câble BIBUS VOP
REF : 1074/90
2 x 1 mm²
2 x 0,75 mm²

APPEL PALIER

REF : 1172/40

REF : 1172/45

AU DISTRIBUTEUR SUIVANT

Distributeur VOP Audio/Vidéo 4 Utilisateurs
REF : 1074/55

OPTION DEUX MONITEURS EN PARALLELE
Esclave
Maitre

RESEAU 230 V~

ALIM VOP
REF : 1074/20

ESCLAVE

COUPLEUR DE BUS

1072/24

RESEAU 230V~

NE PAS METTRE LE CONNECTEUR SUR LE COUPLEUR POUR LE FAIRE PASSER EN ESCLAVE

Vous devez utiliser un câble Indépendant pour cette liaison.

NOTA (#2) : VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT. (9/10; 100 m)

NOTA (#1) : VOUS DEVEZ UTILISER UN CÂBLE INDEPENDANT. AVEC UN T25VK3 OU LA DISTANCE SERAIT SUPERIEURE OU EGALE A 2m ENTRE LA TÊTE ET LA PLATINE UTILISER DU CÂBLE COAXIAL 50 OHMS (âme pour D+)

LECTEUR VIGIK/RESIDANT

REF : T25VK3

1795/40

REF : 789/2
ALIMENTATION VIDEO

CENTRALE VERSION BIBUS (CV2)
LOGICIEL EMBARQUE MINIMUM FV1043

Bouton de commande
Porte N°1 Porte N°2
BP DE SORTIE
GACHE 2T
PORTE PLATINE SECONDAIRE
MODULE D'APPEL DIGITAL
VENTOUSE OU GACHE A RUPTURE
REF : ALI2/2DIN ALIMENTATION CONTINUE
NOTA (#2)

PLATINE PRINCIPALE

MODULE D'APPEL DIGITAL INOX
PLAQUE DE RUE VIDEO

LECTEUR
CHAUFFE
ECLAIR
RS485
BUS 2FILS POUR CENTRALE
BUS RS-485
APPEL GARDIEN
CONTACT
BOUTON
RELAIS
BUS PLATINES
BUS COLONNE VERS POSTES

LAISSER LES 2 CAVALIERS SUR LA CARTE

LE VOYANT DOIT ETRE ALLUME

NOTA (#1)
REF : T25VK3
LECTEUR VIGIK/RESIDANT

DBG/ICV3

REF : 1140/2
ALIM PLATINE
+CENTRALE

2x 0,75 mm², 50 m MAX

ATTENTION :LE SCHEMA N'EST VALABLE QU'AVEC LES REFERENCES PRODUITS INDIQUEES . POUR TOUTE MODIFICATION ,VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE.

MESURES SUR LE SYSTEME BIBUS OPEN (V1)

CV2 &CV4

Alimentation centrale avec 1140/2
Mesure sur la centrale ~/+, ~/- : 23-28 Vac

BUS CENTRALE<->PLATINE
Ou BUS CENTRALE<->RECEPTEUR
Ou BUS CENTRALE<->LECTEUR PROX.
L1+, L1- : 11,5 Vdc (CV2,CV4)
L2+, L2- : 11,5 Vdc (CV2,CV4)
L3+, L3- : 11,5 Vdc (CV4)
L4+, L4- : 11,5 Vdc (CV4)

Bouton poussoir de sortie (contact NO)
(sans signaler sur 6 ou 8)
BP1+, BP1- : 9,7 Vdc (CV2,CV4)
BP2+, BP2- : 9,7 Vdc (CV2,CV4)
BP3+, BP3- : 9,7 Vdc (CV4)
BP4+, BP4- : 9,7 Vdc (CV4)

789/2 ou 789/3

'R2in' raccordé à 'RL'
R1,R2out : 18-20 Vdc

DBX/xxx

Platine défilement Secondaire
E1A-B1B(sérigraphie circuit A.B1-B): 22 Vdc en permanence.
Poste décroché après appel mesure sur L1,L2 d'un poste Audio - 18 Vdc

Platine défilement Principale
Dans le système Bibus, plusieurs plaques de rue Peuvent être câblées en parallèle avec L1,L2. Par Contre, une seule doit alimenter ce bus, c'est le Rôle de la platine maitre en mettant les ponters sur Leur picots. (les coupleurs 1072/24 peuvent être aussi Configurés en Maitre ou en Esclave)

Les 2 pontets de la carte sont enlevés
Sans les fil sur le bornier L1,L2
L1,L2 (sérigraphie circuit L1;L2): 0Vdc

Les 2 pontets de la carte sont en place
Sans les fil sur la borniar L1,L2
L1,L2 (sérigraphie circuit L1;L2): 22Vdc

Platine avec caméra
R1,R2 : 18-20 Vdc (en permanence)
R1 T.C. Déclenchement de la caméra
R2 Sortie vidéo (Sortie 0 Vdc si NO
Quand le pontet se ferme l'éclairage de la
Caméra s'allume en blanc, lors de l'appel.
Le signal vidéo est disponible sur A. B
Une deuxième sortie vidéo est disponible pour
Envoyer le signal vidéo sur câble coaxial (RX6 <200m)
V3 : âme coaxial.
V5 : tresse coaxial

Bus de communication Platine <-> Centrale
BZP + - : 11,5 Vdc

ALIM. VOP 1074/20

Alimentation Vidéo BIBUS V.O.P (Vidéo on power)
R1,R2 : 18-20 Vdc (en permanence)
A,B : Entrée signal vidéo
AS,BS : Deuxième entrée signal vidéo nécessite
Un pilotage par la borne 'R'
VP,VP : Alimentation du moniteur colonne + Signal Vidéo
Ses bornes alimentent les moniteurs de la colonne.
Sans appel en cours ou absence de signal vidéo (A,B;AS,BS) VP,VP: 8 Vdc
Appel en cours VP,VP : 28 Vdc
(VP, VP chargé avec sa colonne et signal vidéo présent)
Appel en cours VP,VP : ~30 Vdc
(VP, VP à vide sans sa colonne et signal vidéo présent)

CV2 PLAQUE A DEFILEMENT BIBUS VIDEO VENTOUSE OU GACHE 2T			
MODIFS : FILS CAMERA R1,T -> PLATINE CO,NO VIDEO			
CREE LE: 01/2010	CREE PAR: TV	MODIFIE LE:05/2010	N° MODIF. 1

urmet CAPTIV
SCH DV4F4934