

- Instructions pour l'entretien
- Instructions générales de maintenance
- Liste des composants de sécurité
 - Courroies de traction
 - Frein-Moteur
 - Limiteur de vitesse BGP
 - Parachute GED
 - Parachute REF
 - Verrouillage de porte
 - Amortisseur ACLA
- Tableau général de réaction au feu