

12. GOUTTE A GOUTTE



ARROSAGE LOCALISÉ

RAIN BIRD

SÉRIE DRIPLINE

Goutteurs autorégulants en ligne ø 16 mm – Une performance inégalée

- Goutteurs en ligne autorégulants faciles à installer, pour l'arrosage de plantes couvre-sol, parterres mixtes, haies, etc.
- Excellente résistance au colmatage, pour une végétation en pleine santé et une maintenance réduite.
- De longues rampes peuvent être installées en conservant une bonne uniformité grâce au système d'autorégulation du débit des goutteurs.

CARACTÉRISTIQUES

- **Installation et maintenance**
 - Disponible en 3 écartements: 33, 40 ou 50 cm
 - Installation plus facile et plus rapide:
 - Longueur de rouleaux jusqu'à 100 m: moins de rouleaux par installation.
 - Facile à dévider: plus facile à mettre en place, pas de boucles, pas de pincements.
 - Épaisseur de 1,15 mm: le meilleur équilibre entre haute résistance mécanique et bonne flexibilité.
- **Forme cylindrique:**
 - Le goutteur RainBird épouse la forme du tube, garantissant un bon maintien du goutteur même lorsque le tube est plié.
 - La forme cylindrique permet une surface de filtration plus importante, utilisant la totalité du diamètre du tube.
 - Le goutteur est visible sur le tube, ce qui facilite l'installation.
- **Pas besoin de filtre automatique:** la surface de filtre des goutteurs en ligne Rain Bird est de loin la plus grande du marché, ce qui permet à l'eau de toujours passer au travers des goutteurs.
- **En cas d'installation enterrée, utiliser un kit de vanne purgeur d'air (voir p.18)**
- **Fiabilité**
 - La meilleure résistance au colmatage du marché: un système de régulation de pression breveté permet de maintenir un passage de l'eau constant en cas de forte pression ou de débit non laminaire.

- **Pression régulée:** un débit constant est garanti pour chaque goutteur, et ce sur toute la longueur du cheminement de l'eau.
- **Les débris éventuels à l'intérieur du goutteur sont expulsés par les orifices de sortie du goutteur au début et à la fin de chaque cycle d'arrosage, de manière à garantir un fonctionnement fiable à long terme.**
- **Autonettoyage en cas de colmatage.**
- **Deux orifices de sortie sur chaque goutteur empêchent l'effet de succion.**
- **Pas besoin de vanne purgeur d'air quand le Dripline est installé sur le sol ou recouvert de paillis: chaque goutteur agit comme une mini vanne purgeur d'air, empêchant ainsi le colmatage par effet siphon.**
- **Deux couches: marron à l'extérieur et noir à l'intérieur**
- **meilleure résistance aux UV.**
- **limite la formation d'algues dans le tube**
- **meilleure résistance à l'écrasement**

SPÉCIFICATIONS

Pression: 0,8 à 4 bars.
Longueur des rouleaux: 100 m
Débit: 2,2 l/h par goutteur
Filtration recommandée: 125 microns
Température maximum:
- de l'eau: 43 °C
- de l'air: 51 °C

DIMENSIONS

Diamètre extérieur: 16 mm
Diamètre intérieur: 13,7 mm
Épaisseur de la paroi: 1,15 mm

MODÈLES

- DP162233100: rouleaux de 100 m, diamètre extérieur 16 mm, écartement 33 cm, débit 2,2 l/h
- DP162240100: rouleaux de 100 m, diamètre extérieur 16 mm, écartement 40 cm, débit 2,2 l/h
- DP162250100: rouleaux de 100 m, diamètre extérieur 16 mm, écartement 50 cm, débit 2,2 l/h

PERFORMANCES
Longueur maximale des rampes

Pression d'entrée (bars)	Pente (%)	Longueur 33 cm	Longueur 40 cm	Longueur 50 cm
1,5	-3	95	108	122
	-2	88	105	120
	-1	86	101	123
	0	83	97	116
	1	79	92	110
2,0	2	76	88	103
	3	73	83	97
	-3	107	127	154
	-2	105	124	150
	-1	102	121	146
2,5	0	100	117	140
	1	97	113	135
	2	94	109	130
	3	91	105	123
	-3	119	141	171
3,0	-2	117	138	167
	-1	115	135	163
	0	112	132	158
	1	110	128	153
	2	107	125	148
3,5	3	105	121	143
	-3	129	153	185
	-2	127	150	182
	-1	125	147	178
	0	123	144	173
4,0	1	120	141	168
	2	118	138	164
	3	116	135	159
	-3	138	163	198
	-2	136	160	194
4,5	-1	134	158	190
	0	132	154	186
	1	129	152	181
	2	127	148	177
	3	125	146	173
5,0	-3	145	172	208
	-2	144	170	205
	-1	142	167	201
	0	140	164	197
	1	137	161	193
5,5	2	135	158	189
	3	133	155	185

NOTE: Le tableau ci-dessus donne la longueur maximale admissible d'une rampe de Dripline pour obtenir une pression minimale de 0,8 bar en fin de ligne.

1-Sélectionner la pression d'entrée
2-Sélectionner la pente (0 = sol plat, -1 = pente vers le bas de %, ...)
3-Lire la longueur maximale dans la colonne d'écartement des goutteurs



Schéma de fonctionnement d'un goutteur Rain Bird en ligne

www.rainbird.eu

Fournisseur **CELESTIN MATERIAUX** 25 rue des bruyères ZI du mariage

69330 PUSIGNAN