Download de library via: http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/ bcm2835-1.49.tar.gz

```
Om te installeren voer de volgende codes uit.:
```

```
tar zxvf bcm2835-1.xx.tar.qz //vervang xx met de versie
die je hebt
cd bcm2835-1.xx //zie vorige lijn voor xx
./configure
make
sudo make check
sudo make install
Let op!!: als je bij ./configure een system clock error
krijgt moet je: date - -set "<dag> <maand afgekort> <tijd</pre>
u:m:s> uitvoeren met 2 streepjes zonder spatie
druk na elke lijn code op enter.
Vervolgens download je de proefcode en zet je die in
een .c bestand. Na dit gedaan te hebben kan je de code
compileren met:
gcc -o <naam van nieuw bestand> <naam van .c bestand> -l
bcm2835
en om de code uit te voeren:
```

sudo ./<naam van nieuw bestand>

enjoy!!;