

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ

Лабораторная работа №2

Ввод-вывод численных данных

Нестеров Дали Лабушев Тимофей Группа Р3302

Санкт-Петербург 2019

Цель работы

Познакомиться с двоично-десятичным и двоичным представлением целых и дробных чисел.

Совместить перевод из 10 в 2 и из 2 в 10 в одной программе для целых и дробных чисел и разработать программы на С51 и в Ассемблере А51 для ввода и вывода двузначных чисел. Сравнить листинги .lst программ в С51 и А51 и пояснить различия в программах.

Исходный текст программы на С51

```
\#include <reg51.h>
void bcd to bin int() {
           /* P1 contains a BCD */
          unsigned char bin, bcd;
          bin = (P1 >> 4) * 10 + (P1 & 0x0f);
          bcd = (((bin / 10) \% 10) << 4) | (bin \% 10);
          P3 = bcd;
}
void bcd to bin fixed point() {
           \overline{/*} \overline{P1} \overline{contains} a \overline{BCD}, \overline{convert} it to \overline{binary} \overline{bin} \underline{fixp} = \overline{bin} \underline{int*2^n/10^m}, \overline{n} = 8, \overline{m} = 2 */
           unsigned int bin;
          unsigned char bcd;
          bin \, = \, (P1 \, >> \, 4) \, * \, 10 \, + \, (P1 \, \& \, 0x0f); \, /* \, \textit{binary integer} \, */
           bin <<= 8; /* (*2^8) */
          bin = (bin \% 100 > 50)? bin / 100 + 1: bin / 100; /* (/10^2 + rounding) */
          P2 = bin;
          \mathrm{bin} \ \ast = \ 10; \ / \ast \ \theta. \, ab \ - \!\!\!> \ a. \, b\theta \ \ast /
          bcd = (bin \& 0x0f00) >> 4; /* write a to the first place (0.a_) */
          bcd \mid = (((bin \& 0xff) * 10) \& 0xf00) >> 8; /* a.b0 -> b.00, write b to the second place (0.ab) */
}
int main() {
           if (P0 = 0) bcd to bin int();
           else bcd_to_bin_fixed_point();
          return 0;
}
```

Исходный текст программы на А51

```
mov a, b
          swap\ a\ ;\ <<\ 4
          orl\ a\,,\ r0
          mov P3, a
         jmp terminate
handle_fixp:
          ; bin = (P1 >> 4) * 10 + (P1 & 0x0f);
          mov a, P1
          {\tt lcall\ bcd\_to\_bin\_int}
          ; bin <<= 8; /* (*2^8) */
          mov r1, a
         mov \ r0 \ , \ \#0
         lcall \ div16 \ ; \ r2 <- \ bin \ / \ 100, \ r0 <- \ bin \ \% \ 100
          ; bin = (bin \% 100 > 50) ? bin / 100 + 1 : bin / 100; /* (/10^2 + rounding) */
         mov a, r0
          clr c
          subb a, \#50; carry = (bin \% 100 > 50) ? 0 : 1
          {\tt jc no\_rounding}
          inc r2
          no rounding:
         \overline{\text{mov}} \text{ P2}, \text{ r2}
          ; bin *= 10; /* \theta.ab \rightarrow a.b\theta */
         mov\ a\,,\ r\,2
          mov \ b \ , \ \#10
          mul ab
          ; bcd = (bin \& 0x0f00) >> 4; /* write a to the first place (0.a) */
          anl\ b\,,\ \#00fh
         mov \ r0 \ , \ b \ ; \ r0 <\!\! - \ bin \ \& \ 0 \, x 0 f 0 0
          ; \ bcd \ | = \ (((bin \ \& \ 0 \ xff) \ * \ 10) \ \& \ 0 \ xf00) \ >> \ 8; \ /* \ a. \ b\theta \ -> \ b. \theta\theta, \ write \ b \ to \ the \ second \ place \ (\theta. ab) \ */
          mov \ b \ , \ \#10
          mul ab; higher order bytes in b, low-order in a
          anl b, \#00fh
          mov\ a\,,\ r0
          swap \ a \ ; \ (bin \ \& \ 0x0f00) >> 4
          orla, b
         mov P3, a
         jmp terminate
bcd_to_bin_int:
         mov r0, a
          anl a, \#0f0h
          swap\ a\ ;\ a>>4
          mov b, #10
         mul ab; a <- (a * b)[0..7]
         mov\ b\,,\ a\ ;\ b <\!\!-\ higher\ digit
         \quad \text{mov} \ a \,, \ r0
          anl a, \#00\mathrm{fh} ; a <- lower digit
          add a, b; a + b = bcd converted to binary
$include (div16.a51)
terminate:
         end
```

Сравнение листингов

Размер кода

```
C51: Program Size: data=9.0 xdata=0 code=290 A51: Program Size: data=8.0 xdata=0 code=152
```

Пояснение

В отличие от скомпилированного кода, написанный вручную ассемблерный код более эффективно использует регистры и выполняет операции. Например, код на С выполняет операцию деления три раза для следующей конструкции:

```
bin = (bin \% 100 > 50) ? bin / 100 + 1 : bin / 100;
```

в то время как ассемблерный код использует результат (частное и остаток) одной операции. Это отражается не только на размере кода, но и на скорости выполнения, поскольку операция 16-битного деления не входит в набор команд 8051 и реализуется программно.

Вывод