QUEUES NEDİR RTOS' DA HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIR?

Temelde kuyruklar sınırlı sayıda sabit boyutlu veri öğesi tutabilen bir veri yapısıdır.



RTOS' da ise görevler arasında veri ve bilgi paylaşmasını ve görevler arasındaki etkileşimi sağlamak için kullanılır. Kuyruklar, görevler arasında veri transferi yapmak için kullanılan ara yüzlerdir.

Bir RTOS kuyruğu, belirli bir tür veriyi depolamak için tasarlanmış bir veri yapısıdır. Görevler, kuyruğa veri yazabilir ve diğer görevler tarafından okunabilir. Bu şekilde, farklı görevler arasında veri paylaşımı yapılabilir. Kuyruklar, bir görevin diğer görevlere veri aktarmasını ve diğer görevlerin veriyi okumasını sağlar.

RTOS kuyrukları, veri transferinin hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca, kuyruklar sayesinde görevler arasında etkileşimin düzenlenmesi ve görevlerin veri beklemede kalmasının önlenebilmesi mümkündür. Bu sayede, RTOS, görevler arasında veri transferi yapmak için kullanılan bir ara yüz sağlar ve görevler arasında etkileşimi kolaylaştırır.


FreeRTOS' DA KUYRUK OLUŞTURMA VE BU KUYRUKTAN VERİ GÖNDERME VE VERİ ALMA UYGULAMASI

Bu projede 2 adet görev olacaktır.


Bu görevler: SenderTask ve ReceiverTask

SenderTask: Bu görevde Butonun durumu kuyruğa yazılacak.

Receiver Task: Bu görevde Kuyrukta olan mesaja göre led yanıp sönecek.



Ardından Button_Information_Queue adında kuyruk yapısını oluşturuyoruz.



Ardından CTRL + S tuşlarına basıp otomatik olarak kodların oluşturulmasını bekliyoruz.

Kuyruk oluşturma ile ilgili kodlar aşağıdaki gibi otomatik oluşturulduğundan bizim işlem yapmamıza gerek kalmıyor.

```
/* Create the queue(s) */
/* definition and creation of Button_Information_Queue */

osMessageQDef(Button_Information_Queue, 1, uint8_t);
//osMessageQDef() bu fonksiyon savesinde Kuyruk yapısı icin hafızadan yer ayrıldı.
//3 adet parametre alır bunlar.
//1) kuyruk adı.
//2) Bir kuyrukta bulunabilecek max mesaj sayısı.
//3) kuyruktaki elemanların yeri tipi

Button_Information_QueueHandle = osMessageCreate(osMessageQ(Button_Information_Queue), NULL);
//osMessageCreate(): bu fonksiyon sayesinde kuyruk kullanıma hazır hale geldi
//2 adet parametre alır.
//1) Bu parametre bir makrodur ye yerilen parametrenin referansını döner (&Button_Information_Queue)
//2) Bu parametre osThreadId (TaskHandle_t) türünden değiskenleri alır.
```

SenderTaskFunc fonksiyonumuzu aşağıdaki gibi dolduruyoruz:

```
/* USER CODE END Header SenderTaskFunc */
void SenderTaskFunc(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN 5 */
  /* Infinite loop */
 for(;;)
      if(!HAL GPIO ReadPin(GPIOC, GPIO PIN 13))
          osMessagePut(Button_Information_QueueHandle, 1, osWaitForever);
          while(!HAL GPIO ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13));
      }
     else
      {
          osMessagePut(Button_Information_QueueHandle, 0, osWaitForever);
          while(HAL GPIO ReadPin(GPIOC, GPIO PIN 13));
      }
    osDelay(1);
    USER CODE END 5 */
```

ReceiverTaskFunc fonksiyonumuzu aşağıdaki gibi dolduruyoruz:

```
/* USER CODE END Header ReceiverTaskFunc */
void ReceiverTaskFunc(void const * argument)
   /* USER CODE BEGIN ReceiverTaskFunc */
   /* Infinite loop */
   for(;;)
      osEvent Event:
       //osMessageAvailableSpace fonksiyonu kuyrukta ne kadar yer kaldığını döndürür.
       if(osMessageAvailableSpace(Button Information QueueHandle) == 0)
       {//Kuyrukta yer kalmadıysa mesaj gelmistir demektir.
           Event = osMessageGet(Button_Information_QueueHandle, osWaitForever);
           if(Event.status == osEventMessage) // kuynuğa mesaj geldiyse asağıya in
               if(Event.value.v == Button_Pressed) // buton basildi
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
               else // buton serbest birakildi
                   HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
               }
           }
     osDelay(1);
    * USER CODE END ReceiverTaskFunc */
```

Butona basıldığında SenderTask kuyruğa 1 değerini yazacak ReceiverTask ise kuyruğa yazılan 1 değerini okuyup ledi yakıcak

Buton serbest bırakıldığında SenderTask kuyruğa 0 değerini yazacak ReceiverTask ise kuyruğa yazılan 0 değerini okuyup ledi söndürecek.

Projenin videosunu github' da bulabilirsiniz.

Not:

Bu projede Queue' yi tanımlamak için ayrıca xCreateQueue() API' sinide kullanabiliriz.

```
/* Create the queue(s) */
/* definition and creation of Button_Information_Queue */

/*
osMessageQDef(Button_Information_Queue, 1, uint8_t);
Button_Information_QueueHandle = osMessageCreate(osMessageQ(Button_Information_Queue), NULL);
*/

/* USER CODE BEGIN RTOS_QUEUES */
/* add queues, ... */
Button_Information_QueueHandle = xQueueCreate(1,sizeof(uint8_t));
//xQueueCreate() 2 adet parametre alic
// 1) Kuyruğun uzunluğu
// 2) Kuyruktaki elemanların boyutu
/* USER CODE END RTOS_QUEUES */
```