FreeRTOS' DA BULUNAN SOFTWARE TIMERS NE İŞE YARAR?

Belirli bir süre sonra çalışması istenen bir işlevi belirli bir zaman aralığında tekrarlayan veya tek bir kez çalışması istenen bir zamanlamayı sağlar. Bunlar, harici bir donanım zamanlayıcısına ihtiyaç duymadan yazılım tabanlı olarak çalışır ve RTOS işletim sistemi tarafından yönetilir. Örneğin, bir görev sürekli olarak veri toplamaya çalışabilir, ancak belirli bir aralıkla toplanan verilerin işlenmesi gerektiğinde software timer kullanılabilir. Software timer, belirli bir süre sonra verilerin işlenmesi için bir işlev çağırabilir. Bu işlev, verilerin toplanması ve işlenmesi gibi görevleri yapabilir. Software timer'lar, öncelikli işlemlerin aksamasını önlemek ve sistem performansını artırmak için kullanılabilir.


HARDWARE TIMER İLE SOFTWARE TIMER ARASINDAKİ FARKLAR NEDİR?

Hardware Timer: Donanım tarafından desteklenir ve harici bir zamanlayıcısı olan sistemlerde daha hızlı ve doğru çalışır. Hardware timer'lar ayrıca daha fazla zamanlama özelliği sunabilir, ancak daha kompleks ayrıca harici donanım gerektirir (TIM1, TIM2 vb) olabilir. Software Timer: RTOS tarafından desteklenir ve yazılım tabanlı olarak çalışır. Software timer'lar, harici bir zamanlayıcıya ihtiyaç duymadan daha kolay kullanılabilir harici bir donanıma ihtiyaç duymaz. Software timer'ların çalışma hızı RTOS'un performansına bağlıdır. Bu farklı özellikler, hangi zamanlayıcıyı kullanmanız gerektiği konusunda sizi yönlendirecektir. Eğer uygulamanızın çok yüksek doğruluk ve hız gerektiren zamanlama gereksinimleri varsa, hardware timer tercih edilmelidir. Eğer uygulamanızın zamanlama gereksinimleri daha az hassas ve daha az maliyetli bir çözüm arıyorsa, software timer tercih edilmelidir.


FreeRTOS' DA BULUNAN SOFTWARE TIMER İLE LEDİ TOOGLE YAPMA PROJESİ

Bu projede Software timer' ı aktifleştirip 100 milisaniyede bir ledleri toogle yapmasını sağlayacağız.

PA5 pinini çıkış ve PC13 pinini giriş olarak ayarlayıp saat ve konfigrasyon ayarlarını yaptıktan sonra FreeRTOS' u aktifleştirip **Software timer definitions** kısmından **USE_TIMER** parametresini ENABLED olarak düzenliyoruz




Daha sonra Timers and Semaphores kısmından Software Timer' ımızı oluşturuyoruz.



CTRL + S basıp kodumuzu oluşturuyoruz.

Timer' ımızın 1000 milisaniyede 1 tetiklenip TimerLedToogleFunc() adlı fonksiyonu çağırması için gerekli kodları yazıyoruz.



Ardından LedToogleTimerFunc() adlı fonksiyonu aşağıdaki gibi dolduruyoruz.

```
/* LedToogleTimerFunc function */
void LedToogleTimerFunc(void const * argument)
{
    /* USER CODE BEGIN LedToogleTimerFunc */
        HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    /* USER CODE END LedToogleTimerFunc */
}
```

Software Timer' ın zamanlamasını başlatmak için osTimerStart() fonksiyonunu çağırıyoruz.

```
/* Create the timer(s) */
/* definition and creation of LedToogleTimer */
osTimerDef(LedToogleTimer, LedToogleTimerFunc);
LedToogleTimerHandle = osTimerCreate(osTimer(LedToogleTimer), osTimerPeriodic, NULL);
osTimerStart(LedToogleTimerHandle, 1000);
//LedToogleTimer adl: timer 1 saniyede 1 tetiklenecek ve LedToogleTimerFunc adl: fonksiyon
//cağırılın led' e toogle islemi yaptırılacak.
```

NOT:

Bu projeyi xTimerCreate() ve xTimerStart() API' lerini kullanarakta yapabiliriz

```
TimerHandle_t xLedToogleTimerHandler;
xLedToogleTimerHandler = xTimerCreate("LedToogleTimer", pdMS_TO_TICKS(50), pdTRUE, 0, LedToogleTimerFunc);

//5 adet parametre alir bu parametreler

// 1) Timer' in adi

// 2) Timer' in kac milisaniyede bir tetikleneceğini belirtir

// 3) Bu parametre timer' in 1 keremi yoksa sürekli mi calısacağını belirtir (pdTRUE: SÜREKLİ)

// 4) Timer' in ID' si

// 5) Timer callback fonksiyonu

if(xTimerStart(xLedToogleTimerHandler, 0) == pdPASS)

{
    //Timer doğru nir bicimde baslatıldı
}

//Not: xTimerStart API' si eğer doğru bir bicimde calısırsa pdPASS dönerken calısmaz ise pdFAIL döndürür

//Not: xTimerStart API' sinin 2. parametresi ilk timer' in ne kadar süre sonra baslayacağını belirtir.
```

xTimerCreate() fonksiyonu ile timer' 1 oluşturup ardından xTimerStart() fonksiyonu ile timer' 1 başlatıyoruz.