# Lenguaje de máquina: introducción

Organización del computador - FIUBA

2.do cuatrimestre de 2023

Última modificación: Mon Oct 2 15:30:55 2023 -0300

## Créditos

Para armar las presentaciones del curso utilizamos:



R. E. Bryant and D. R. O'Hallaron, *Computer systems: a programmer's perspective*, Third edition, Global edition. Boston Columbus Hoboken Indianapolis New York San Francisco Cape Town: Pearson, 2015.



D. A. Patterson and J. L. Hennessy, *Computer organization and design:* the hardware/software interface, RISC-V edition. Cambridge, Massachusetts: Morgan Kaufmann Publishers, an imprint of Elsevier, 2017.



J. L. Hennessy and D. A. Patterson, *Computer architecture: a quantitative approach*. 2017.

El contenido de los slides está basado en las presentaciones de Patricio Moreno y de Organización del Computador I - FCEN.

ı

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

- 1. Arquitecturas
  - Instruction Set Architecture (ISA)
  - Historia (oficial) de los procesadores
- 2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones
  - Definiciones
  - Operandos
  - Addressing
  - Movimiento de datos
- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

#### Hardware vs Software

- Arquitectura de Software o Instruction Set Architecture (ISA)
  - contiene todos los aspectos de diseño visibles para un desarrollador de software
  - también llamada Arquitectura
- Arquitectura de Hardware o Microarquitectura
  - · refiere a una implementación específica de la ISA
    - · cantidad de núcleos, frecuencia, instrucciones, etc.
    - · las distintas arquitecturas de hardware para una determinada ISA se llaman familia

#### Hardware vs Software

- · La separación entre arquitectura y microarquitectura
  - da garantías de compatibilidad (hacia atrás)
  - permite actualizar el hardware sin afectar el software (respetando la ISA)
- · Por la retrocompatibilidad
  - software viejo puede correr en hardware nuevo
- · Por la actualización del hardware
  - \* software nuevo puede no correr en hardware viejo

# Partes de la arquitectura de software

## La arquitectura cuenta de 4 partes

- Set de Instrucciones
  - · conjunto de instrucciones disponibles en el procesador y las reglas para utilizarlas
- Organización de registros
  - · cantidad, tamaño y reglas para su uso
- · Organización de la memoria y direccionamiento
- Modos de operación
  - modos de operación del procesador (modo user y modo system)

#### Set de instrucciones

#### El set de instrucciones define

- · la cantidad de instrucciones disponibles
- tipo de las instrucciones
  - RISC / CISC
- formatos
  - · reglas de uso
- ancho del datapath
  - · ancho del bus de datos
  - tamaño en bits de los registros
  - capacidad de memoria (memoria direccionable)

#### Set de instrucciones

#### Clasificación de las instrucciones

- aritméticas
  - operan con enteros
- lógicas
- relacionales
- control
  - pueden cambiar el flujo de ejecución

- punto flotante
  - operan con flotantes
- transferencia de datos
- desplazamientos
- manipulación de bits
- sistema

## Clasificación de Arquitecturas (ISA)

#### Por características de las instrucciones

- CISC Complex Instruction Set Computers
  - instrucciones complejas (que representan bien el código escrito)
  - instrucciones de largo variable
  - · modos de direccionamiento variable
  - instrucciones muy específicas
  - tiende a ser lento
- RISC Reduced Instruction Set Computers
  - instrucciones simples (y veloces)
  - · instrucciones de largo fijo
  - modos de direccionamiento simples
  - registros de propósito general
  - tiende a ser veloz, ocupando más memoria

## Clasificación de Arquitecturas (ISA)

#### Por características de las memorias

- von Neumann
  - · la memoria de datos y programa está unificada
  - requiere una única memoria
  - · permite modificar el código
  - · código y datos comparten el mismo bus
  - · uso más general
- Harvard
  - · la memoria de datos y programa está separada
  - requiere memorias separadas físicamente
  - mayores velocidades
  - uso típico: DSPs y microcontroladores (firmware + datos)

# Microprocesador vs. Microcontrolador

## • Microprocesador ( $\mu$ P, uP)

- propósito general
- · rendimiento por velocidad, paralelismo, etc.
- sin periféricos incluidos (on-chip)
- · la potencia "no" es un problema

#### Microcontrolador (μC, uC)

- propósitos específicos
- · rendimiento "moderado"
- (posiblemente) una gran cantidad de periféricos incluidos
- · eficiente en términos de potencia

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

#### Procesadores x86 de Intel


- Dominan los mercados de escritorio, notebooks y servidores
  - No dominan los sistemas embebidos (incluye telefonía)
- · Diseño "evolucionado"
  - Es compatible hacia atrás (8086 @ 1978)
  - Se fue extendiendo y agregando features
    - Hoy: documentación  $\approx$  5000 páginas (4 volúmenes)
- Complex Instruction Set Computer (CISC)
  - Muchas instrucciones diferentes con formatos distintos
    - · Sólo un subconjunto de ellas se usa en GNU/Linux
  - Difícil alcanzar el rendimiento de las arquitecturas RISC
    - · Intel lo hizo bastante bien en velocidad, en potencia no tanto

$\muP$	Fecha	#Transistores	f [MHz]	Litho [nm]
8086	1978	29K	5–10	3000
<ul> <li>Primer proces</li> </ul>	sador de Intel de 16 b	oits		
· 1 MB de mem	oria			
386	1985	275K	16-33	1500
· Primer procesador de Intel de 32 bits				
· Cambios en la memoria, puede correr Unix				
Pentium 4E	2004	125M	2800-3800	90
· Primer procesador de Intel de 64 bits de la familia x86 (llamado x86-64)				
Core 2	2006	291M	1060-3500	65
· Primer procesador de Intel multi núcleo				
Core i7	2008	731M	1700-3900	45
· Procesador de 4 núcleos				
Core i9	2017	_	3300-4300	14
· Procesador de 10 núcleos				

#### Resumen

· 386	1985	0.3M
<ul> <li>Pentium</li> </ul>	1993	3.1M
<ul> <li>Pentium/MMX</li> </ul>	1997	4.5M
<ul> <li>PentiumPro</li> </ul>	1995	6.5M
· Pentium III	1999	8.2M
· Pentium 4	2001	42M
· Core 2 Duo	2006	291M
· Core i7	2008	731M

- · Instrucciones multimedia
- · Punto Flotante
- Branch Predictors
- · Transición de 8, 16, 32 a 64 bits




Intel Core i7-8550U (Kaby Lake 2017)

- · Más núcleos
- · Más memoria caché
- Procesadores gráficos
- Periféricos

#### Resumen

· 386	1985	0.3M
<ul> <li>Pentium</li> </ul>	1993	3.1M
<ul> <li>Pentium/MMX</li> </ul>	1997	4.5M
<ul> <li>PentiumPro</li> </ul>	1995	6.5M
<ul> <li>Pentium III</li> </ul>	1999	8.2M
<ul> <li>Pentium 4</li> </ul>	2001	42M
· Core 2 Duo	2006	291M
· Core i7	2008	731M

- · Instrucciones multimedia
- · Punto Flotante
- Branch Predictors
- · Transición de 8, 16, 32 a 64 bits




Intel Core i7-8550U (Kaby Lake 2017)

- · Más núcleos
- · Más memoria caché
- Procesadores gráficos
- Periféricos

#### Resumen

· 386	1985	0.3M
· Pentium	1993	3.1M
<ul> <li>Pentium/MMX</li> </ul>	1997	4.5M
<ul> <li>PentiumPro</li> </ul>	1995	6.5M
· Pentium III	1999	8.2M
· Pentium 4	2001	42M
· Core 2 Duo	2006	291M
· Core i7	2008	731M

- · Instrucciones multimedia
- · Punto Flotante
- Branch Predictors
- · Transición de 8, 16, 32 a 64 bits




Intel Core i7-8550U (Kaby Lake 2017)

- · Más núcleos
- · Más memoria caché
- Procesadores gráficos
- · Periféricos

#### Resumen

· 386	1985	0.3M
<ul> <li>Pentium</li> </ul>	1993	3.1M
<ul> <li>Pentium/MMX</li> </ul>	1997	4.5M
<ul> <li>PentiumPro</li> </ul>	1995	6.5M
· Pentium III	1999	8.2M
· Pentium 4	2001	42M
· Core 2 Duo	2006	291M
· Core i7	2008	731M

- · Instrucciones multimedia
- Punto Flotante
- Branch Predictors
- · Transición de 8, 16, 32 a 64 bits




Intel Core i7-8550U (Kaby Lake 2017)

- · Más núcleos
- · Más memoria caché
- Procesadores gráficos
- · Periféricos

#### Resumen

· 386	1985	0.3M
<ul> <li>Pentium</li> </ul>	1993	3.1M
<ul> <li>Pentium/MMX</li> </ul>	1997	4.5M
<ul> <li>PentiumPro</li> </ul>	1995	6.5M
· Pentium III	1999	8.2M
· Pentium 4	2001	42M
· Core 2 Duo	2006	291M
· Core i7	2008	731M

- · Instrucciones multimedia
- Punto Flotante
- Branch Predictors
- · Transición de 8, 16, 32 a 64 bits




Intel Core i7-8550U (Kaby Lake 2017)

- · Más núcleos
- · Más memoria caché
- Procesadores gráficos
- · Periféricos

#### Resumen


· 386	1985	0.3M
<ul> <li>Pentium</li> </ul>	1993	3.1M
<ul> <li>Pentium/MMX</li> </ul>	1997	4.5M
<ul> <li>PentiumPro</li> </ul>	1995	6.5M
· Pentium III	1999	8.2M
· Pentium 4	2001	42M
· Core 2 Duo	2006	291M
· Core i7	2008	731M

- · Instrucciones multimedia
- Punto Flotante
- Branch Predictors
- · Transición de 8, 16, 32 a 64 bits




Intel Core i7-8550U (Kaby Lake 2017)


- · Más núcleos
- · Más memoria caché
- Procesadores gráficos
- Periféricos




Área: 123 mm<sup>2</sup>




Área: 123 mm²




Área: 123 mm<sup>2</sup>



Área: 123 mm²



Área: 123 mm<sup>2</sup>



Área: 123 mm<sup>2</sup>

# Clones de x86: Advanced Micro Devices (AMD)

#### Pre-2003

- · AMD siempre está un paso atrás de Intel
- · siempre es un poquito más lento, pero mucho más barato

#### • 2003

- · AMD contrata diseñadores de Digital Equipment Corp. (DEC) y otras empresas en desgracia
- Construyen Opteron: compite fuerte contra Pentium 4
- Lanzan AMD64 (x86-64) antes que Intel, como extensión de x86

#### Últimamente

- · AMD e Intel se autoproclaman líderes
- ARM domina en sistemas embebidos
- · Arquitecturas RISC-V empiezan a pesar

#### Los 64 bits de Intel

- 2001: experimentos frustrados
  - · Intel domina el mercado
  - Diseña una arquitectura completamente distinta a x86 (Itanium Processors—EPIC)
  - Resulta ser un fiasco (en el mercado)
- 2003: AMD extiende x86 a x86-64 (AMD64)
  - Intel quiere continuar con IA64
  - · pero termina admitiendo que AMD64 es mejor
- 2004: Intel anuncia EM64T
  - Extensión de 64 bits para IA32
  - · casi igual a x86-64
- Hoy: (prácticamente) todos los procesadores soportan x86-64
  - pero sigue habiendo mucho código que corre en modo de 32 bits.

#### Vamos a ver...

- \* x86-64
  - El estándar de facto
- ARM
  - queremos (a futuro)
- RISC-V
  - ídem ARM
- Bibliografía
  - el libro de Bryant & O'Hallaron: x86-64 (la versión vieja es en x86)
  - otros 3 libros en MIPS, RISC-V y ARM (no incluidos todavía)

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

# Definiciones (again)

- Arquitectura: la parte del diseño del procesador que van a necesitar saber para escribir o entender assembly/código de máquina
- Microarquitectura: implementación de la arquitectura
- Formas del código fuente:
  - Código de máquina: los programas que el procesador ejecuta, a nivel de bytes, bits (binario)
  - · Código assembly: una representación en formato texto del código de máquina
- Ejemplos de ISAs:
  - Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64.
  - ARM: armv7, etc. Utilizada en la mayor parte de los teléfonos.
  - AMD64: K6, K6-2 (SIMD), K8 (Opteron), Bulldozer, Zen
  - RISC-V: nvidia (futuro), western digital (futuro)

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

# Sobre la CPU: ¿qué vemos?

## PC: Program Counter

- Guarda la dirección de la próxima instrucción
- Nombre: **rip** en x86-64

#### Condition Codes

- · Información sobre la última operación aritmética
- Se usan para saltos condicionales

#### Memoria

- Es un arreglo direccionable
- · Guarda código y datos de usuario
- Mantiene el stack (soporte para procedimientos)

#### Registros

· Almacenan datos que el programa está usando




## Tipos de datos

- Datos "enteros" de 1, 2, 4, u 8 bytes
  - Valores de datos en general
  - Direcciones (punteros no tipados)
- Datos en punto flotante de 4, 8, o 10 bytes
- Tipos de datos vectoriales (SIMD) de 8, 16, 32, o 64 bytes
- · Código: secuencias de bytes que codifican una serie de instrucciones
- \* No hay tipos por agregación como arreglos o estructuras
  - · Se consideran bytes contiguos en memoria

# Registros x86-64 (enteros)

rax	eax	r8	r8d
rbx	ebx	r9	r9d
rcx	есх	r10	r10d
rdx	edx	r11	r11d
rsi	esi	r12	r12d
rdi	edi	r13	r13d
rsp	esp	r14	r14d
rbp	ebp	r15	r15d

## Registros IA32



## Operaciones

- Transferir datos entre la memoria y registros
  - Cargar datos de la memoria a un registro
  - Guardar datos de un registro en la memoria
- · Realizar operaciones aritméticas con registros o datos de memoria
- Transferencia del control
  - Saltos incondicionales hacia o desde procedimientos
  - Saltos condicionales
  - · Saltos indirectos

## Tabla de contenidos

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

## Operandos: ejemplo con mov

- Instrucción: mov dest, gword source
- Operandos:
  - Inmediato: Constante entera
    - Ejemplo: **0x400**, **-533**
    - · Como en C
    - · Codificado en 1, 2 o 4 bytes
  - Registro: uno de los registros
    - · Ejemplo: rax, r13
    - rsp reservado
    - · los demás pueden tener usos especiales
  - Memoria: 8 bytes consecutivos en una posición de memoria dada por un registro (el modificador es opcional cuando el tamaño del dato a mover se puede inferir de los operandos)
    - Ejemplo más simple: (rax)
    - · Hay varios modos más de "direccionamiento"

rax

rcx

rdx

rbx

rdi

rsi

rsp

rbp

. . .

# Operandos: ejemplo con mov

- Instrucción: mov dest, qword source
- Operandos:
  - Inmédiato: Constante entera
    - Ejemplo: 0x400, -533
    - · Codificado en 1, 2 o 4 bytes
  - Registro: uno de los registros
    - Ejemplo: rax, r13 • rsp reservado
    - os demás pueden tener usos especiales
  - Memoria 8 bytes consecutivos en una posición de memoria dada por un registro (el modificador es opcional cuando el tamaño del dato a mover se puede inferir de los operandos)
    - Ejemplo más simple: (rax)
    - · Hay varios modos más de "direccionamiento"

rax

rcx

rbx

rdx

rdi

rsi

rsp

rbp

## Combinación de operandos: mov

```
Origen Destino dst, src C

Reg. mov rax, 0x4 temp = 0x4;

Mem. mov [rdx], -147 *p = -147;
mov Reg. Reg. mov rdx, rax temp2 = temp1;
Mem. mov [rdx], rax *p = temp;
      Mem. Reg. mov rdx, [rax] temp = *p;
```

No se pueden hacer transferencias de memoria a memoria en una única instrucción

- Normal [R] Mem[Reg[R]]
  - · El registro R especifica la dirección de memoria
  - · ¡R funciona como un puntero!

- · Corrimiento [R + D] Mem[Reg[R]+D]
  - · El registro R especifica el comienzo de una región de memoria
  - · El corrimiento D especifica el *offset*

- Normal [R] Mem[Reg[R]]
  - · El registro R especifica la dirección de memoria
  - · ¡R funciona como un puntero!

- · Corrimiento [R + D] Mem[Reg[R]+D]
  - · El registro R especifica el comienzo de una región de memoria
  - · El corrimiento D especifica el *offset*

- · Normal [R] Mem[Reg[R]]
  - · El registro R especifica la dirección de memoria
  - · ¡R funciona como un puntero!

- · Corrimiento [R + D] Mem[Reg[R]+D]
  - · El registro R especifica el comienzo de una región de memoria
  - El corrimiento D especifica el *offset*

## Ejemplo: direccionamiento simple

```
misterio:
   mov rax, [rdi]
   mov rdx, [rsi]
   mov [rdi], rdx
   mov [rsi], rax
   ret
```

## Ejemplo: direccionamiento simple


```
void swap(long *xp, long *yp) {
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;

*xp = t1;
    *yp = t0;
}
```

```
swap:
    mov rax, [rdi]
    mov rdx, [rsi]
    mov [rdi], rdx
    mov [rsi], rax
    ret
```


```
void swap(long *xp, long *yp) {
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;

*xp = t1;
*yp = t0;
}
```



```
swap:
Registro
          Valor
                                      rax, [rdi] \# t0 = *xp
                                 mov
rdi
                                      rdx, [rsi] # t1 = *yp
                                 mov
          хр
rsi
                                      [rdi], rdx \# *xp = t1
          ур
                                 mov
                                      [rsi], rax \# *vp = t0
          t0
rax
                                 mov
                           5
rdx
          t1
                                 ret
```

rdi	0x120
rsi	0x100
rax	
rdx	



```
swap:
mov rax, [rdi] # t0 = *xp
mov rdx, [rsi] # t1 = *yp
mov [rdi], rdx # *xp = t1
mov [rsi], rax # *yp = t0
ret
```



```
swap:
mov rax, [rdi] # t0 = *xp
mov rdx, [rsi] # t1 = *yp
mov [rdi], rdx # *xp = t1
mov [rsi], rax # *yp = t0
ret
```



```
swap:
mov rax, [rdi] # t0 = *xp
mov rdx, [rsi] # t1 = *yp
mov [rdi], rdx # *xp = t1
mov [rsi], rax # *yp = t0
ret
```



```
swap:
mov rax, [rdi] # t0 = *xp
mov rdx, [rsi] # t1 = *yp
mov [rdi], rdx # *xp = t1
mov [rsi], rax # *yp = t0
ret
```



```
swap:
mov rax, [rdi] # t0 = *xp
mov rdx, [rsi] # t1 = *yp
mov [rdi], rdx # *xp = t1
mov [rsi], rax # *yp = t0
ret
```

## Tabla de contenidos

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

- Normal [R] Mem[Reg[R]]
  - · El registro R especifica la dirección de memoria
  - · ¡R funciona como un puntero!

- · Corrimiento [R + D] Mem[Reg[R]+D]
  - · El registro R especifica el comienzo de una región de memoria
  - El corrimiento D especifica el *offset*

## Modos de direccionamiento completos

```
    Forma general [Rb + S * Ri +D] Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]+D]
    D: corrimiento constante
    Rb: registro base: cualquiera de los 16 registros enteros
    Ri: registro índice: cualquiera de los registros, excepto rsp
    S: escalado: 1, 2, 4 u 8
```

```
· Casos especiales
```

```
[Rb + Ri]
[Rb + Ri + D]
[Rb + S * Ri]
```

```
Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]]
Mem[Reg[Rb]+Reg[Ri]+D]
Mem[Reg[Rb]+S*Reg[Ri]]
```

# Ejemplo: cálculo de direcciones

rdx 0xf000 rcx 0x0100

- D: corrimiento constante
- **Rb**: reg. base: cualquiera de los 16 registros enteros
- · Ri: reg. índice: cualquiera, excepto rsp
- S: escalado: 1, 2, 4 u 8

Expresión	Cálculo	Dirección
[rdx + 0x8] [rdx + rcx] [rdx + 4*rcx] [2*rdx + 0x80]		

# Ejemplo: cálculo de direcciones

rdx	0xf000
rcx	0x0100

- D: corrimiento constante
- · Rb: reg. base: cualquiera de los 16 registros enteros
- · Ri: reg. índice: cualquiera, excepto rsp
- S: escalado: 1, 2, 4 u 8

Expresión	Cálculo	Dirección
[rdx + 0x8]	0xf000 + 0x8	0xf008
[rdx + rcx]	0xf000 + 0x100	0xf100
[rdx + 4*rcx]	$0 \times f 0 0 0 + 4 \times 0 \times 1 0 0$	0xf400
[2*rdx + 0x80]	2*0xf000 + 0x80	0x1e080

## Ejercicio

Asumiendo que están guardados los siguientes valores en sus posiciones de memoria

Dirección	Valor	Registro	Valor
0×100	0xFF	rax	0×100
0x104	0xAB	rcx	0x1
0x108	0x13	rdx	0x3
0x10C	0x11		

Completar la siguiente tabla: Operando Valor rax [0x104] 0x108 [rax] [rax+4] [rax + rdx + 9][rcx + rdx + 260][4\*rcx + 0xFC][rax + 4\*rdx]

# Ejercicio

## Completar la siguiente tabla:

Operando	Valor	Comentario
rax	0x100	registro
[0x104]	0xAB	dirección absoluta
0x108	0x108	inmediata
[rax]	0xFF	dirección: 0x100
[rax+4]	0xAB	dirección: 0x104
[rax + rdx + 9]	0x11	dirección: 0x10C
[rcx + rdx + 260]	0x13	dirección: 0x108
[4*rcx + 0xFC]	0xFF	dirección: 0x100
[rax + 4*rdx]	0x11	dirección: 0x10C

#### Tabla de contenidos

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

## Algunas instrucciones de movimiento

#### Movimiento simple

```
Formato
                                  Operación
                                 dst \leftarrow src (byte)
 mov <byte>
                  src, dst
                  src, dst
                                 dst \leftarrow src (word)
 mov <word>
 mov <dword>
                  src, dst
                                 dst \leftarrow src (double word)
                                 dst \leftarrow src (quad word)
 mov <qword>
                  src, dst
mov
       rax. 0x0011223344556677
                                 rax =
                                       0x0011223344556677
       al,-1
                                       0x00112233445566FF
mov
                                       0x001122334455FFFF
mov
       ax,-1
                                       0x0000000FFFFFFF
       eax,-1
mov
       rax.-1
                                       0xfffffffffffffff
mov
```

## Tabla de contenidos

1. Arquitectura:

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos

Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

## Instrucción de cálculo de direcciones

• lea dst, src

# Load Effective Address

- src es una expresión de dirección
- · dst es el destino de la dirección calculada
- Usos
  - · Cómputo de direcciones sin referencia a memoria
    - Por ejemplo, la traducción de p = &x[i]
  - · Cómputo de expresiones aritméticas de la forma x + k\*y
    - k = 1, 2, 4, u 8

## **Ejemplo**

```
long m12(long x)
{
    return x * 12;
}
```

#### Traducido a ASM

```
lea rax, [rdi + 2*rdi], # t = x + 2*x
sal rax,2 # return t << 2</pre>
```

Multiplica sin multiplicar

# Algunas operaciones aritméticas

#### Instrucciones con 2 operandos

Format	to		Operación
add	dst,	src	dst ← dst + src
sub	dst,	src	$dst \leftarrow dst - src$
imul	dst,	src	$dst \leftarrow dst * src$
sal	dst,	src	$dst \leftarrow dst << src$
sar	dst,	src	$dst \leftarrow dst >> src$
shr	dst,	src	$dst \leftarrow dst >> src$
xor	dst,	src	$dst \leftarrow dst ^src$
and	dst,	src	$dst \leftarrow dst \ \& \ src$
or	dst,	src	dst ← dst   src

También llamada **shl** Aritmética Lógica

# Más operaciones aritméticas

## Instrucciones con 1 operando

Formato		Operación
inc	dst	$dst \leftarrow dst + 1$
dec	dst	$dst \leftarrow dst - 1$
neg	dst	$dst \leftarrow -dst$
not	dst	$dst \leftarrow \sim dst$

# Ejemplo: expresiones aritméticas

```
long
arith (long x, long y, long z)

{
    long t1 = x + y;
    long t2 = z + t1;
    long t3 = x + 4;
    long t4 = y * 48;
    long t5 = t3 + t4;
    long rval = t2 * t5;
    return rval;
}
```

#### Instrucciones

- lea: cálculo de direcciones (?)
- sal: desplazamiento (shift)
- imul: multiplicación (1 vez)

```
global arith
section .text
arith:
   lea rax, [rdi + rsi]; rax = x + y
   add rax, rdx ; rax = x + y + z
   lea rcx, [rsi*2 + rsi]; rcx = 2*y + y
                           : rcx = (3*v) << 4
   sal rcx. 4
   lea rcx, [rdi + rcx + 4]
       ; rcx = x + y * 48 + 4
   imul rax. rcx
       : rax = (x + y + z) * (x + 48* + 4)
   ret
```

# Analizando el ejemplo

```
1 long
                                        arith:
2 arith (long x, long y, long z)
                                            lea rax, [rdi + rsi]; rax = x + y
                                            add rax, rdx ; rax = x + y + z
     long t1 = x + y;
                                            lea rcx, [rsi*2 + rsi]; rcx = 2*v + v
     long t2 = z + t1:
                                            sal rcx. 4 : rcx = (3*v) << 4
     long t3 = x + 4:
6
                                            lea rcx, [rdi + rcx + 4]; rcx = x + 48*v + 4
    long t4 = v * 48:
                                            imul rax. rcx
    long t5 = t3 + t4:
8
                                                : rax = (x + y + z) * (x + 48*y + 4)
    long rval = t2 * t5:
                                            ret
     return rval;
                                         Registro
                                                  Uso(s)
                                         rdi
```

rsi

rdx rax

rcx

t5

# **Optimizaciones**

- reuso de registros
- sustitución strength reduction

Argumento x

Argumento y

Argumento z, t4

t1. t2. rval

51

## Tabla de contenidos

1. Arquitecturas

Instruction Set Architecture (ISA)

Historia (oficial) de los procesadores

2. Básicos de assembly: registros, operandos, instrucciones

Definiciones

Operandos


Addressing

Movimiento de datos

- 3. Operaciones aritméticas y lógicas
- 4. C, assembly, código de máquina

## Convirtiendo código C en código objeto

- Código en archivos p1.c y p2.c
- \* Compilar con el comando: gcc -Og p1.c p2.c -o p



## Compilando a assembly

#### Código C (suma.c)

```
long plus(long x, long y);

void sumstore(long x, long y, long *dest) {
    long t = plus(x, y);
    *dest = t;
}
```

#### Código assembly x86-64

```
sumstore:

push rbx
mov rbx, rdx
call plus
mov [rbx], rax
pop rbx
ret
```

#### Se obtuvo con el comando

que produjo el archivo suma.s.

Aviso: se pueden obtener diferentes resultados en otras computadoras debido a diferencias en las versiones de gcc, la configuración, la ISA, etc.

#### suma.s

```
.file
      sumstore
.type
.cfi startproc
.cfi_def_cfa_offset 16
mov rbx, rdx
mov [rbx], rax
pop rbx
.cfi_def_cfa_offset 8
.cfi endproc
```

#### suma.s

```
.file "suma.c"
   .glob sumstore
sumstore:
   pushq rbx
   .cfi_def_cfa_offset 16
       rbx. rdx
   mov
   call plus
   mov [rbx], rax
        rbx
   pop
   .cfi_def_cfa_offset 8
   ret
   .cfi endproc
```

```
El texto que comienza con un punto (.) es
una directiva.
cfi = call frame information
sumstore:
  push rbx
  mov rbx, rdx
  call plus
  mov [rbx], rax
  pop rbx
  ret
Hay que extraer el código assembly levendo
```

# Código objeto

```
0x004004d6:
     0x53
     0x48
     0x89
     0xd3
     0xe8
     0 \times 0.5
     0 \times 00
     0 \times 00
     0 \times 00
                        Total: 14 bytes
     0x48
                      Cada instrucción:
     0x89
                          1, 3 o 5 bytes
     0 \times 03
     Ox5h Comienza en la dirección:
     0xc3
                               0x004004d6
```

#### Ensamblador

- Traduce .s a .o
- Encoding binario de cada instrucción
- · Casi lo mismo que el código ejecutable
- Falta que el *enlazador* llene algunos agujeros

#### Enlazador

- Resuelve referencias entre archivos
- Combina las bibliotecas estáticas
- Las de enlazado dinámico se linkean al comenzar la ejecución del programa

# Ejemplo de instrucción

## Código C

```
1 *dest = t;
```

## Assembly

```
movq [rbx], rax
```

#### Código Objeto

```
1 0x40059e: 48 89 03
```

• Almacenar el valor t donde apunte dest

- Mover el valor de 8 bytes a memoria
- Operandos:

```
t: Registro rax
dest: Registro rbx
*dest: Memoria M[rbx]
```

- Instrucción de 3 bytes
- · Almacenada en la dirección 040059e

## Desensamblando código objeto

```
000000000004004d6 <sumstore>:
 4004d6: 53
                                  push
                                         %rhx
 4004d7: 48 89 d3
                                         %rdx, %rbx
                                  mov
 4004da: e8 05 00 00 00
                                  calla
                                         4004e4 <plus>
                                         %rax,(%rbx)
 4004df: 48 89 03
                                  mov
 4004e2: 5h
                                         %rbx
                                  pop
 4004e3: c3
                                  reta
```

#### Desensamblador

## objdump -d <objfile>

- Examina código objeto
- · Analiza el patrón de bits de tiras de instrucciones
- Genera una versión aproximada de código assembly
- Se puede ejecutar con ejecutables completos o compilaciones intermedias (.o)

## Desensamblando código objeto (otra forma)

```
Dump of assembler code for function sumstore:
   0 \times 000000000000400446 <+0>:
                                    push
                                           rhx
   0 \times 0000000000004004d7 <+1>:
                                           rbx, rdx
                                    mov
   0x000000000004004da <+4>:
                               call
                                           0x4004e4 <plus>
   0x000000000004004df <+9>:
                                           [rbx]. rax
                                   mov
   0 \times 0000000000004004e2 <+12>:
                                           rbx
                                    pop
   0 \times 0000000000004004e3 < +13 > :
                                    ret
```

# Usando el debugger **gdb** gdb suma disassemble sumstore

- Es una herramienta más general
- Es más versátil
- Puede desensamblar el pedacito que le pidamos
  - Imprimir 14 bytes comenzando en **sumstore**

# ¿Qué se puede desensamblar?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
WINWORD.EXE: file format pei-i386
No symbols in "WINWORD.EXE".
Disassembly of section .text:
30001000 <.text>:
30001000: 55
                                push %ebp
30001001: 8b ec
                                     %esp, %ebp
                                mov
30001003: 6a ff ff ff
                                push $0xffffffff
30001005: 68 90 10 00 30
                                push $0x30001090
                                push $0x304cdc91
3000100a: 68 91 dc 4c 30
```

#### Licencia del estilo de beamer

Obtén el código de este estilo y la presentación demo en

github.com/pamoreno/mtheme

El estilo *en sí* está licenciado bajo la Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. El estilo es una modificación del creado por Matthias Vogelgesang, disponible en

github.com/matze/mtheme

