گزارش کار تمرین سری سوم درس ریز پردازنده

تينا صداقت ٩٣٣١٠۴۴

سوال ۱:

الف) به کمک وقفه خارجی می خواهیم LED را روشن یا خاموش کنیم. وقفه خارجی با OxO4. مشخص می شود یعنی این مکان حافظه برای رسیدگی به این نوع وقفه است. در زیر روال RESET مشخص می شود یعنی این مکان حافظه برای روشن شود یا نه انجام می شود و در زیر روال LED باید روشن شود یا نه انجام می شود و در زیر روال MCUCR وضعیت پورت ها را تعیین می کنیم و وقفه خارجی را با توجه به رجیستر های GICR و GIFR و مقدار دهی می کنیم.

ب و ج) می خواهیم شماره ای که از keypad زده می شود را روی 7 segment نشان دهیم.

برای این کار به وقفه ی خارجی برای زدن کلید احتیاج داریم که در زیر روال آن ، دو subroutine به نام های keyfind و setsevenseg را صدا می زنیم.درقسمت RESET وضعیت پورت ها را تعیین می کنیم و مقداردهی اولیه می کنیم. در قسمت keyfind باید شماره ی کلید را محاسبه کنیم و در ثبات ro بگذاریم. برای اینکار با توجه به مقدار ستون ها و سطر ها عدد را decode می کنیم.در قسمت setsevenseg هم با توجه به اطلاعاتی که درمورد آن داریم اعداد را در segment تمایش می دهیم.

سوال ۲:

الف) می خواهیم hello world را روی LCD نمایش دهیم. کافی سـت کد hello world را قرار دهیم تا عملیات مربوط به درسـت کردن LCD (initialization) و خواندن ورودی و ... را انجام دهد. سپس برای نوشتن یک عبارت کافی است به صورت حرف به حرف LCD_wait را Icc_wait کنیم و آن حرف را در Idi ، argument کنیم و در آخر روی LCD نمایش می دهیم. مثلا نوشـتن H به صـورت زیر امکان یذیر است:

rcall LCD_wait

ldi argument, 'H'

rcall LCD_putchar

ب) اگر بخواهیم از حافظه flash بخواند و روی LCD نمایش دهد. یک زیر روال به اسم LCDTABLE می نویسیم که در آن برای خواندن از flash از db. استفاده می کنیم. برای خواندن از rash را مقدار دهی اولیه می کنیم و هر بار char را در r21 ، load ، r21 می کنیم یک counter هم برای تعداد کاراکتر های داخل flash به اسم r20 انتخاب می کنیم.

ldi zh, 0x00

ldi zl, LCDTABLE

```
inc zl
Ipm r20, z+ ; load count on r20

READ_CHAR:
inc zl
Ipm r21, z+ ; load char on r21

call LCD_wait
mov argument, r21
call LCD_putchar

dec r20
cpi r20, 0x0
brne READ_CHAR

مشابه setsevenseg در سوال
```

قبل)و کد آماده ی داده شده را قرار می دهیم.