


曼波机器狗使用说明

确保机器已经焊接跟组装完毕后按下电路板上的蓝色按钮，等待一会即可开机并看到显示屏显示“睡觉”表情并听到开机播报“曼波曼波”





成功开机后对照各自语音版本的指令表进行唤醒（指令表在“语音修改教程”文件夹中的各自语音文件中）每次开机前都需要说唤醒词唤醒，这里以暴躁版曼波为例（近期除了下单文明版外都默认烧录暴躁版曼波语音）



曼波暴躁版指令表

唤醒词: 回复（随机）

曼波	你要干鸡毛
起床了曼波	Ok呀我也是直接起床了好吧
曼波在吗	叫我干嘛
	WOW
	莫挨老子
	找本大爷做甚

指令动作

前进|跑起来	你看我刨不刨你就完了
后退(执行坐下指令)	后退不了 坦克是没有后视镜的
走开(执行后退指令)	阿米诺斯
左转	左边 哪边是左边
右转	右边 哪边是右边
蹲下|坐下|坐	Duang|我的刀盾|你搁这训狗呢
立正|站好|站立|起立	比比拉布ok 我站好了
跳舞|摇起来	祭典曼波
趴下	你搁这训狗呢
摇尾巴\不要摇了	哈吉米
睡觉吧\晚安	打呼噜|帅哥要睡觉了
摇摆加速(需在跳舞状态下	压迫曼波
走快点	快点啊监管要来了
哈吉米在吗	你们是小丑吗…
打招呼	大家好我叫曼波…
你为什么要骂我	我骂你那是你有病
应该叫你什么	叫哥哥太小了…
随便说点什么	【未知】
唱首歌	有时曼波\哈吉米山歌
大声一点【调音量】	声音已经调大了
小声一点【调音量】	声音已经调小了
最大声【调音量】	喂喂喂我的麦很炸吗
最小声【调音量】	Ok呀
我现在好难受呀	Ok呀你也是不要难受了好吧

你可以安慰一下我吗	Ok呀我也是直接安慰你了好吧
我现在很生气你知道吗	不要生气不要生气
你就不能直接安慰我吗	ok 啊那我也是直接安慰你了好吧
笑一个	呵呵呵
电量显示	无
电量关闭	无
伸懒腰	哈吉米
我喜欢你	你为啥跟我直接表白呀…
向前跳	Wow
向后跳	duang
打开灯光	开
关闭灯光	关了
打开呼吸灯	开
关闭呼吸灯	关了
你在干嘛	你要干鸡毛
跳舞\摇起来	祭典曼波

以上语音有 ch340 均可根据修改语音教程自行修改

闲鱼
闲鱼号：一只电子小白

唤醒词三选一即可（每次开机都需要重新唤醒）

唤醒后听到回复语即为唤醒成功，可直接下达指令表中的指令动作