
曼波机器狗充电

须知：需要使用 4.5-5.5v 最大 1.2A 充电器+typec 数据线供电。尽量勿使用快充，如果一定要快充要用正规牌子充电器，慎用杂牌快充，杂牌快充无协议，握手逻辑混乱极易导致击穿充放，违规操作导致的问题不售后。

充电方式：

开机状态下将数据线连接尾部的 typec 口进行供电



供电后充放模块会闪烁绿灯或黄灯（批次不同灯效也不同，属正常情况）则为充电状态。充满后则不再闪烁变为常亮。

另：屏幕上的 power 只能作为大概电量，不代表标准电量，会有充到一百多的数值，不用理会