PAMPA PBP

Versiones, usuarios y roles

Qué incluye cada versión, cuántos roles se instalan y qué ve cada rol.

Versión 1.0.0 · Pampa N S.I.A. · octubre de 2026

1. Versiones

Pampa PBP se ofrece en tres versiones. Cada una incluye todo lo de la anterior. La versión sale de la licencia firmada que se activa una vez en la PC de la planta; sin licencia válida la app pide la activación. La prueba gratuita web funciona con todos los módulos y el menú indica a qué versión pertenece cada uno.

Básica: Planta: producción, inventario y silos, recetas, equipos, calidad, costos por tonelada, reportes y PampaIA.

Profesional: Básica + residuos, abastecimiento, finanzas (tesorería y operativo) y RRHH con capacitaciones.

Max: Profesional + viabilidad financiera del proyecto y pliego técnico de compras.

Módulo	Básica	Profesional	Max
Dashboard	Sí	Sí	Sí
Control de planta	Sí	Sí	Sí
Producción	Sí	Sí	Sí
Inventario	Sí	Sí	Sí
Instalaciones	Sí	Sí	Sí
Lotes	Sí	Sí	Sí
Recetas	Sí	Sí	Sí
Equipamiento	Sí	Sí	Sí
Calidad y bioseguridad	Sí	Sí	Sí
Costos	Sí	Sí	Sí
Reportes	Sí	Sí	Sí
PampaIA	Sí	Sí	Sí
Residuos	—	Sí	Sí
Abastecimiento	—	Sí	Sí
Finanzas	—	Sí	Sí

RRHH	—	Sí	Sí
Viabilidad financiera	—	—	Sí
Pliego y compras	—	—	Sí

2. Roles instalados

Igual que en el resto de Pampa N: cada rol instalado es un usuario con nombre (por ejemplo "Jefe de planta turno noche") y un perfil que define qué módulos ve. La cantidad de roles depende de la versión; si la licencia indica una cantidad de usuarios, esa cantidad manda. Cada equipo elige su rol en el Dashboard, sin PIN: cada uno ve lo que su rol permite dentro de la versión. Más roles se agregan con costo.

	Básica	Profesional	Max
Roles instalados	Hasta 4	Hasta 6	Hasta 10
Perfiles disponibles	Los 6	Los 6	Los 6

Al instalar se crean 4 roles: Director / gerencia, Administración / facturación, Calidad y nutrición, Operador de consola. El propietario agrega, renombra o elimina roles en Dashboard > Roles y usuarios; siempre queda al menos un Director / gerencia.

3. Qué ve cada rol

Rol	Para quién	Módulos por defecto
Director / gerencia	Dueño, gerente o jefe de planta	Todos los de la versión, más licencia, roles y permisos, respaldos.
Administración / facturación	Administración, compras y facturación	Control de planta, Producción, Inventario, Abastecimiento, Finanzas, Costos, RRHH, Pliego y compras, Reportes, PampaIA
Calidad y nutrición	Responsable de calidad y nutricionista	Control de planta, Producción, Lotes, Recetas, Calidad y bioseguridad, Residuos, Reportes, PampaIA
Logística y despacho	Recepción de granos y despacho de alimento	Control de planta, Producción, Inventario, Instalaciones, Lotes, Abastecimiento, Reportes
Operador de consola	Operador del tablero SCADA / PLC	Control de planta, Producción, Inventario, Instalaciones, Equipamiento, Calidad y bioseguridad, Residuos
Operario de planta	Operario de piso y mantenimiento	Control de planta, Producción, Inventario, Instalaciones, Equipamiento, Residuos

CONSEJO
Lo que ve cada usuario son los módulos de su versión que además estén habilitados para su rol. El propietario cambia los permisos en Dashboard > Roles y usuarios; los reportes y PampaIA respetan los mismos permisos.

4. Activar la licencia

1. La primera vez que se abre en la PC de la planta aparece la pantalla de activación.
2. Pegá el texto de la licencia, que empieza con PAMPAN1. (botón Pegar), y tocá Activar licencia.
3. El servidor de la planta verifica la firma y la guarda: todos los equipos de la red toman la misma versión.
4. Después, Dashboard > Licencia (o la etiqueta de la versión, arriba a la derecha) abre Gestión de Licencia: estado, cliente, roles instalados, vencimiento, cambiar o desactivar la licencia (solo Director / gerencia).
5. Quince días antes del vencimiento la etiqueta y las alertas avisan; si la licencia vence, la app vuelve a pedir la activación con la licencia renovada.

> **PARA TENER EN CUENTA**
> La prueba gratuita web (10 días) funciona con todos los módulos, sin límite de roles, y no permite activar licencias: la activación es solo para las instalaciones en la planta.