半导体中的电子状态

复旦大学 微电子学系

13307130163

李琛

June 27, 2015

Contents

1	能带	的形成	3	
2	半导	体中的载流子运动及其有效质量	3	
3	本征	本征半导体的导电机构与空穴		
	3.1	本征半导体的导电机构	4	
	3.2	空穴	4	
4	回旋共振与等能面			
	4.1	回旋共振	5	
	4.2	等能面方程	5	
5 半导体能带结构		5		
	5.1	直接禁带与间接禁带半导体	5	
	5.2	硅和锗的能带结构	7	
	5.3	化合物半导体的能带结构	7	

6 杂质与缺陷能级		与缺陷能级	8	
	6.1	杂质	8	
	62	缺陷与位错能级	Ç	

1 能带的形成

- 近电子模型 能带电子仅仅受到离子实的周期性势场微扰
- 能带的起因
 - 考虑周期性势场后必须考虑布拉格衍射,此时电子的波函数是驻波而不是行波
 - 驻波使电子集聚在不同的空间区域内, 具有不同的势能值
 - 纯粹行波的电荷密度为恒量,但平面波的线性组合却不是,因此电子势能也不同
 - 由于电子在正离子场内的势能为负值,U(+) < U < U(-)
 - 若U(+)与U(-)的能量相差 E_g ,则能隙宽度为 E_g
- 布洛赫定理 对于周期性势场的薛定谔方程,解必定遵从以下形式:

$$arphi_{ec k}(ec r)=u_{ec k}(ec r)e^{iec k\cdotec r}$$
,其中 $u_k(r)$ 具有晶体点阵的周期

● 克隆尼克-彭奈模型即为一维周期性方阱势场




Figure 1: 克隆尼克-彭奈模型

- 事一布里渊区内允许波矢总数= 晶体中初基晶胞数N
 - 同一能量电子可以有两个相反自旋取向
 - ⇒每个能带具有2N个独立轨道
- 绝缘体和半导体只有一系列满带和一系列空带,不存在半满带,最上面的满带叫价带,最下面的空带叫导带。导带底与价带顶之间的能量间隙称为禁带。如果除了一个或两个能带几乎空着或几乎充满外,其余所有能带都充满,则晶体为半导体或半金属

2 半导体中的载流子运动及其有效质量

• 运动公式:

$$F = \frac{dP}{dt} = \hbar \frac{dk}{dt}$$

$$V = \frac{1}{\hbar} \nabla_k E(k)$$

ħk即为准动量

• 外场下晶体电子的运动:

$$dE = \frac{dE}{dk} \cdot dk = \hbar v dk$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d}{dt} \left(\frac{dE}{dk} \right) = \frac{1}{\hbar} \frac{d^2 E}{dk^2} \frac{dk}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d^2 E}{dk^2} F$$
 令
$$m^* = \frac{\hbar^2}{\left(\frac{d^2 E}{dk^2} \right)}$$
 为 电 子 有 效 质 量
$$\mathbb{D} a = \frac{F}{m^*}, \frac{1}{m^*}$$
 为 一 三 维 可 对 角 化 的 张 量

- 有效质量概括了半导体内部势场的作用, 晶体电子可近似为具有m*的近自由电子。有效质量可以直接由实验确定
- 能带越窄, $\left(\frac{d^2E}{dk^2}\right)$ 越小,有效质量越大,"越胖越重"




Figure 2: 能带与有效质量的关系

3 本征半导体的导电机构与空穴

3.1 本征半导体的导电机构

- ullet 本征半导体在绝对零度时导带为空,由一个能隙 E_g 与价带隔开
- 温度升高时,电子由价带被激发到导带,电子与空穴都对电导率有贡献
- 半导体中有两种载流子, 而金属中只有一种

3.2 空穴

● 满带情况下电流为0, 因此引入空穴表示大规模电子的运动

● 空穴等价为一个正电荷,正有效质量的粒子,只出现在价带顶

4 回旋共振与等能面

4.1 回旋共振

磁场中的电子在k空间内沿垂直能量E的梯度的方向运动,因此电子在等能面上运动。可以利用回旋共振来测量导带底或价带顶附近的等能面形状及有效质量。

角频率为
$$\omega_c = eB/m^*$$

各向异性时,
$$\frac{1}{m^*} = \sqrt{\frac{m_x^* \alpha^2 + m_y^* \beta^2 + m_z^* \gamma^2}{m_x^* + m_y^* + m_z^*}}$$

4.2 等能面方程

通过泰勒展开求解

$$E(\vec{k}) = E(\vec{k_0}) + \frac{\partial E}{\partial \vec{k}} \Big|_{\vec{k} = \vec{k_0}} \cdot (\vec{k} - \vec{k_0}) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 E}{\partial \vec{k}^2} \Big|_{\vec{k} = \vec{k_0}} \cdot (\vec{k} - \vec{k_0})^2$$

$$\therefore E(\vec{k}) = E(\vec{k_0}) + \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{(k_x - k_{0x})^2}{m_x^*} + \frac{(k_y - k_{0y})^2}{m_y^*} + \frac{(k_z - k_{0z})^2}{m_z^*} \right]$$

$$\therefore \frac{k_x^2}{\frac{2m_x^*(E - E_C)}{\hbar^2}} + \frac{k_y^2}{\frac{2m_y^*(E - E_C)}{\hbar^2}} + \frac{k_z^2}{\frac{2m_z^*(E - E_C)}{\hbar^2}} = 1$$

即等能面一般是椭球面

5 半导体能带结构

5.1 直接禁带与间接禁带半导体

- **直接禁带** 价带顶和导带底有相同的k, 此时可以吸收光子跃迁,忽略光子的动量,近似为 竖直跃迁
- **间接禁带** 价带顶和导带底不在相同的k,此时电子吸收光子跃迁要伴随着吸收一个声子,由光子提供能量变化,声子提供准动量变化,电子能量=光子能量±声子能量,忽略声子

能量近似有电子能量变化等于光子能量。而忽略光子动量,则有准动量变化等于声子准动量。此时跃迁不再是竖直跃迁。




Figure 3: 直接禁带与间接禁带

5.2 硅和锗的能带结构

- 间接禁带半导体
- m_l :沿[100]方向有效质量一纵有效质量 m_t :垂直于[100]方向的有效质量一横有效质量

• Si

- 导带极小值在[100] 方向上距布里渊 区边界约1/6 处
- 导带有6个能谷
- $m_l^* = 0.98m_0 \quad m_t^* = 0.19m_0$
- 价带共有三个态,重空穴,轻空穴, 裂出空穴,其中轻空穴曲率大,重空 穴由两个价带简并而成
- 等能面是椭球面




Figure 4: Si的能带

• Ge

- 导带极小值在[111]方向的布里渊区边 界上
- 导带有8个1/2能谷
- $-m_l^*=1.64m_0$ $m_t^*=0.0819m_0$,强烈的各向异性
- 等能面不是椭球




Figure 5: Ge的能带

5.3 化合物半导体的能带结构

以GaAs为例

- 导带极小值在Г点-直接禁带半导体
- 导带底有效质量各向同性- 球形等能面
- 价带特点与Si、Ge 相同

6 杂质与缺陷能级

6.1 杂质

- 施主 能向晶体提供电子,同时自身成为带正电的离子的杂质称为施主杂质
- **浅能级施主杂质** 一般是V族元素,比Si多一个价电子,原子实多一个正电荷,当电子束缚于施主中心时,其能量低于导带底能量,能级在禁带之中,与导带之差(称为电离能)Ei≈(1/100)ev(在Si中)。杂质能级很接近导带底,称为浅能级杂质。
- **施主能级** 占有电子时为中性,不占有电子时带正电。一般用 E_A 表示
- n型半导体 主要依靠电子导电
- 受主 能接受电子,并使自身带负电的杂质




Figure 6: 施主与受主

- ▼能级杂质 杂质能级距离导带底和价带顶都很远,主要起复合中心作用
- **多重能级** 如Si中的Se和Te,代替Si多出两个电子,第二个电子的电离能更大
- **两性杂质** 既可以起施主作用,又可以起受主作用,如Si中的金Au在n型半导体中起 受主作用,在p型半导体中起施主作用。
- 重掺杂 浅能级杂质掺杂很高
- 类氢模型

氢原子的电离能为
$$\varepsilon_H=rac{m_0e^4}{8\varepsilon_0^2h^2}=13.6eV$$
和 $lpha=rac{h^2\varepsilon_0}{\pi e^2m_0}$ 有效质量 $rac{1}{m^*}=rac{1}{3}\left(rac{1}{m_l}+rac{2}{m_t}
ight)$

当V族原子(或III族原子)代替Si时,类似于氢原子,只需要作代换

用有效质量
$$m^*$$
代替电子质量 m_0 ,用 $\frac{e^2}{\varepsilon}$ 代替 e^2

我们就可以得到杂质的电离能为 $arepsilon_i=rac{m^*e^4}{8arepsilon^2\epsilon_0^2h^2}$ 等效波尔半径为 $lpha=rac{h^2arepsilon_0}{\pi e^2m^*}$

$$E_n = -13.6 \times \frac{\left(m^*/m_0\right)}{\varepsilon^2 n^2}$$

 类氢杂质 通常把能用类氢模型描述的杂质称为类氢杂质,它们是一些离导带很近的 施主和离价带很近的受主杂质,称为浅能级杂质

6.2 缺陷与位错能级

- 点缺陷
 - 杂质原子(替位,间隙)
 - 热缺陷
 - * Frankel缺陷空位与间隙成对出现
 - * Schottky缺陷只形成空位
- 线缺陷滑移矢量
 - **刃位错** \vec{b} \perp 位错线
 - 螺位错 \vec{b} ||位错线