# 金半接触

## 复旦大学 微电子学系

13307130163

李琛

June 8, 2015

# Contents

1	金半	接触能级图	2
	1.1	金属与半导体的功函数	2
	1.2	接触电势差	2
	1.3	表面态对接触势垒的影响	2
	1.4	金半接触的静电特性	3
2 金半接触的整流输运理论			3
2 业于1头成的走机制定注化		以成的是加州之生化	J
	2.1	扩散电流	3
	2.2	热电子发射电流	3
	2.3	肖特基二极管与pn结二极管的比较	4
	2.4	隧穿电流和镜象力的影响	4
3	少子	注入与欧姆接触	4
	3.1	少子注入	4
	3.2	欧姆接触	5

### 1 金半接触能级图

#### 1.1 金属与半导体的功函数

- 功函数 真空能级 $E_0$ 和费米能级 $E_F$ 之差  $W=E_0-E_F$
- 半导体的亲和能 $\chi$  真空能级 $E_0$ 和导带底 $E_C$ 之间的能量差  $\chi = E_0 E_C$  Si的电子亲和能: 4.05 eV
- 金属的功函数和半导体的亲和能是固定的,但是半导体的功函数会随掺杂浓度不同而改变

#### 1.2 接触电势差

- D很大时接触电势差:  $\phi_{ms} = \phi_m \phi_s = \frac{1}{q}(W_m W_s)$
- D=0时,肖特基势垒 $q\phi_{ns}=W_m-\chi,qV_D=W_m-W_s$
- 阻挡层: 高阻, 整流 反阻挡层: 低阻, 欧姆

• N型 
$$\begin{cases} & \mathbf{整流} \quad W_m > W_s \\ & \mathbf{დ} \end{cases} \quad \text{P型} \begin{cases} & \mathbf{E} \mathbf{\hat{m}} \quad W_m < W_s \\ & \mathbf{w} \end{cases}$$
 
$$\mathbf{E} \mathbf{\hat{m}} \quad \mathbf{W} \mathbf{\hat{m}} > \mathbf{W} \mathbf{\hat{m}}$$

金属-n型半导体的SBH: φ<sub>Bn</sub> = W<sub>m</sub> - χ
金属-p型半导体的SBH: φ<sub>Bp</sub> = E<sub>g</sub> + χ - W<sub>m</sub>
φ<sub>Bn</sub> + φ<sub>Bp</sub> = E<sub>g</sub>, 对同一种金属, 理想情况下n型半导体接触的表面势垒和p型半导体接触的表面势垒高度之和等于禁带宽度

### 1.3 表面态对接触势垒的影响

- 表面态产生原因:原子周期性排列的终止
- **钉扎效应** 在半导体表面,费米能级的位置由表面态费米能级 $E_{Fs}$ 决定,而与半导体的掺杂浓度无关
- **费米能级钉扎效应** 如果表面态密度无限大,尽管有电子流入表面态,但是 $E_{Fs}$ 仍不变。金属和半导体的费米能级都钉扎在 $E_{Fs}$ 上。

$$q\phi_{ns} \approx \frac{2}{3}E_g$$
  $qV_D \approx \frac{2}{3}E_g - (E_C - E_F)$ 

#### 1.4 金半接触的静电特性

前提假设: 耗尽层近似,并用泊松方程求解

$$\frac{d^2V}{dx^2} \begin{cases} -\frac{qN_D}{\varepsilon_0\varepsilon_r} & 0 \le x \le x_d \\ 0 & x > x_d \end{cases}$$

$$E(x) = \frac{qN_D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}(x - x_d)$$

$$V(x) = \frac{qN_D}{2\varepsilon_0\varepsilon_r}(x - x_d)^2, x_d = \left(\frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r}{qN_D}V_D\right)^{1/2}$$

肖特基势垒电容 加反向偏压时也可当平行板电容处理

$$C_T = A \left[ \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r q N_D}{2(V_D - V)} \right]^{1/2}$$

### 2 金半接触的整流输运理论

#### 2.1 扩散电流

- 适用于势垒宽度>> 电子平均自由程即 $l_n << d$
- 同时考虑势垒区扩散和漂移电流

$$J = J_{SD} \left[ exp \left( \frac{qV}{kT} \right) - 1 \right]$$

$$J_{SD} \propto T^{-1/2} exp(\phi_B/k_BT)$$

实验中一般 $J_{SD} \propto T^2 exp(\phi_B/k_BT)$ 即热电子发射

### 2.2 热电子发射电流

- 适用于势垒宽度<<电子平均自由程即 $l_n>>d$
- 同时考虑势垒区扩散和漂移电流

• 半导体至金属的电流 $j_{S\to M}$ 随电压变化,而金属至半导体的电流 $j_{M\to S}$ 由于金属一侧势垒恒定而不随电压改变,且当没有外加电压(即V=0)时有 $j_{S\to M}+j_{M\to S}=0$ 

$$j_{S \to M} = A^* T^2 exp\left(-\frac{\phi_B}{k_B T}\right) exp\left(-\frac{qV}{k_B T}\right)$$

A\* is Richardson Constant

$$j_{M\to S} = j_{S\to M}(V=0) = A^*T^2 exp\left(-\frac{\phi_B}{k_B T}\right)$$
$$J = j_{M\to S} + j_{S\to M} = J_0 \left[exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1\right]$$

### 2.3 肖特基二极管与pn结二极管的比较

- 较小的开启电压
- 较大反向电流
- 较低的击穿电压
- 多子器件, 载流子无存储, 多用于高频

### 2.4 隧穿电流和镜象力的影响

• 镜像力 镜象力使势垒高度降低,在反向电压较高时比较重要

$$q\Delta\phi = \frac{q^2 N_D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} x_m x_d = \frac{1}{4} \left[ \frac{2q^7 N_D}{\pi^3 \varepsilon_0^3 \varepsilon_r^3} (V_D - V) \right]^{1/4}$$

• **隧道效应** 隧道效应引起势垒降低,反向电流增大 推导采用了WKB近似

$$q\Delta\phi = \left[\frac{2q^3N_D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}(V_D - V)\right]^{1/2} x_c, x_c$$
为临界厚度

### 3 少子注入与欧姆接触

### 3.1 少子注入

少子注入比
$$\gamma = \frac{J_p}{J} = \frac{J_p}{J_p + J_n}$$

# 3.2 欧姆接触

当半导体高掺杂时,势垒很薄,这时电子隧穿效应为主,此时金半接触表现出电阻性质,称为欧姆接触.此时 $J \propto V$