

AULA TEÓRICA 2 SUMÁRIO

- 2. Representação de info 2.1 Sistemas de numeração

- 2.1.1. Introdução 2.1.2. Sistema de numeração binária
- 2.1.3. Sistema de numeração hexadecimal
- 2.1.4. Conversões Entre Sistemas
- 2.1.5. Operações em Binário 2.2. Códigos Binários Comuns

 - 2.2.1. Códigos numéricos 2.2.2. Códigos BCD
 - 2.2.3. Códigos Alfanuméricos
- 2.2.4. Códigos detectores de erros 2.3. Números Com Sinal
- - 2.3.1. Números com Sinal Por Reserva de Bit de Sinal
 - 2.3.2. Números Com Sinal em Complemento de 1 e de 2
 - 2.3.3. Operações aritmética com Complemento

Capítulo 2 Representação de Informação em Sistemas Digitais

2.1 Sistemas de Numeração

2.1.1 Introdução

- •Desde tempos remotos o homem sentiu a necessidade de utilizar os sistemas numéricos para saber a quantidade de bens que tinha.
- •Existem vários sistemas de numeração mas pela sua simplicidade e praticabilidade destacam-se:
 - Sistema de numeração decimal,
 - Sistema de numeração octal,
 - Sistema de numeração hexadecimal e
 - Sistema de numeração binário
- •O último (e os dois anteriores) é o mais usado nos Sistemas Digitais dada a simplicidade de ser "percebido" por estes.

2.1.1 Introdução

O sistema de numeração decimal é o mais usado no dia-a-dia e é o mais facilmente compreensível para os humanos. É o sistema mais importante no tempo actual e para sempre.

Baseia-se num conjunto de 10 algarismos (também chamados coeficientes) com os quais podemos formar qualquer número, representando qualquer quantidade.

São os seguintes os algarismos do sistema de numeração decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

2.1.1 Introdução

Teoricamente qualquer quantidade pode ser representada no sistema numérico de base r (= 2, 8, 10, 16, ...) pelo polinómio:

$$N_r = d_n \cdot r^n + d_{n-1} \cdot r^{n-1} + \dots + d_1 \cdot r^1 + d_0 + d_{-1} \cdot r^1 + d_{-2} \cdot r^2 + \dots + d_{-m} \cdot r^m$$
 (2.1)

Em que:

 N_r é um número (quantidade) no sistema de numeração da base r d_n é um dos coeficientes do sistema de numeração em causa e n representa o peso desse coeficiente no número

Exemplos:

a)
$$872_{10} = 8*10^2 + 7*10^1 + 2*10^0$$

b)
$$872,27_{10} = 8*10^2 + 7*10^1 + 2*10^0 + 2*10^{-1} + 7*10^{-2}$$

c)
$$872,27_{16} = 8*16^2 + 7*16^1 + 2*16^0 + 2*16^{-1} + 7*16^{-2}$$

2.1.1 Introdução

O sistema de numeração na base r tem r coeficientes sendo θ o menor de todos e r-1 o maior. A quantidade r é representada pelo retorno ao inicio do ciclo de contagem buscando o segundo dígito para coadjuvar o primeiro, e assim sucessivamente (Fig. 2.1)




Fig. 2.1. Ciclo combinatório para geração de número:

A Fig.2.1 foi gerada com base na fórmula (2.1). O ciclo nuclear tem peso 0, o seguinte tem peso 1 e assim sucessivamente.

Pela sua importância nos dias de hoje, iremos apresentar neste trabalho o sistema de numeração binária e o sistema de numeração hexadecimal.

UEM - Digital

2.1.2 Sistema de Numeração Binária

O sistema de numeração binária comporta apenas dois dígitos, coeficientes ou bits, nomeadamente 0 e 1. A base do sistema de numeração binária é 2. De (2.1) vemos que podemos representar no sistema de numeração binária qualquer quantidade pela assim:

$$N_2 = d_m 2^n + d_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + d_1 \cdot 2^1 + d_0 + d_{-1} \cdot 2^{-1} + d_{-2} \cdot 2^{-2} + \dots + d_{-m} \cdot 2^{-m}$$
 (2.2)

Sendo:

$$d = 0$$
 ou $d = 1$

Exemplos:

a)
$$101_2 = 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0$$

b)
$$101,11_2 = 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 1*2^{-1} + 1*2^{-2}$$

ABO

UEM - Digital I

2.1.2 Sistema de Numeração Binária

Posto isto obteremos a seguinte equivalência entre o sistema de numeração decimal e sistema de numeração binária:

,		•	
Base 10	Base 2	De facto	
0	0	$0*2^0 = (0)_{10} = 0_{10}$	
1	1	$1^*2^0 = (1)_{10} = 1_{10}$	
2	10	$1*2^1 + 0*2^0 = (2+0)_{10} = 2_{10}$	
3	11	1*2 ¹ + 1*2 ⁰ = (2+1) ₁₀ = 3 ₁₀	
4	100	1*22 + 0*21 + 0*20 = (4+0+0) ₁₀ = 4 ₁₀	
5	101	1*22+ 0*21+ 1*20 = (4+0+1) ₁₀ = 5 ₁₀	
6	110	$1^{2^{2}} + 1^{2^{1}} + 0^{2^{0}} = (4+2+0)_{10} = 6_{10}$	
7	111	1*2 ² + 1*2 ¹ + 1*2 ⁰ = (4+2+1) ₁₀ = 7 ₁₀	
8	1000	$1*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 0*2^0 = (8+0+0+0)_{10} = 8_{10}$	
9	1001	$1*2^3 + 0*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 = (8+0+0+1)_{10} = 9_{10}$	
m 1 a 1	~ ~	1 10 1 1 1 1 1 1 1	1

Tab. 2.1. Conversão dos 10 algarismos decimais em binári

ABC

2.1.3 Sistema de Numeração Hexadecimal

O sistema de numeração hexadecimal é um sistema que possui a base 16 e dezasseis algarismos:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F


Surge pela necessidade de abreviar ainda mais a representação de números, principalmente na área de programação. Nota-se que os dez primeiros algarismos coincidem com os do sistema decimal. O algarismo A representa a quantidade DEZ, o B a quantidade ONZE assim por diante até ao F que representa a quantidade QUINZE.

Para representar a quantidade dezasseis utilizaremos o conceito básico de formação de números mostrado na figura 2.1.

Base 10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Base 16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F	10	11	12	13	14	15	
			Ta	b.	5.2	2																	
ABC																						UEM	10 - Digital I

2.1.3 Sistema de Numeração Hexadecimal

Para representar a quantidade dezasseis utilizaremos o conceito básico de formação de números mostrado na figura 2.1.



Veja que 11_{16} representa a quantidade $1x16^1 + 1x16^0 = 17_{10}!$

Exemplos:

a)
$$121_{16} = 1*16^2 + 2*16^1 + 1*16^0$$

ARC

11 UEM - Digital I

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do decimal para binário

A forma prática de efectuar esta operação é, como exemplo, $35_{10} = X_2$



A operação consiste na divisão inteira e sucessiva do número decimal por 2 até obter o quociente 0. Depois colectamos os restos começando pelo último. Este será o dígito mais significativo no número binário.

logo,
$$35_{10} = 100011_2 = 1*2^5 + 0*2^4 + 0*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0 = (32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1)_{10} = 35_{10}$$

UEM - Digita

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do decimal para binário

Vamos agora converter um número fraccionário:

$$0,29_{10} = X_2$$

Desta vez a operação consiste na multiplicação sucessiva do número decimal por 2. Cada novo multiplicando é a parte fraccionária do

Depois colectamos as partes inteiras dos produtos começando pelo primeiro. Este será o dígito mais significativo no número binário fraccionário.

0,29
$$\checkmark$$
0,58 \checkmark 0,16 \checkmark 0,32 \checkmark 0,64 \checkmark 0,28 \times 2 \times

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do decimal para binário

A quantidade de produtos que vamos obter depende da precisão deseiada

Para o nosso exemplo as centenas de milésimo nos é suficiente.

$$0.29_{10} \cong 0.01001 = 0^{+}2^{-1} + 1^{+}2^{-2} + 0^{+}2^{-3} + 0^{+}2^{-4} + 1^{+}2^{-5} = 0.25 + 0.03125 = 0.28125$$

Repare-se que aceitamos um erro de 3,01%!

É conveniente a escolha da precisão pois por vezes deparamos-nos com dízimos infinitos

UEM - Digital I

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

A conversão de úmeros do sistema de numeração binária para o sistema de numeração decimal faz-se por aplicação directa da fórmula (2.1), ou seja

$$\begin{split} N_2 &= d_k d_{k+1} d_{k+2} ... d_1 d_0, d_1 d_2 ... d_p \\ &= (d_k.2^k + d_{k+1}.2^{k+1} + ... + d_1.2^l + d_0 + d_{-1}.2^l + d_{-2}.2^2 + ... + d_{-p}.2^p)_{10} \end{split}$$

Exemplos:

```
a) 110.01_2 = (1.2^2 + 1.2^1 + 0.2^0 + 0.2^1 + 1.2^2)_{10} =
             = 1x4 + 1x2 + 0x1 + 0x0,5 + 1x0,25 =
             = 4+2+0+0+0,25 =
             = 6,2510
                                           b) 1B_{16} = 1x16^1 + Bx16^0 =
                                                        =(1x16+11x1)_{10}=
                                                        =(16+11)_{10}=
                                                        = 27<sub>10</sub>
                                                                                       UEM -
```

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do hexadecimal para binário

Para percebermos o modo de conversão do sistema de numeração binária para o sistema de numeração hexadecimal vamos voltar à Tabela 2.2 acrescentando-lhe uma linha para o equivalente em binário

Base 10	0	-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ı
Base 16	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	C	D	E	F	ı
Base 2	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111	ı

Tab. 2.3. equivalência entre o sistema de numeração decimal, hexadecimal e binário

Verificamos nesta tabela que para representarmos todos os coeficientes hexadecimal precisamos, em última instância, de 4 dígitos binários. Convencionemos que mesmo nos casos em que para representar o número hexadecimal sejam suficientes menos de 4 dígitos, como é de 0 a 7, tenhamos que usar 4 dígitos binários, para uniformizar.

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do hexadecimal para binário

Nesse caso a tabela 2.3 será ligeiramente modificada como mostra a Tabela 2.4 o que esgota tudo o que dizer da conversão do sistema de numeração hexadecimal para o binário. Por anto, a cada dígito hexadecimal faz-se corresponder um grupo de 4 dígitos binários.

Hex	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	O	D	ш	F
Bin	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

EXEMPLOS:

a) Converter para binário o número hexadecimal 23C Ora, conforme a tabela 2.4, 2 = 0010, 3 = 0011 e C = 1100

Logo: $23C_{16} = 0010\ 0011\ 1100 = 001000111100 = 1000111100_2$

b) Converter para binário o número hexadecimal 23C.05

Do mesmo modo que na alínea anterior, $23C,05_{16} = 1000111100,00000101_2$

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do binário para hexadecimal

Para converter um número inteiro binário para hexadecimal agrupar os bits 4 a 4, a começar da direita para a esquerda. Se o último grupo não se completa, acresce Zeros à esquerda

Para converter um número fraccionário binário para hexadecimal agrupar os bits 4 a 4, a começar da esquerda para a direita. Se o último grupo não se completa, acresce Zeros à direita

Exemplos

```
a) 1110101_2 = 0111_0101_2 = 0111_0101 = 75_{16}
```

= 0111_0101,1100_0110 = $=75,C6_{16}$

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do decimal para hexadecimal


A conversão do sistema de numeração decimal para o sistema de numeração hexadecimal processa-se de duas maneiras:

- a) Conversão Directa e
- b) Conversão com ponte em binário

a) CONVERSÃO DIRECTA

a.1) Para converter a parte inteira do número decimal efectuamos divisões sucessivas por 16, até obter o quociente 0, com retenção dos restos. Depois colectamos estes restos tomando o último como sendo o dígito mais significativo do número hexadecimal

UEM - Digital



2.1.4 Conversão Entre Sistemas

Conversão do decimal para hexad

a.2) Para converter a parte fraccionária do número decimal efectuamos multiplicações sucessivas por 16 com retenção das partes inteiras de cada produto. Depois colectamos estas partes inteiras começando pelo primeiro como sendo o dígito mais significativo.

Tomemos o número 0,1452₁₀ a convertê-lo para hexadecimal:

Precisão	-1	-2	-3	-4	-5
Multiplicando	0,1452	0,3232	0,1712	0,7392	0,8272
Produto	2,3232	5,1712	2,7392	11,8272	13,2352
Parte inteira	2	5	2	11	13
	Mais significativo	-		-	Menos significativo

Ou seja:

 $0,1452_{10}=0,(2)(5)(2)(11)(13)=0,252BD_{16}$

Conversão do decimal para hexadecimal b) CONVERSÃO COM PONTE EM BINÁRIO

2.1.4 Conversão Entre Sistemas

A conversão com ponte em binário quer dizer que inicialmente se converte do sistema de numeração decimal para o binário e depois aplicam-se as regras de conversão deste sistema para o hexadecimal.

Exemplos:

a) $35_{10} = 100011_2 = 0010_0011 = 23_{16}$


b) $0.29_{10} = 0.010010_2 = 0.0100_1000 = 0.48_{16}$

2.1.5 Adição em Binário

Para efectuar a adição dos números binários usam-se as mesmas regras convencionais usadas no sistema decimal. Porém temos que ter atenção para o facto de que no sistema binário existem apenas dois dígitos

A tabuada da adição em binário resume-se em: 1 + 1 = 0 e vai 0 + 0 = 01 + 1 + 1 = 1 e vai 1

Vamos consolidar ideias somando os dois números binários 101 e 11.



2.1.5. Subtracção em Binário Para efectuarmos a subtracção dos números binários também usamos

as regras convencionais do sistema decimal.

A tabuada da subtracção em binário resume-se em:

0 - 0 = 01 - 0 = 1

1 - 1 = 00 - 1 = 1 e empresta-se 1

Repare no empréstimo de 1 que se faz ao aditivo (ou diminuendo). Este é o mesmo 1 que se empresta no sistema decimal para coadjuvar o aditivo quando é menor que o subtractivo (ou diminuidor). Lembramos que em decimal (Conjunto dos Números Naturais!) 2-3 é igual a 9 com 1 emprestado a 2 para se tornar 12.

2.1.5. Subtracção em Binário


Vamos agora subtrair o binário 101 ao binário 11.




Este exemplo mostra a mecânica mais elementar para a operação de subtracção. Tivemos apenas um empréstimo de 1 que encontrou vazia a coluna correspondente no diminuendo.

Acompanhemos a seguir um caso mais complexo de subtracção de 111 em 1000 onde ocorrem muitos empréstimos de 1.

De cada vez que se empresta 1 para coadjuvar o dígito do diminuendo este 1 é somado ao digito imediatamente mais significativo do subtractivo. Só que esta soma origina um "vai 1" que deve ficar retido na mente para ser somado ao bit seguinte mais significativo do subtractivo. Esta soma por sua vez gerou um outro "vai 1". A cadeia continua até terminar a operação





2.2.1 Códigos Binários

Um código é o uso sistemático e padronizado dum conjunto de símbolos para representar uma informação. Um exemplo típico e familiar para muitos é o código de estrada. A Fig. 2.3 mostra 3 símbolos que qualquer condutor reconhece logo a informação que pretendem fornecer. O primeiro símbolo indica que o condutor está aproximando-se a uma passagem de nível com guarda; o segundo indica que não se deve virar para a direcção indicada pela seta preta; o terceiro indica a obrigatoriedade de parar.



A compreensão dos símbolos parte de um "acordo" entre os utentes sobre a interpretação da informação dada.





Os próprios sistemas de numeração vistos são códigos. Com efeito o sistema de numeração decimal, na sua forma original, estabelece que cada símbolo contém uma quantidade de ângulos internos exactamente igual à quantidade numérica que representa (Vide tabela 2.5)

2.2.1	Códigos	Binário	S
-------	---------	---------	---

Quantidade representada	Símbolo	Quantidade de ângulos internos
	0	0
•	1	1
••	Ζ	Z
•••	Z	₹
••••	4	4
••••	5	5
•••••	Б	H
•••••	1	# <u></u>
•••••	X	X
•••••	B	::

Tab. 2.5 significado do números decimais

Códigos binários são os que empregam combinações dos dois dígitos binários 0 e 1 para codificar várias regras. Dado n bits pode-se obter 2^n combinações diferentes. A cada combinação se faz corresponder uma determinada quantidade.


Tomando parte dessas 2ⁿ combinações com características específicas definem-se códigos diferentes. O sistema de numeração binária designa-se por código binário natural em virtude de utilizar todas as 2ⁿ combinações na sequência natural.


UEM - Digital I


2.2.1 Códigos Binários Código Gray Um dos códigos binário mais conhecido 10 Código Gray. A sua principal característica é que varia apenas um bit na passagem dum número para 1001 outro. A tabela 2.6 1011 mostra a formação do código Gray de 1110 2, 3 e 4 bits.

Tab. 2.6

Electrónica Digital II 5







2.2.2 Códigos Decimais Codificados em Binário Os códigos decimais codificados em binário, em inglês BCD, isto é, Binary Coded Decimal, são muito usados na aplicações digitais. Codificam os dígitos decimais para binário, fazendo uso de 4 bits com determinados pesos no número. Por vezes se estendem para codificarem igualmente os dígitos hexadecimais. Os códigos BCD usam a notação BCDdcba em que BCD indica que o código é BCD e dcba é uma sequência de números que indicam que o código comporta 4 bits com pesos d, c, b e a

2.2.2 Códigos Decimais Codificados em Binário

Código BCD8421

O código BCD8421 é certamente o código BCD mais usado. Os termos 8421 indicam que o bit d tem peso $8(=2^3)$, o bit c tem peso $4(=2^2)$, o bit b tem peso $2(=2^1)$ e, finalmente, o bit a tem peso $1(=2^0)$.

Decimal	BCD8421
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Na verdade o código BCD8421 segue a sequência do binário natural, excepto o facto de que é obrigatório reservar 4 bit e logo, a maior quantidade codificável ser

 $15_{10} = F_{16} = 1111_2 (=1x8+1x4+1x2+1x1).$

Tab. 2.10

UEM - Digital I

2.2.2 Códigos Decimais Codificados em Binário

Código BCD2421

Decimal	BCD2421
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111

O código BCD2421, também conhecido por Código Aiken, é outro código muito usado nas aplicações digitais. Os digitos têm os pesos: d tem peso $2(=2^1)$, o bit c tem peso $4(=2^2)$, o bit b tem peso $2(=2^1)$ e, finalmente, o bit a tem peso $1(=2^0)$.

Tab. 2.11

UEM - Digital

Electrónica Digital II 6

2.2.3 Códigos Alfanuméricos

Os códigos vistos até aqui permitem representar números. Entretanto na maior parte dos sistemas digitais, tanto de controle como de processamento de dados, existe a necessidade de representar letras e outros caracteres especiais, como se pode ver na Tab. 2.12. Aqui surge a necessidade de criar os chamados códigos Alfanuméricos, que representam mais do que números. De entre os diversos códigos Alfanuméricos foi definido como código internacional o ASCII (American Standard Code for Information Interchage).

Para poder representar as 26 letras e os 10 dígitos decimais são necessárias 36 combinações diferentes. Sabendo que com n bits se obtém 2^n combinações diferentes, é fácil deduzir que para conseguir as 36 combinações são necessários 6 bits com os quais até se consegue 64 combinações.

ABC UEM - Digital I

	.2.3					,C,				l
					C ₆ C	,5C4				
		000	001	010	011	100	101	110	111	
	0000	NUL	DLE	SP	0	@	Р		р	
	0001	SOH	DC1	!	1	Α	Q	а	q	7
	0010	STX	DC2	"	2	В	R	b	r	Tab. 2.12
	0011	ETX	DC3	#	3	С	S	C	s	
	0100	EOT	DC4	\$	4	D	Т	d	1	<u>Ia</u>
	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	е	u	
	0110	ACK	SYN	&	6	F	v	f	v	
C3C2C1C0	0111	BEL	ETB	`	7	G	w	g	w	
U ₃ U ₂ U ₁ U ₀	1000	BS	CAN	(8	Н	Х	h	x	
	1001	HT	EM)	9	- 1	Υ	i	у	
	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
	1011	VT	ESC	+	;	ĸ	1	k	{	\
	1100	FF	FS	,	٧	L	١	_	_	
	1101	CR	GS	-	=	M]	m	}	
	1110	S0	RS		>	N	^	n	7	
	1111	S1	US	1	?	0	_	0	DEL	

2.2.4 Códigos Detectores de Erros

Existem diversos tipos de códigos detectores de erros de entre os quais se tem destacado os *códigos de paridade* e os de *peso constante*.

Peso num número binário é a quantidade de bits 1 que ele possui.

CÓDIGOS DE PARIDADE

Os códigos de paridade acrescentam um bit igual a 1 chamado bit de paridade. Este bit é acrescido por forma que em todas as palavras do código exista uma quantidade par de 1's – paridade par, ou ímpar de 1's – paridade ímpar. Ao mesmo tempo este bit vai indicar que na palavra em causa se espera encontrar uma quantidade ímpar de 1's (na paridade par) ou uma quantidade par de 1's(na paridade ímpar). Assumindo que este bit não seja corrompido e ocorra um erro.

BC

UEM - Digital I, Fev_Jun/08

2.2.4 Códigos Detectores de Erros

O código de paridade será eficiente apenas para detectar a ocorrência de 1 erro. A ocorrência duma quantidade ímpar de erros será detectada como 1 erro. Se ocorrer uma quantidade par de erros não será detectado

Decimal	Código Excesso 3	Paridade par	Paridade ímpar
0	0011	0	1
1	0100	1	0
2	0101	0	1
3	0110	0	1
4	0111	1	0
5	1000	1	0
6	1001	0	1
7	1010	0	1
8	1011	1	0
9	1100	0	1

Estes códigos não permitem correcção dos erros. Quando se detecta erro pede-se a retransmissão

UEM - Digital I, Fev_Jun/0

2.2.4 Códigos Detectores de Erros

CÓDIGOS DE PESO CONSTANTE

O código 2-entre-5 é o mais usado nesta categoria. Consiste de 5 bits para representar os 10 algarismos decimais. Desses 5 bits apenas 2 são iguais a 1(Tab. 2.14). Portanto o peso de qualquer palavras do código é 2.

Decimal	Código 2 entre 5
0	00011
1	00101
2	01001
3	10001
4	00110
5	01010
6	10010
7	01100
8	10100
9	11000
100	

A distância mínima neste código é 2 podendo apenas detectar 1 erro.

Tab. 2.14. Código 2-entre-5

UEM - Digital I, Fev_Jun/

2.3. Números Com Sinal

- As representações vistas até agora envolvem apenas números inteiros positivos. No entanto na vida real temos números com sinal negativo e outros fraccionados.
- A representação dos números com sinal faz-se de diversas maneiras:
- 1. Uso dum bit mais significativos para representar o sinal.
- 2. Uso do complemento 2 do número.
- 3. Uso do complemento 1 do número

Vamos tratar em detalhe cada um deles

ABC

UEM - Digital

2.3.1. Sinalização pelo bit mais significativo

de representar números com sinal é o de sinalização pelo bMS. Em termos teóricos o método mais simples

Consiste em definir um comprimento fixo para o modulo do número e acrescentar um bMS para o sinal que vale 0 para número positivo e 1 para número negativo

Comparado com os outros métodos, este peca, na prática, por requerer circuitos aritméticos e algoritmos auxiliares para computação dos números com sinal, o que se reflecte no custo.

Tab. 2.15. Representação dos números com sinal no sistema de uso do BMS

+6

0 111

0 110

2.3.2. Sinalização Pelo Complemento 2 ou 1

Neste método os números positivos são representados como no anterior enquanto que os negativos são representados pelo complemento 2 ou 1 do número positivo (Tab. 2.16)

O complemento 2 dum número binário N de n bits é dado por $[N]_2 = 2^n - N$ (2.4)

EXEMPLO.

Determinar o complemento 2 do número 01100101.

Sol: $[01100101]_2 = 2^8 - 01100101 =$ = 100000000 - 01100101 = $= 10011011_2$

UEM - Digital I

2.3.2. Sinalização Pelo Complemento 2 ou 1

O complemento 1 dum número binário N de n bits é dado inversão de todos os bit ou pela fórmula;

$$[N]_1 = 2^n - N - 1$$
 (2.5)

EXEMPLO.

ABC

Determinar o complemento 1 do número 01100101.

Sol: $[01100101]_2 = 2^8 - 01100101 - 1 =$ = 100000000 - 01100101 - 1 = $= 10011010_2$

UEM - Digital

2.3.2. Sinalização Pelo Complemento 2 ou 1 Número Decimal Número Binário Em complemento 1 +7 0 111 0 111 +6 0 110 0 110 no 0 101 0 101 0 100 0 100 +3 0 011 0 011 +2 0 010 0 010 de complemento 0 0.000 0.000 -1 1 110 1 111 -3 1 100 1 101 sistema -4 1 011 1 100 1 010 1 011 1 001 1 010 Tab. 1 000 1 001

2.3.3. Operações aritmética com Complemento

EXEMPLO 1. REALIZAR 5-10

 1° . 5 = 101

 2° . 10 = 1010

 3° , +10 = 01010

4°. Como +10 ocupa mais bits então o 5 deve seguir o mesmo padrão: +5 = 00101

 5° . -10 =compl(01010) = 10110

 6° . 5-10 = 5+(-10) = 00101+10110

 $0\,0\,1\,0\,1$ Ou seja: +1011011011

. Os nossos numeros são de 4 bits. o 5º bit revela o sinal. O nosso resultado revela que o numero e negativo. Então qual é esse numero

Calculamos seu 0 complemento: Compl(11011)=

100000 -11011

000101

9° . O 0 em azul está fora do nosso sistema

UEM - Digital I

2.3.3. Operações aritmética com Complemento

EXEMPLO 2. REALIZAR 10-5

 $1^{\circ} . 5 = 101$

 2° . 10 = 1010

 3° , +10 = 01010

4°. Como +10 ocupa mais bits então o 5 deve seguir o mesmo padrão: +5 = 00101

 5° . -5 = compl(00101) = 11011

 6° . 10-5 = 10+(-5) = 01010+11011

Ou seja: 01010 +11011100101

7° . O 1 em azul está fora do nosso sistema, então é

descartável

8°. Os nossos numeros são de 4 bits. O 5° bit revela o sinal. O nosso resultado revela que o numero é positivo. Então não precisa de ser complementado!