


Capítulo 2 Codificação e Manipulação de Instruções





2.1. Origem e Formato da Instrução

Do ponto de vista do projecto de microprocessadores, a arquitectura representa um conjunto de circuitos combinatórios associados a elementos de memória com o objectivo de resolver um determinado problema.


D. CIRCUITO FINAL – FINITE STATE MACHINE

A arquitectura tem em falta uma capacidade importante: CONTROLO

- Para comandar esta arquitectura adiciona-se um controlador.
 Assim, a arquitectura informa em que estado está para que o controlador responda com sinais de controlo.
- Com esta estrutura pode-se resolver problemas complexos através da quebra dos mesmos em probelmas mais simples que serão resolvidos pelos circuitos combinatórios.

(P)(C) A.B.Cuinhane UEM - Digital II

2.1. Origem e Formato da Instrução Xc Controlador



Na verdade o CONTROLADOR é tambem uma arquitectura, porém se destaca pelo facto dele gerar sinais de controlo no momento exacto para gerir a arquitectura que processa as equacoes do problema

O sistema construido, FSM, é capaz de resolver problemas complexos atraves de subdivisao em etapas simples que são feitas no CC (operacoes aritmeticas, lógicas e manipulação de numeros)

(P)(C) A B Cuinbane UEM - Digital II

2.1. Origem e Formato da Instrução

-Mas, sendo um circuito físico, as operações são feitas em sequencia fixa de acordo com a disposição dos componentes. É preciso encontrar uma forma de alterar a sequencia de utilização de recurso conforme o problema actual.

*Então acrescentamos um outro nível de controlo que age sobre o controlador que, por sua vez, age sobre a arquitectura e decide a sequencia.

 A partir daqui nomeamos as sequencias predefinidas de utilização de recursos – INSTRUÇÃO. Por exemplo ADD usará certos recursos e SUB outros.

-Finalmente, a solução dum problema é expresso por simbolos combinados de acordo com a sequencia desejada de sequencias predefinidas - PROGRAMA

(P)(C) A.B.Cuinhane UEM - Digital II

2.1. Origem e Formato da Instrução

·Um programa começa com a sequencia predefinida GO, termina com a END. Pelo caminho usa outras como ADD, SUB, LOAD, REPEAT, etc.

Desta maneira foi criada a chamada ISP (Instruction Set Processor), ou seja um Processador de Conjunto de Instruções.

De forma geral, segundo Deepti Mehrotra (2013) "uma instrução é um comando dado a um computador para desempenhar uma operação específica em torno de um conjunto de dados".

•Ou seja a INSTRUÇÃO é uma ordem para se fazer alguma acção sobre algo, e as partes básicas dela são:

LABEL OPERAÇÃO OPERANDOS

Indica a localização da microsequencia na memória

Indica a tarefa a ser executada

Indica sobre quê deve-se agir

2.2. # de Operandos e OpCodes

| Tipo de operações | Nome das operações |
|--|---|
| Operações de transferência de dados | Move, store, load, exchange, clear, set, push e pop. |
| Operações aritméticas e lógicas | ADD, SUB, AND, OR, NOT, Exclusive OR, Test, Compare, Set, Shift, Rotate e jump. |
| Operações de transferência de controlo | Call subroutine, return, Execute, Skip, Halt, Wait e no operation. |
| Operações de Entrada e Saída | Input, Output, Start I/O e Test I/O |
| Operações de Conversão | Translate e Convert. |

month of the time of the

2.2. H. de Operandos e

2.2. # de Operandos e OpCodes

*# DE OPERANDOS

- ·A escolha da quantidade de operandos é dificil e controversa.
 - -Fazer instruções com poucos operandos poupa memória por instrução mas limita a quantidade de tarefas por instrução e alonga os programases são por vezes designados por máquinas de m-operandos
 - Muitos operandos por instrução implica circuitos descodificadores mais complexos e maior consumo de memória/instrução
 - A instrução deve trazer normalmente a origem e destino dos dados. Há casos de várias origens e 1 destino como Z=A+B.
 Assim os processadores são por vezes designados por máquinas de m-operandos

(P)(C) A B Cuinbane UEM - Digital II

2.2. # de Operandos e OpCodes

•OPCODE

- -Em muitos processadores o OpCode é um conjunto de 8 a 16 bits destinados a codificar as operações a serem realizadas. Para o caso de 16 bits uma parte do ÓpCode pode ser usado para identificar registos internos
- ·Esta parte dos OpCodes é muito diversificada, dependendo do fabricante do processador
- Em alguns computadores, as instruções podem ser todas elas do mesmo tamanho, noutros estas podem apresentar tamanhos diferentes.
- Apresentar todas as instruções do mesmo tamanho torna a descodificação mais fácil, mas em certos casos o espaço não é optimizado pois todas as instruções devem apresentar o mesmo tamanho que a instrução mais longa.

(P)(C) A.B.Cuinhane UEM - Digital II

2.2. # de Operandos e OpCodes

 Uma instrução é composta por um opcode e operandos. Podese ter instruções com zero, um ou mais operandos.

OPCODE OPERANDO

OPCODE OPERANDO OPERAN

(P)(C) A.B.Cuinhane UEM - Digital II

2.2. # de Operandos e OpCodes

Execução de instruções:

- A sequência de operações realizadas pela CPU para executar uma instrução é conhecida como ciclo de instrução.
- Para executar uma instrução são necessários os seguintes passos;
- Busca: a instrução é buscada na memoria;
- · Descodificação: a instrução é descodificada; e
- Execução: as operações especificadas pela instrução são executadas.

> Tipos de Operandos:

Dados lógicos.

- Endereços de memória;
- Números;
- Numeros;Caracteres;

▶ Fonte de operandos:

- Memoria principal;
- Registos internos;
- Dispositivos de entrada/saída.

(P)(C) A.B.Cuinhane UEM - Digital I

Referências

- [1] AKHTAR, Shamim, KESARI, Vivek, et all, COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE, 2013, VIKAS publishing house pvt LTD, New Delhi;
- [2] STALLINGS, William, COMPUTER ORGANIZATION AND ARCHITECTURE, Eighth Edition, 2006, Pearson Education LTD;
- > [3] PATTERSON, David, HENNESSY, John, COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN, Fifth Edition, 2014, USA.
- [4] Apontamentos do regente.

17