Standalone Internet of Things


Hans Buchmann FHNW/IME

14. November 2017

Um was geht es ? BeagleBoneBlack Standalone

- BBB startet automatisch
- ► BBB mit Wi-Fi
 - ▶ in einem bestehenden Wi-Fi
 - einem eigenen Wi-Fi

Die Schichten



Das Ziel für **BBB**

Nach dem Reset:

- 1. U-Boot startet kernel
- 2. kernel startet UNIX
- 3. UNIX
 - /etc/init.d/rcS

Was wir schon haben

Toolchain: download

U-Boot: selber gemacht

kernel: selber gemacht

root Filesystem: download

Konfigurationen:

- sshd
- wpa_supplicant
- dhcp
- route
- nameserver

Die Partitionen und Filesysteme

- p1 bootfs:vfat ≈ 20 *MiB*
 - ▶ U-Boot
 - ► MLO
 - ▶ u-boot.img
 - uEnv.txt Konfiguration
 - kernel
 - zImage
 - ▶ am335x-boneblack-wireless.dtb
- p2 rootfs:ext4 $\approx 200 MiB$
 - etc/init.d/rcS init-script

Die Möglichkeiten für **BBB** Wer ist Client, wer ist Server

	Wi-Fi	Verbindung
Client	Network	connect
Server	AccessPoint	listen

Begriffe

Network: Mitglied in einem bestehenden Netz

AccessPoint: Spannt eigenes Netz auf

Remark: Alle Kombinationen möglich

Die Software

	Wi-Fi	Verbindung
Client	wpa_supplicant	ssh
Server	host_ap	sshd

Remark: host_ap ist neu

Client: wpa_supplicant

- Programme
 - ▶ /sbin/wpa_supplicant, /sbin/wpa_cli, /sbin/wpa_passphrase
- Konfiguration:
 - ▶ github.com/oleks/eduroam-wpa_supplicant
 - mit verschleiertem Passwort
- Prozess:
 - wpa_supplicant -B -D nl80211 -i wlan0 -c wpa_supplicant.conf
- Bedienung:
 - wpa_cli -p /run/wpa_supplicant -s /run/wpa_supplicant

Server:hostapd

- Programme:
 - /sbin/hostapd /sbin/hostapd_cli
 - auf drive.switch.ch/index.php/s/SR9s26Wppx1Zvzq
- Konfiguration:
 - config/hostapd.config
- Prozess:
 - hostapd hostapd.config
- Bedienung:
 - ▶ hostapd_cli

Aufgabe

```
UNIX Automatisches starten: /etc/init.d/rcS

Internet:ifconfig

ssh Server: sshd

wi-fi

UNIX wpa_supplicant

UNIX hostapd

Internet

udhcpc

ifconfig
```

► File /etc/resolv.conf

route add default gw ip wlan0

nameserver 8.8.8.8

kernel Ethernet über USB