Hardware


Hans Buchmann FHNW/IME

22. Mai 2018

Um was geht es? Hardware

- lacktriangle user-space o kernel-space o HW
 - via sysfs
- ightharpoonup HW
 ightarrow kernel-space
 ightarrow user-space
 - Interrupts

Unsere Hardware



©derekmolloy.ie/kernel-gpio-programming-buttons-and-leds

Teil I

user-space

Vom *user-space* aus In Verzeichnis /sys/class/gpio

- ► Output gpio49
 - cd gpio49
 - echo out > direction
 - echo 1 > value echo 0 > value
- ► Input gpio115
 - entsprechend

Aufgabe Skript

- blink
- Polling
 - read switch set led

Teil II

LKM

Loadable Kernel Module (LKM) gpio-0.c

- eigenes Verzeichnis in sys: my-hw
- einen File 1ed mit rw:
 - write: echo x> /sys/my-hw/led
 - x=1 set led
 - x=0 clear led
 - x=t|T toggle led
 - andere Werte von x ändern nichts
 - read: cat /sys/my-hw/led
 - 1 led on
 - 0 led off

Was Sie brauchen Pin 49 ist Output

- ▶ gpio_request
- ▶ gpio_free
- gpio_direction_output
- ▶ gpio_set_value


Direkter Zugriff auf die HW

- ▶ die Register
- ► als Memory
- ► Siehe src/gpio.h

Informationen

▶ cat /proc/iomem

Register im Memory



Die einzelnen Bits die Operationen

```
setBit Operation |
clrBit Operation &
```

Loadable Kernel Module (LKM) gpio-1.c

- ► Manual spruh731.pdf Abschnitt 25
- gpio.h die einzelnen Register:

REVSION für Test
OE OutputEnable
DATAIN Data In
CLEARDATAOUT Löscht Bit
SETDATAOUT Setzt Bit

- ioremap
- iounmap

Outline

Callback Hollywood Prizip:


don't call us, we'll call you.

die Hardware ruft zurück

Interrupts Der Schritt zur Echtzeit

- ▶ Die Hardware ruft Software auf
- ► Elementare Anwendung vom callback
- Ereignisgesteuert: event driven

SW braucht HW und umgekehrt



Beispiel

SW→HW ► Setze LED

Schreibe Buchstabe


HW→SW ► Ein *timer* tick

Tastatur Taste gedrückt

Remark: Beide Richtungen $SW \rightarrow HW$ und $HW \rightarrow SW$ sind wichtig

Asynchron jederzeit

Normale Programmausführung: Thread



jederzeit Zwischen zwei Instruktionen unsichtbar vom Thread aus gesehen

Informationen

cat /proc/interrupts

Ziel

- Interrupt erkennen
- Switch
 - drücken: erzeugt interrupt: IRQF_TRIGGER_RISING
 - ► loslassen: erzeugt interrupt:IRQF_TRIGGER_FALLING

gpio-2.c schrittweise

```
pgio_direction_input
pgio_to_irq
request_irq


Der Handler

static irqreturn_t onSWI(int id, void* d)
{
  printk("onSWI\n"); /* debug */
  /* do something */
  return IRQ_HANDLED;
}
```

foreground-background Tasklet:die Verbindung

foreground der/die Interrupts
background die normale Ausführung
tasklet Verbindung foreground → background

 $Tasklet \\ foreground \rightarrow background$



gpio-3.c schrittweise

- ► Definition global tasklet_struct
- ► Initialisation tasklet init
- ► Scheduling im *foreground* tasklet_schedule

Der Handler

```
/* *not* called in interrupt */
static void onSWITasklet(unsigned long data)
{
  /* do something */
}
```

Teil III

kernel-space o user-space Semaphore & Co.


Semaphore



©David Ingham

- ▶ down: Signal zu
 - warten
- ▶ up: Signal offen
 - ► fahren

Tasklet-Semaphore



gpio-4.c schrittweise

- ► Definition global semaphore
- Initialisation sema_init anfangs geschlossen
- Im Tasklet up öffne
- ► Im get_swi down schliesse