Devices revisited

Hans Buchmann FHNW/IME

20. März 2018

Um was geht es? C und Scripts

- Verbindung
 - ▶ kernel-space ↔ user-space
- call-backs
 - verschiedene Formen
- ▶ Info lxr.free-electrons.com
- ► Schritt für Schritt mit git
 - ▶ git log
 - ▶ git show

Um was geht es?

- ► Kernel-Modules: Loadable Kernel Module
 - insmod
 - rmmodule
- device
 - major minor
 - devicefile = major minor
- ▶ kernel-space ↔ devicefile ↔ user-space

Um was geht es ? kernel-space \leftrightarrow user-space

Wie merkt der kernel-space

- ▶ ob ein LKM
 - eingefügt
 - entfernt

wird

Wie merkt der *user*-space

- ob sich in einem LKM
 - etwas tut

wird

Setup Programmentwicklung

Host	BBB
start	
minicom -D/dev/ttyUSB0	
	start
	ifconfig usb0 192.168.7.7
	/sbin/sshd
ssh root@192.168.7.7	
sshfs root@192.168.7.7: mount	

ready to develop

simple-device-*.c Schritt für Schritt

- simple-device-1.c:
 - debug mit printk
 - ► call-back: init/exit
 - struct file_operations
- ▶ simple-device-2.c:
 - ► call-back: read/write fast ohne code
 - device File: Verbindung
- simple-device-3.c:
 - das Zusammenspiel der Parameter: len und ofs
- simple-device-4.c
 - Verbindung mit user-space, das Verzeichnis /sys/class
- simple-device-5.c
 - Verbindung mit user-space, das Verzeichnis /sys/class/simple-device/*

simple-device-*.c:Schritt für Schritt Notification

simple-device-1.c simple-device-2.c simple-device-3.c simple-device-4.c simple-device-5.c

simple-device-1.c

- ▶ init/exit
- struct file_operations fops;
- ▶ include file: linux/fs.h im kernel code

Code

linux/fs.h

Remark: Was ist __randomize_layout ?

Code

```
/* the call backs defined and **initialized ** */
static struct file_operations fops =
{
   /* do nothing for the moment*/
};

/* init */
Major = register_chrdev(0, DEVICE, &fops);
/* exit */
unregister_chrdev(Major, DEVICE);
```

```
simple-device-2.c
empty read/write
```

- kernel-space
 - file_operations: read/write
 - mit printk call-back anzeigen
 - verschiedene return Werte für read/write
- user-space
 - mknod device c Major 0
 - read: cat device
 - write wenig Bytes echo abcd > device
 - viel Bytes cat file > device

Code


simple-device-*.c:Schritt für Schritt Notification

simple-device-1.c simple-device-2.c simple-device-3.c simple-device-4.c simple-device-5.c


```
simple-device-3.c
read/write
```

- ► read/write:
 - copy_to_user/copy_from_user
 - das Zusammenspiel:
 - ▶ len und *ofs

read



write



```
simple-device-4.c
Verbindung mit userspace: /sys
```

- kernel-space
 - ► MODULE_LICENSE ("GPL")
 - init: simple_module=class_create(THIS_MODULE, "simple_device")
 - exit: class_destroy(simple_class)
- user-space
 - ▶ ls /sys/class
- ▶ noch keine Informationen in /sys/class/simple_device

simple-device-*.c:Schritt für Schritt Notification

simple-device-1.c simple-device-2.c simple-device-3.c simple-device-4.c simple-device-5.c

```
simple-device-5.c
Verbindung mit userspace: /sys
```

- kernel-space
 - init: device_create, MKDEV(Major,0)
 - exit: device_destroy
- user-space
 - ▶ ls /sys/class/simple_device

Code

Die Files

/sys/class/simple_device/simple_device0/

- der File
 - uevent

Die Reihenfolge

Beim init

```
simple_class=class_create (...);
Major = register_chrdev (...);
dev =device_create (...);
```

Beim exit

Umgekehrt

Hotplug Socket

Notification call-back: kernel-space \rightarrow user-space

- ► Kernel: kernel-space entdeckt ein neues Gerät
- Informiert (notify) User user-space: neues Gerät
- User: user-space zieht die Konsequenzen

Beispiel

udevadm monitor

▶ udevadm monitor -k

```
        KERNEL[4377.896571]
        add
        /devices/pci0000:00/0000:014.0/usb3/3-4 (usb)

        KERNEL[4377.896887]
        add
        /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)

        KERNEL[4377.899434]
        add
        /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)

        KERNEL[4377.899434]
        add
        /devices/pci0000:00/0000:014.0/usb3/3-4/3-4:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0 (tty/ttyUSB0/tty/ttyUSB0)

        KERNEL[4377.899470]
        bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0/ttyUSB0 (usb-serial)

        KERNEL[4377.899584]
        bind /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
```

- udevadm monitor -kp
 - mehr Informationen

Unser Ziel die Basismechanismen

- ▶ hotplug
- ► socket NETLINK_KOBJECT_UEVENT

Hotplug Socket

Hotplug /proc/sys/kernel/hotplug

- Kernel: kernel-space entdeckt ein neues Gerät
- ▶ Informiert (notify) User user-space: neues Gerät
 - call-back: /proc/sys/kernel/hotplug
 - enthält user-space executable

Remark: Kernel muss für hotplug konfiguriert sein

Beispiel ein Skript im *user-space*

- chmod a+x my-hotplug.sh :executable
- echo /home/root/my-hotplug.sh > /proc/sys/kernel/hotplug

Test

- ▶ shell1:
 - ▶ tail -f //home/root/my-hotplug.log
- ► shell2:
 - insmod simple-device-5.ko
 - rmmod simple-device-5.ko

Socket

Endpunkt: Buchse einer Verbindung

- empfängt/sendet Bytes
- verschiedene Typen
 - Internet
 - Verbindung vom kernel
 - netstat
- Alles ist ein File
- Alles ist ein Socket

Socket

- ► Kernel: kernel-space entdeckt ein neues Gerät
- sendet Daten an einen Socket:
- User:user-space liest die Daten

Beispiel

uevent-userspace.c

- ► C
- funktioniert auch auf dem Host
- Schöne Ausgabe
 - ./uevent-userspace | ./split