Boot <u>die verschiedenen Möglichkeiten</u>

Hans Buchmann FHNW/IME

17. November 2015

Beagle Bone Black

Die Boot Devices

SPI0	Serial Peripheral Interface
MMC1	die eingebaute SD-Card
MMC0	die externe SD-Card
JART0	die serielle Schnittstelle

USB0 USB Schnittstelle

BeagleBoneBlack

zwei Möglichkeiten

- die normale:
 - ► MMC1, MMCO, UARTO, USBO
- ▶ Boot Switch
 - ► SPIO, MMCO, USBO, UARTO

