Kernel Space

Hans Buchmann FHNW/ISE

2. Juni 2020

Um was geht es?

- Code für dem kernel: Drivers
- ▶ Den kernel nicht immer neu kompilieren
- ► Module laden/löschen
 - LKM: Loadable Kernel Module


Informationen

- tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/
- Module
- Documentation
- lxr.free-electrons.com

Was machen wir?

- Userspace
 - syscalls
- Kernelspace
 - ► LKM Loadable Kernel Modules

userspace vs. kernelspace Systemcalls



userspace geschützt, limitierte Zugriffsmöglichkeiten kernelspace ungeschützt, unlimitierte Zugriffsmöglichkeiten

Syscall aus *user* Sicht syscall-c.c↑

Verzeichnisstruktur

Remark: Siehe auch 17-build

Aufgaben

▶ Systemcall für *Host*/**BBG** mit **C** und **C**++

LKM

Loadable Kernel Module

- ► Code für den kernelspace kann jederzeit
 - geladen
 - entfernt

werden


Modul für Host

```
Code scr/*
```

Script tools/module.sh für einfachen Aufruf

- Test
- ► dmesg -w
- sudo insmod simple-module.ko wir sind in src
- ▶ lsmod | grep simple ist installiert
- ▶ sudo rmmod simple-module deinstalliert
- Der File proc/modules

Modul für **BBG** plus Modul für *Host*



Ziel

simple-module.c

- Herstellung
- ▶ install/deinstall
- elementare call-backs

$simple-module.c\uparrow$ init/exit

```
module_init(simple_init); /* register :called by kernel */
module_exit(simple_exit); /* deregister:called by kernel */
```

- call-back
- register/deregister
- printk Wie printf

```
printk(KERN_INFO "%d_%x", val1, val2);
```

für debug

Aufgaben

- ► src/simple-module.c für Host/BBG
- ► Machen Sie eine 'ewige Schlaufe'