Zugriff auf die Hardware

Hans Buchmann FHNW/IME

2. März 2015

Um was geht es ? Zugriff auf mehrere Arten

- userspace
 - ▶ per /sys/class/gpio
 - ▶ per mmap mit eigenem Programm:
- kernelspace
 - ▶ mit eigenem module

sys/class/gpio


- ▶ kernel/Documentation/gpio.txt
- ► Gute Pins:
 - ▶ 35: PWR_LED
 - ▶ 47: ACT_LED

mmap

Direkter Zugriff auf die Hardware

- Beschreibung
 - BCM2835 ARM Peripherals (BCM2835-ARM-Peripherals.pdf)
 Abschnitt 6
- Wo im Speicher
 - ▶ /proc/iomem
- Der wichtige Aufruf
 - mmap

mmap



```
mem=(unsigned char*)mmap(0, /* addr hint */
 length,
 PROT_READ | PROT_WRITE,
 MAP_SHARED,
 memld,
 offset);
```

Aufgabe

- gpio.sh: sys/class/gpio
- blink.sh: mmap/direct-memory.cc
- ▶ blink als **C++** Programm mit Module mmap.h|cc