

Physique

Classe: 4ème sciences de l'informatique

Résumé: Conversion de signaux

Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba




Fiche de méthode

- I. Signal analogique et signal numérique
 - 1) Signal analogique

Un signal est dit **analogique** lorsque sa valeur varie de façon continue au cours du temps.

2) Signal logique

Un signal est dit **logique** si sa valeur varie de façon **discrète** au cours du temps, il prend uniquement **deux états** (deux niveaux), un **état haut** et **un état bas**.



- o La valeur 0 qui signifie l'absence de tension.
- o La valeur 1 signifiant la présence d'une tension.
 - 3) Signal numérique

Un signal **numérique** est l'ensemble des signaux logiques, il est représenté par un mot binaire [N].

Un mot binaire [N] de n bits s'écrit avec n éléments binaires aj, j varie de 0 à (n-1).

[N] =
$$[a_{n-1}a_{n-2}a_{n-3}....a_2a_1a_0]$$
 avec n : le nombre de bits

Son équivalent décimal en code binaire naturel s'écrit :

$$N = 2^{n\text{-}1}a_{n\text{-}1} + 2^{n\text{-}2}a_{n\text{-}2} + 2^{n\text{-}3}a_{n\text{-}3} + \dots + 2^0a_0$$

La valeur maximale d'un nombre binaire de n bits, exprimé en décimal est : $N_{max} = 2^n - 1$

Exemple : Ecrire le nombre décimal 14 dans la base à quatre bits.

$$N = 14 = > 14 = 2^3a_3 + 2^2a_2 + 2^1a_1 + 2^0a_0$$
 avec: $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_3 = 1$


Le nombre 14 s'écrira ainsi en base binaire à quatre bits :1110

II. Convertisseur 'CAN' et 'CNA'

1) Convertisseur Analogique-Numérique 'CAN'

a- Définition


Un **C.A.N**. est un montage électronique qui transforme un **signal analogique** (une tension \mathbf{u}_{E}) appliquée à son entrée en un nombre **binaire** [N] de sortie (proportionnel à cette tension \mathbf{u}_{E}).



b- Schéma




c- Symbole




2) Convertisseur Numérique- Analogique 'CNA'

a- Définition

Un **C.N.A**. est un montage électronique qui transforme une information **numérique** (un mot binaire [N]) en un signal **analogique** proportionnel à la valeur décimale du nombre binaire converti.



b- Symbole



- c- Les caractéristiques d'un 'CNA'
- o La tension plein échelle « PE »

La tension pleine échelle (**P.E.**) d'un **C.N.A.** est la **valeur maximale** de la tension de sortie du convertisseur.

$$U_{PE} = U_{smax} = K. N_{max} = K. (2^{n}-1)$$

o La résolution analogique « q »

Le quantum, noté \mathbf{q} , pour un convertisseur $\mathbf{C.N.A.}$ correspond à la quantité élémentaire de variation du signal de sortie \mathbf{u}_s correspondant à une variation de $\pm \mathbf{1}$ de \mathbf{N} en entrée.

Le quantum s'exprime :
$$\mathbf{q} = \frac{U_{smax}}{N_{max}}$$
 avec $\mathbf{U}_{smax} = \mathbf{U}_{PE}$ et $\mathbf{N}_{max} = \mathbf{2}^{n} - \mathbf{1}$

o La résolution numérique « r »

La résolution relative \mathbf{r} d'un $\mathbf{C.N.A.}$ est égale à l'inverse du nombre de combinaisons binaires que le convertisseur est capable de convertir $\frac{1}{2^n}$ où n représente le nombre de bits.







Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina / Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir / Gabes / Djerba



www.takiacademy.com



73.832.000