



Gestes de base

Allumer	Maintenir le bouton Power 3 secondes.
Déverr.	Glisser vers le haut, taper le code PIN.
Éteindre	Maintenir Power, glisser sur « Éteindre ».
Appeler	App Téléphone → clavier → numéro → bouton vert.
Raccrocher	Appuyer sur le bouton rouge.
Volume	Boutons sur le côté ; tout en bas = vibreur.

Numéros d'urgence

15	SAMU — urgence médicale, ambulance.
17	Police — vol, agression, sécurité.
18	Pompiers — incendie, accident, secours.
112	Europe entière, sans code PIN ni réseau.
114	Sourds / malentendants — par SMS.
SOS	Appuyer 5x sur Power → appelle le 112.

Codes secrets utiles

*#06#	Affiche l'IMEI (numéro unique — notez-le).
#4636	Infos batterie & réseau (Android).
À éviter	##7780## et ##002# modifient des réglages.

Se tapent dans le clavier du téléphone, le résultat s'affiche tout seul (pas besoin d'appeler).

Batterie — bons réflexes

- Idéal : garder la charge entre 20 % et 80 %.
- Ne pas laisser tomber à 0 %.
- Éviter de charger à 100 % toute la nuit.
- Sous 20 % : branchez sans tarder.

Sécurité essentielle

- Code PIN d'au moins 6 chiffres (jamais 123456).
- Activer Face ID ou l'empreinte digitale.
- Installer les mises à jour dès qu'elles arrivent.
- Apps uniquement depuis App Store / Play Store.
- Activer la sauvegarde iCloud ou Google.

Raccourcis pratiques

- Photo stable : bouton Volume = déclencheur.
- Capture d'écran : Volume + bouton latéral.
- Dictée vocale : micro du clavier → parlez.
- Wi-Fi maison : mot de passe sous la box.
- WhatsApp : appels et vidéos gratuits en Wi-Fi.

Un doute ? Une question ?

Notez-la et apportez-la au prochain atelier — on la voit ensemble. La pratique régulière fait tout.